



Универсальное руководство пользователя для MIUI 14

Contents

Глава 1. Начало работы	01
Глава 2. Основные функции	04
Глава 3 Персонализация телефон	23
Глава 4 Батарея и обслуживание	41
Глава 5 Сети и подключения	44
Глава 6 Подключения и общий доступ	51
Глава 7 Телефон и сообщения	57
Глава 8 Камера	67
Глава 9 Галерея	96
Глава 10 Приложения	109
Глава 11 Безопасность	146
Глава 12 Специальные возможности	164
Глава 13 Специальные возможности	173
Глава 14 Перезагрузка, обновление, сброс параметров и восстановление	179
Глава 15 Сведения об устройстве и аккаунтах	181
Юридическое предупреждение	182


Глава 1. Начало работы

О руководстве пользователя

Спасибо, что выбрали телефон Xiaomi. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя. Это универсальное руководство пользователя телефона для версии MIUI 14. Узнать версию программного обеспечения MIUI, установленного на вашем устройстве, можно в разделе **Настройки > О телефоне**.

Подробная информация о функциях MIUI представлена на сайте global.miui.com.

Обзор телефона



1. Фронтальная камера	2. Лоток для SIM-карт	3. USB-порт
4. Сканер отпечатков пальцев	5. Кнопка питания/ Кнопка питания с Сканер отпечатков пальцев	6. Кнопки громкости
7. Вспышка	8. Основные камеры	

Note

Иллюстрация представлена исключительно в справочных целях. Сканер отпечатков пальцев может находиться на **Кнопка питания** или в нижней части экрана.


Установка SIM-карты

1. Вытащите Лоток для SIM-карт с помощью ключа-скрепки.
2. Установите SIM-карту в лоток.
3. Вставьте лоток на место.

Note


- Если установить две SIM-карты, одну из них можно назначить SIM-картой для передачи данных по умолчанию, а другую — SIM-картой для вызовов по умолчанию или настроить переадресацию вызовов между ними. Дополнительную информацию см. в разделах [Настройка SIM-карты для вызовов по умолчанию](#) и [Настройка SIM-карты для передачи данных по умолчанию](#).
- В разных моделях лоток для SIM-карт может находиться в боковой или нижней части телефона. Он также может выглядеть по-разному.
- В некоторых моделях в Лоток для SIM-карт можно устанавливать SD-карту.

Например:



Включение телефона

1. Нажмите и удерживайте **Кнопка питания**, пока телефон не подаст вибросигнал.



2. Завершите работу с мастером настройки.

Note

При первом включении телефон запускается мастер настройки, с помощью которого можно персонализировать телефон, подключиться к мобильной сети или сети Wi-Fi, скопировать приложения и данные, войти в аккаунт Google или Xiaomi Аккаунт, установить блокировку экрана, настроить Google Ассистент и выполнить другие основные настройки.

Завершение работы с мастером настройки

Если после первого включения телефон вы не выполните все основные настройки в мастере, при следующем запуске телефон в панели уведомлений появится соответствующее напоминание.

Потяните панель уведомлений вниз, чтобы просмотреть уведомление **Настройка Android**. Нажмите уведомление и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить работу в мастере настройки.

Подключение к сети Wi-Fi

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Wi-Fi**.
2. Нажмите , чтобы включить **Wi-Fi**.
3. Выберите сеть, к которой нужно подключиться.

Note

Для зашифрованной сети Wi-Fi потребуется ввести пароль.

Tip

Чтобы подключиться к той же сети Wi-Fi в следующий раз, смахните вниз строка состояния в правом верхнем углу телефон, а затем нажмите  **Wi-Fi** в Центр управления.

Добавление аккаунтов

Вход в аккаунт Google

С помощью аккаунта Google вы получаете доступ к сервису Google Cloud Storage и приложениям, установленным в вашем аккаунте, а также ко всем функциям Android.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите **Добавить аккаунт**.
3. Выберите **Google**.

4. Войдите в аккаунт Google.

Note

Если у вас нет аккаунта, нажмите **Создать аккаунт**. Дополнительные сведения см. в разделе [Google](#).

Вход в Xiaomi Аккаунт

Xiaomi Аккаунт дает доступ к эксклюзивному контенту Mi и всем приложениям Mi.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Xiaomi Аккаунт**.
2. Войдите в Xiaomi Аккаунт.

Note

Xiaomi Аккаунт создается автоматически при первом использовании номера телефона. Вы также можете создать Xiaomi Аккаунт вручную, указав адрес электронной почты.

Копирование данных

При первом включении телефон вы можете скопировать свои данные в мастере настройки по кабелю, выполнив инструкции на экране, или воспользоваться другими способами.

Включение и отключение экрана

Чтобы включить или отключить экран, нажмите **Кнопка питания**.

Экран телефон отключается автоматически, когда вы его не используете, а также для экономии заряда батареи и обеспечения конфиденциальности. На телефон можно настроить параметры блокировки и разблокировки экрана.

Глава 2. Основные функции

Жесты и быстрые клавиши

Для работы с телефон можно использовать жесты и быстрые клавиши.

Note

Эта возможность зависит от модели.

Основные жесты

Для управления телефон и приложениями можно использовать простые жесты.

Жест	Определение	Возможный результат применения
	Нажатие	<ul style="list-style-type: none">Открытие или выбор элемента.Ввод текста на экранной клавиатуре телефон.
	Нажатие и удержание	<ul style="list-style-type: none">Перемещение значка приложения на главном экране.Активация режима списка для выбора нескольких элементов.
	Проведение по экрану	<ul style="list-style-type: none">Быстрый просмотр списка.
	Прокручивание	<ul style="list-style-type: none">Перемещение списка вверх или вниз.
	Увеличение	<ul style="list-style-type: none">Приближение фотографий.Более детальный просмотр сайтов.
	Уменьшение	<ul style="list-style-type: none">Просмотр карт в полном масштабе.

Функции кнопок

С помощью физических кнопок можно выполнять базовые действия или активировать другие функции.

Жест	Описание
	<p>Выключение и перезагрузка</p> <p>Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не откроется меню выключения и перезагрузки.</p>
	<p>Увеличение громкости</p> <p>Нажмите кнопку увеличения громкости.</p>
	<p>Уменьшение громкости</p> <p>Нажмите кнопку уменьшения громкости.</p>
	<p>Создание снимка экрана</p> <p>Одновременно нажмите кнопку уменьшения громкости и кнопку питания.</p>
	<p>Запуск Google Ассистента*</p> <p>Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не откроется Google Ассистент.</p>

Note

* Функция **Запуск Google Ассистента** может быть недоступна для вашей модели.

Создание снимка экрана




Создать полный или частичный снимок экрана можно с помощью жестов.

Жест	Описание
	Создание снимка экрана Проведите тремя пальцами вниз.
	Создание частичного снимка экрана Нажмите на экран тремя пальцами и удерживайте их.

Note

Для использования жестов сначала нужно включить функцию создания снимков экрана. Дополнительную информацию см. в разделах [Включение создания снимка экрана](#) и [Включение частичного снимка экрана](#).

Главный экран

		
1. Строка состояния	2. Кнопки навигации в системе	3. Индикатор полноэкранный режим

Кнопки навигации в системе

	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран.
	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите, чтобы вернуться на Главный экран.

	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите и удерживайте, чтобы запустить Google Ассистент.
	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите, чтобы открыть Запущенные.

Note

Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка кнопок навигации в системе](#).

Полноэкранные жесты

Жест	Описание
	<p>Перейти на главный экран</p> <p>Проведите по экрану снизу вверх.</p>
	<p>Открыть меню запущенных приложений</p> <p>Проведите по экрану снизу вверх и задержите палец на некоторое время.</p>
	<p>Назад</p> <p>Проведите от края экрана влево или вправо.</p>
	<p>Выполнить действие в приложении</p> <p>Проведите от края в верхней части экрана влево или вправо.</p>
	<p>Переключиться между приложениями</p> <p>Проведите влево или вправо от индикатора полноэкранного режима или в нижней части экрана.</p>


Note

Указанные выше действия доступны только в режиме полноэкранных жестов. Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка полноэкранных жестов](#).

Значки уведомлений и значки состояния

Значки уведомлений и значки состояния информируют о недавних событиях, например о появлении новостей или сообщений в приложении, а также показывают состояние телефона, например уровень сигнала сети и заряда батареи.

Значки уведомлений и значки состояния

	Подключена сеть 5G		Максимальный уровень сигнала
	SIM-карта не найдена		Включен режим VoLTE
	Включен режим полета		Подключено к сети Wi-Fi
	Включена точка доступа Wi-Fi		Вызов
	Пропущенный вызов		Непрочитанное SMS
	Режим "Не беспокоить"		Бесшумный режим
	Вибрация в бесшумном режиме		Будильник
	Наушники		Подключена гарнитура
	Индикатор использования микрофона		Индикатор использования камеры
	Включен Bluetooth		Геолокация
	Режим энергосбережения		Низкий заряд батареи
	Зарядка		Включен режим Mi Turbo Charge

Note

- Вид значка состояния сети зависит от региона и оператора.
- Набор функций у разных моделей отличается, поэтому некоторые значки уведомлений и состояния на вашем телефоне могут быть недоступны.

Просмотр уведомлений

1. Проведите вниз от левого верхнего края телефон, чтобы открыть панель уведомлений.
2. Нажмите уведомление, чтобы прочитать его.

Очистка уведомлений


1. Проведите вниз от левого верхнего края телефон, чтобы открыть панель уведомлений.
2. Проведите по уведомлению вправо, чтобы его удалить.

Tip

Чтобы удалить все уведомления, нажмите значок  внизу панели уведомлений.

Центр управления

Центр управления содержит ярлыки, которые позволяют быстро выполнять нужные действия.



1. Значки уведомлений и значки состояния	2. Нажмите, чтобы перейти к разделу Настройки	3. Нажмите, чтобы добавить или удалить ярлыки
4. Нажмите, чтобы включить или отключить функцию/Нажмите и удерживайте, чтобы открыть настройки функции	5. Проведите влево или вправо, чтобы показать другие ярлыки	

Переключатели в Центр управления

	Bluetooth		Режим полета
	Автоматическая яркость		Без звука
	Снимок экрана		Фонарик
	Блокировка ориентации		Экран блокировки

	Запись с экрана		Сканер
	Режим чтения		Темный режим
	Не беспокоить		Режим энергосбережения
	Режим ультраэнергосбережения		Трансляция
	Mi Share		Плавающие окна
	Вибросигнал		Точка доступа
	Обмен с окружением		NFC
	Dolby Atmos		Расположение
	Режим концентрации		Ночной режим
	Производительный режим		Mi Remote
	Беспроводная обратная зарядка		

Note

Некоторые значки функций доступны не для всех моделей.


Открытие Центр управления

Чтобы открыть **новую версию** Центр управления, потяните вниз за правую часть строка состояния Центр управления. Чтобы открыть **старую**

версию Центр управления, потяните вниз строка состоянияЦентр управления. Дополнительные сведения см. в разделе [Выбор стиля центра управления](#).

Меню запущенных приложений

В **Запущенные** можно просматривать запущенные приложения и переключаться между ними.



Открытие приложений в Запущенные

1. Откройте **Запущенные**.
 - В полноэкранном режиме проведите по экрану снизу вверх.
 - При использовании кнопок навигации в системе нажмите .
2. Нажмите окно приложения.

Удаление приложений в Запущенные

1. Откройте **Запущенные**.
 - В полноэкранном режиме проведите по экрану снизу вверх.
 - При использовании кнопок навигации в системе нажмите .
2. Смахните окно приложения влево или вправо.

Note

Чтобы удалить все запущенные приложения, нажмите .

Виджеты

Виджеты предоставляют быстрый доступ к функциям приложений, таким как очистка памяти, часы и прогноз погоды.

Добавление виджета на Главный экран

1. Войдите в режим редактирования экрана.
 - Сведите пальцы на Главный экран.
 - Коснитесь свободного места на Главный экран и удерживайте его.
2. Нажмите  **Виджеты**, чтобы посмотреть все виджеты.
3. Нажмите на нужный виджет, чтобы добавить его на Главный экран.
4. Нажмите  в левом верхнем углу телефон или увеличьте масштаб страницы.

Tip

Если места недостаточно, перетащите виджет на другую страницу на Главный экран.

Перемещение виджета на Главный экран

1. Нажмите и удерживайте виджет, пока не появится всплывающее окно.
2. Перенесите виджет в другое место на Главный экран.

Удаление виджета с главного экрана

1. Нажмите и удерживайте виджет, пока не появится всплывающее окно.
2. Нажмите **Удалить**.

Блокировка и разблокировка экрана

Вы можете блокировать и разблокировать экран без пароля. В этом случае экран легко включать и отключать. Также можно добавить блокировку экрана и другие виды блокировки, чтобы защитить свой телефон.

Блокировка экрана с помощью Кнопка питания

Нажмите **Кнопка питания**.

Блокировка экрана с помощью виджетов

Если вам неудобно использовать Кнопка питания, чтобы быстро заблокировать экран телефона, нажмите значок блокировки на Главный экран.

1. Войдите в режим редактирования экрана.
 - Сведите пальцы на Главный экран.
 - Коснитесь свободного места на Главный экран и удерживайте его.
2. Нажмите  **Виджеты**, чтобы посмотреть все виджеты.
3. Нажмите  **Блокировка** в списке быстрых функций.
4. Нажмите  в левом верхнем углу телефон или увеличьте масштаб страницы.
5. Нажмите  **Блокировка**, чтобы заблокировать экран.

Разблокировка экрана с помощью графического ключа, ПИН-кода или пароля

Если вы не хотите устанавливать графический ключ, ПИН-код или пароль, ознакомьтесь с разделом [Настройка блокировки экрана](#).

1. Нажмите **Кнопка питания**, чтобы активировать телефон.
2. Проведите по экрану снизу вверх.
3. Начертите простой рисунок либо введите ПИН-код или пароль, чтобы разблокировать экран.

Разблокировка экрана с помощью отпечатка пальца

Приложите палец к сканеру отпечатков, который в зависимости от модели находится в нижней части экрана или сбоку телефона.

Note

- Перед добавлением отпечатка пальца установите блокировку экрана. Если у вас не сохранены данные отпечатков пальцев, ознакомьтесь с разделом [Настройка разблокировки с помощью отпечатка пальца](#).
- Разблокировать экран можно только с помощью отпечатка того пальца, который вы зарегистрировали при настройке этой функции.
- Местоположение сканера отпечатков пальцев зависит от модели телефона.

Разблокировка экрана с помощью распознавания лица

Если вам неудобно пользоваться пальцами, разблокировать телефон можно с помощью распознавания лица.

Перед добавлением данных лица создайте пароль для блокировки экрана. Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка разблокировки с помощью распознавания лица](#).

1. Нажмите Кнопка питания, чтобы активировать телефон.
2. Смотрите на экран, пока значок блокировки не изменится с ☺ на ☹.
3. Проведите по экрану снизу вверх.

Note

Экран остается включенным, пока вы на него смотрите.

Настройка громкости

Для настройки громкости используйте **Кнопка увеличения громкости** и **Кнопка уменьшения громкости**.

Tip

Либо проведите вниз от строка состояния, чтобы открыть Центр управления и задать нужный уровень на полосе громкости.

Загрузка приложений

Загрузка приложений из Google Play Store

Приложение Google Play Store предустановлено на телефоне и его значок находится на Главной экран. С его помощью можно загружать приложения на телефон.

1. Откройте  **Play Store**.
2. Выберите приложение, которое нужно загрузить.
3. Нажмите **Установить**, чтобы загрузить и установить приложение.

Note

Вам потребуется войти в свой аккаунт Google. Дополнительные сведения см. в разделе [Вход в аккаунт Google](#).

После загрузки приложения его значок появится на Главной экран.

Загрузка приложений из внешних источников

Если на телефон разрешена загрузка приложений из внешних источников, следуйте инструкциям из таких источников. Если на телефон внешним источникам запрещено загружать приложения, дополнительную

информацию можно найти в разделе [Разрешение устанавливать неизвестные приложения](#).

Caution

Загрузка приложений из неизвестных или ненадежных источников может привести к повреждению телефона.

Разрешение устанавливать неизвестные приложения

Эта функция разрешает определенным приложениям загружать на телефон и устанавливать другие приложения.

1. Перейдите в раздел  **Настройки** >  **Защита конфиденциальности** > **Специальные разрешения**.
2. Нажмите **Установка неизвестных приложений**, чтобы открыть список всех приложений.
3. Выберите приложение, из которого можно выполнять загрузку приложений.
4. Нажмите , чтобы **Разрешить установку из этого источника**.

Caution

Использование неизвестных приложений сделает телефон и персональные данные более уязвимыми.

Приложения и папки приложений

Загруженные и предустановленные приложения находятся на Главном экране. При желании вы можете создавать собственные папки и переносить приложения в них.

Открытие приложения на Главный экран

Нажмите значок приложения на Главный экран.

Перемещение приложения на главном экране

1. Нажмите и удерживайте значок приложения, пока не появится всплывающее окно.
2. Перенесите приложение в другое место на Главный экран.

Удаление или исключение приложения с Главным экран

1. Нажмите и удерживайте значок приложения, пока не появится всплывающее окно.

2. Выберите **Удалить** или **Удалить** во всплывающем окне.

Создание папок приложений на Главный экран

1. Нажмите и удерживайте значок приложения, пока не появится всплывающее окно, а затем перетащите значок на другой значок приложения на Главный экран.

Будет показана папка приложений с двумя элементами.

2. Отпустите значок приложения в папке.

Перенос приложений в папку приложений

1. Нажмите и удерживайте значок приложения, пока не появится всплывающее окно, а затем перетащите значок в папку приложений.
2. Отпустите значок.

Переименование папки приложений

1. Нажмите папку приложения, чтобы открыть ее.
2. Нажмите имя папки и введите новое.
3. Нажмите в любом месте экрана или , чтобы сохранить новое имя.

Снимки экрана и запись с экрана

Три способа создания снимка экрана

Создать снимок экрана можно следующими тремя способами.

- Одновременно нажмите **Кнопка уменьшения громкости** и **Кнопка питания**. Дополнительные сведения см. в разделе [Включение создания снимка экрана](#).
- Проведите тремя пальцами вниз. Дополнительные сведения см. в разделе [Включение создания снимка экрана](#).
- Проведите вниз от строка состояния, чтобы открыть Центр управления, и нажмите  **Снимок экрана**.

Включение создания снимка экрана

Когда включена эта функция, для создания снимка экрана можно провести тремя пальцами по экрану или одновременно нажать **Кнопка уменьшения громкости** и **Кнопка питания**.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Жесты управления** > **Создание снимка экрана**.
2. Включите создание снимка экрана.


- Нажмите , чтобы включить параметр **Провести тремя пальцами вниз**.
- Нажмите , чтобы включить параметр **Кнопка уменьшения громкости + кнопка питания**.

Создание частичного снимка экрана

При создании частичного снимка экрана вы можете указать размер и форму области, которая будет сохранена в итоговом снимке.

Для использования этой функции сначала ее необходимо включить. Дополнительные сведения см. в разделе [Включение частичного снимка экрана](#).

1. Коснитесь экрана тремя пальцами и удерживайте их.
2. Выберите в правом верхнем углу телефон нужную форму.
3. Одним пальцем перетащите область снимка в нужное место.



4. Нажмите **Сохранить**.

Включение частичного снимка экрана

Когда эта функция включена, вы можете нажать тремя пальцами на экран и удерживать их, чтобы создать частичный снимок экрана.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Жесты управления** > **Частичный снимок экрана**
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Нажатие и удержание в течение 3 сек.**

Создание снимка экрана с прокруткой

Если страница не умещается на один экран, вы можете создать снимок экрана с прокруткой.

1. Создайте снимок экрана. Дополнительные сведения см. в разделе [Три способа создания снимка экрана](#).
2. Нажмите **Прокрутка** на снимке экрана в правом верхнем углу.
3. Прокрутите вниз, чтобы указать конец снимка экрана, или дождитесь, пока страница не прокрутится вниз автоматически.
4. Нажмите **Готово**.
5. Нажмите ✓, чтобы сохранить снимок экрана с прокруткой.

Note

Чтобы посмотреть и сохранить снимок экрана с прокруткой, приложению **Редактор галереи** необходимо предоставить разрешение на доступ к определенным папкам.

Запись с экрана

С помощью этой функции можно записать видеовызов или фрагмент игры на телефоне.

1. Потяните вниз строка состояния, чтобы открыть Центр управления.
2. Нажмите  **Запись с экрана**.
3. Нажмите , чтобы начать запись.
4. Нажмите , чтобы остановить запись.

Tip

Чтобы во время записи не появлялись уведомления, в Центр управления включите режим  **Не беспокоить**.

Настройка записи с экрана

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Запись с экрана**.
2. Настройте параметры **Записи с экрана**.
 - Нажмите **Разрешение**, чтобы выбрать разрешение видео.
 - Нажмите **Качество видео**, чтобы выбрать качество видео. Чем выше качество, тем больше будет размер конечного файла.
 - Нажмите **Ориентация**, чтобы задать ориентацию видео.

- Нажмите **Источник звука** и выберите, будут ли записываться системные звуки и сигнал с микрофона, либо полностью отключите аудио.
- Нажмите , чтобы включить параметр **Фиксированная частота кадров**. Это позволит создавать записи, оптимизированные для воспроизведения в социальных сетях.
- Нажмите **Частота кадров**, чтобы выбрать частоту кадров. При более высокой частоте кадров движущиеся объекты меньше размываются.
- Нажмите , чтобы включить параметр **Завершать запись при блокировке экрана**. При блокировке экрана запись останавливается и видео сохраняется.
- Нажмите , чтобы включить параметр **Показывать касания и жесты**. Жесты визуализируются с помощью белой точки.
- Нажмите , чтобы включить параметр **Показывать нажатие кнопок**. Нажатия навигационных кнопок визуализируются.

Перенос файлов

Перенос файлов с помощью приложения ShareMe

Приложение **ShareMe** позволяет переносить файлы без подключения к Интернету.

Перед переносом файлов установите приложение  **ShareMe** на телефон А и телефон В. Дополнительные сведения см. в разделе [Загрузка приложений](#).

1. Откройте приложение  **ShareMe** на обоих телефонах.
2. Нажмите **Получить** на телефоне В, чтобы получить файлы.
На телефоне В появится QR-код, который потребуется для установки соединения с телефоном А.
3. Нажмите **Отправить** на телефоне А, чтобы выбрать файлы для отправки.
4. Нажмите **ОТПРАВИТЬ** на телефоне А, чтобы подключиться к телефону В.
5. Перенесите файлы.

- Для установки соединения с помощью телефона А отсканируйте QR-код на телефоне В.
- Дождитесь, когда телефон А обнаружит телефон В, а затем нажмите название телефона В, чтобы подключиться к нему.

После установки соединения выбранные файлы будут автоматически перенесены с телефона А на телефон В.

Note

Нажмите **Еще файлы**, чтобы отправить с телефона А на телефон В другие файлы.

Перенос файлов с помощью компьютера

1. Подключите телефон А и телефон В к компьютеру кабелем.
2. На обоих телефонах во всплывающем окне в качестве цели использования USB выберите **Перенос файлов/Android Auto**.
3. На компьютере выберите файлы на телефоне А, скопируйте и вставьте их в папку на телефоне В. Также можно использовать перетаскивание.

Note

При копировании файлов из телефона А на телефон В убедитесь, что на обоих телефонах используются папки с одинаковыми именами.

Зарядка

Заряжать телефон можно с помощью адаптера питания и USB-кабеля. Некоторые модели также поддерживают беспроводную зарядку.

Зарядка телефон

При низком уровне заряда батареи телефон нужно зарядить.

1. Подключите USB-кабель к телефон.
2. Подключите кабель к адаптеру питания.
3. Подключите адаптер к сетевой розетке.
4. Когда телефон полностью зарядится, отсоедините зарядное устройство.

Caution

Подготовьте зарядное устройство и USB-кабель. Во избежание серьезных повреждений или взрыва не используйте для зарядки телефон несертифицированные аксессуары.

Беспроводная зарядка

телефон поддерживает беспроводную зарядку.

Чтобы гарантировать безопасность этого процесса, купите устройство для беспроводной зарядки и USB-кабель на портале <https://www.mi.com/global/>.

1. Подключите устройство беспроводной зарядки к адаптеру питания с помощью USB-кабеля, а сам адаптер подключите к сетевой розетке.
2. Положите телефон в центр устройства беспроводной зарядки экраном телефон вверх.

Note

- Беспроводная зарядка доступна не для всех моделей телефон. Поддержка этой функции зависит от устройства.
- Скорость зарядки зависит от того, используется ли устройство в это время, от условий зарядки и других факторов.

Tip

Некоторые модели телефон также поддерживают обратную беспроводную зарядку. Узнать, есть ли в вашем устройстве эта функция, можно из раздела [Включение беспроводной обратной зарядки](#).

После подключения устройства беспроводной зарядки к телефон, на телефон появится индикатор зарядки.

Глава 3 Персонализация телефон

Обои и темы

Обои и **Темы** позволяют настроить телефон под себя. Вы можете изменить фоновое изображение, шрифт и другие стили.

Изменение обоев

Главный экран и Экран блокировки можно использовать с фоном, который вам нравится.

1. Откройте настройки **Обоев**.
 - Откройте  **Темы** и нажмите **Обои**.
 - Откройте раздел  **Настройки** >  **Обои**.
2. Выберите новые обои, например динамическое изображение.
3. Нажмите **Применить**.
4. Выберите **Установить как экран блокировки**, **Установить как главный экран** или **Установить оба**.
 - Нажмите **Установить как экран блокировки**, чтобы применить обои для экрана блокировки.
 - Нажмите **Установить как главный экран**, чтобы применить обои для главного экрана.
 - Нажмите **Установить оба**, чтобы применить обои сразу для экрана блокировки и главного экрана.

Изменение темы

Вы можете изменить обои и часы на главном экране и экране блокировки, настроить панель уведомлений, приложение для вызовов и обмена сообщениями, а также задать другие настройки и изменить значки на главном экране.

1. Откройте настройки  **Темы**.
 - Откройте  **Темы**.
 - Откройте раздел  **Настройки** >  **Темы**.
2. Нажмите **Темы**, чтобы изменить тему.
3. Нажмите выбранную тему, чтобы посмотреть сведения о ней.
4. Загрузите тему.
 - Нажмите **БЕСПЛАТНЫЕ**, чтобы загрузить бесплатную тему.
 - Нажмите **ПЛАТНЫЕ**, чтобы загрузить платные темы.
5. Нажмите **ПРИМЕНИТЬ**.

Note

Также можно применить тему для Экран блокировки, Главный экран, системы или значков.

Звуки и вибрация

Настройка громкости

Если вы находитесь в тихом месте, громкость музыки, мелодий звонка и будильника можно изменить.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Звуки и вибрация**.
2. С помощью ползунков настройте громкость отдельно для каждого типа аудио: **Мультимедиа**, **Мелодия звонка**, **Будильник**.

Изменение мелодий для уведомлений, вызовов и будильника

Мелодии для уведомлений, вызовов и будильника настраиваются. Вы можете использовать стандартные звуки или выбрать аудиофайлы из локального хранилища или в Интернете.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Звуки и вибрация**.
2. Нажмите **Уведомления**, **Мелодия звонка** или **Будильник**, чтобы открыть страницу **Мелодии звонка**.
3. Нажмите на мелодию, чтобы прослушать фрагмент. При желании выберите ее.

Tip

Также можно нажать **Мелодия на телефоне**, чтобы выбрать мелодии из файлов в локальном хранилище.

Корректировка звука в нескольких приложениях

При одновременном воспроизведении аудио в нескольких приложениях можно задать настройки звука для каждого из них.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Звуки и вибрация** > **Аудиопомощник**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Корректировать звук в нескольких приложениях**.

Включение бесшумного режима

Когда включена эта функция, на телефон отключается звук вызовов и уведомлений.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Звуки и вибрация**.
2. Нажмите , чтобы включить **Бесшумный режим**.

Tip

Также можно провести по экрану вниз из правого верхнего угла телефон, чтобы включить режим  **Без звука** в центре управления .

Включение режима "Не беспокоить"

Когда включен этот режим, вы не будете получать оповещения о входящих вызовах и уведомления.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Звуки и вибрация**.
2. Нажмите **Не беспокоить** , а затем —  , чтобы включить режим **Не беспокоить**.

Включение виброотклика

Вы можете включить виброотклик для жестов и системных элементов управления.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Звуки и вибрация**.
2. Нажмите  , чтобы включить Виброотклик.

Note

Чтобы настроить интенсивность виброотклика, перетащите ползунок ниже.

Экран

Выбор светлого или темного режима

Светлый режим на телефон удобно использовать при ярком свете. В темном режиме на телефоне активируется темная цветовая схема, которая подходит при слабом освещении.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Экран**.
2. Выберите **Светлый режим** или **Темный режим**.

Расписание включения темного режима

Вы можете настроить включение темного режима ночью.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Экран** > **Расписание включения темного режима**.
2. Нажмите  , чтобы включить параметр **Расписание включения темного режима**.
3. Выберите **От заката до рассвета** или **Настройка**.

- Нажмите **От заката до рассвета**. Темный режим на телефон включается на закате и выключается на рассвете.
- Нажмите **Настройка**. Вы можете настроить включение и выключение темного режима в определенное время.

Включение автояркости

The телефон automatically adjusts the brightness when in different light conditions.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Экран** > **Яркость**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Автояркость**.

Note

Яркость экрана меняется в соответствии с внешним освещением. При этом вы можете вносить небольшие корректировки вручную.

Tip

Также можно провести по экрану вниз из правого верхнего угла телефона телефон, чтобы включить режим  **Автояркость** в центре управления Центр управления.

Настройка яркости экрана вручную

Яркость экрана телефон можно увеличивать и уменьшать.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Экран** > **Яркость**.
2. Чтобы настроить яркость вручную, перетащите ползунок **Яркость экрана**.

Tip

Также можно провести вниз из правого верхнего угла телефон, чтобы открыть Центр управления и задать нужный уровень на полосе яркости.



Выбор цветовой схемы

Цвета на экране можно настраивать.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Экран** > **Цветовая схема**.
2. Выберите цветовую схему **Яркие**, **Насыщенные**, **Оригинальные цвета** или перейдите в раздел **Дополнительные настройки**, где представлены расширенные настройки цветовой схемы.

Включение адаптивных цветов

При выборе этой функции цвета будут адаптироваться к внешнему освещению.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Экран** > **Цветовая схема**.
2. Нажмите , чтобы включить **Адаптивные цвета**.

Note

Настроить температуру цветов можно в разделе **ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА**.

Выбор частоты обновления экрана

Для максимального комфорта в играх можно увеличить частоту обновления экрана.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Экран** > **Частота обновления экрана**.
2. Выберите **По умолчанию** или **Настройка**.
 - Нажмите **По умолчанию**, чтобы частота обновления выбиралась динамически в зависимости от вида использования. Это позволит сбалансировать производительность и энергопотребление.
 - Нажмите **Настройка** и выберите частоту обновления.

Note

При высокой частоте обновления экрана картинка движется плавнее, однако при этом заряд батареи расходуется быстрее.

Изменение шрифта

На телефон можно изменить шрифт и стиль.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Экран** > **Шрифт**.
2. Выберите шрифт на странице **Шрифты**.

3. Загрузите шрифт и примените его.

Изменение размера шрифта

Размер шрифта можно изменить по своему вкусу.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Экран** > **Размер шрифта**.
2. Перетаскивайте ползунок от **xxs** до **XXL**, чтобы подобрать подходящий размер шрифта.

Включение автоповорота

Экран телефон может автоматически переключаться в портретный или альбомный режим при перевороте телефон.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Экран**.
2. Нажмите , чтобы включить **Автоповорот**.

Tip

Чтобы зафиксировать ориентацию экрана, отключите параметр **Автоповорот** или проведите вниз из правого верхнего угла телефон, чтобы включить параметр  **Блокировка ориентации** в Центр управления.

Always-On Display и экран блокировки

Включение Always-On Display

Эта функция позволяет выбрать, что будет показываться на заблокированном экране: подпись, аналоговые или цифровые часы, калейдоскоп или фон.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Always-On Display и экран блокировки** > **Always-On Display**.
2. Нажмите , чтобы включить **Always-On Display**.

Настройка времени для показа элементов

Вы можете указать, когда будут показываться элементы Always-On Display.

Для этого сначала нужно включить Always-On Display. Дополнительные сведения см. в разделе [Включение Always-On Display](#).

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Always-On Display и экран блокировки** > **Always-On Display** > **Отображение элементов**.
2. Выберите **10 с после нажатия**, **Всегда** или **Расписание**.

Tip

Нажмите , чтобы включить режим **Отключать при включении режима энергосбережения** для экономии заряда батареи.

Настройка Always-On Display

На экране Always-On Display можно настроить темы и цвета отображаемых элементов или применить стиль **Подпись**, **Аналоговые**, **Калейдоскоп**, **Цифровые** или **С фоном**.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Always-On Display и экран блокировки** > **Always-On Display**.
2. Чтобы настроить темы, цвета и другие параметры отображаемых элементов, выберите нужный вариант: **Подпись**, **Аналоговые** или **Калейдоскоп**.
3. Нажмите **Применить**, чтобы применить настройки.

Настройка перехода в спящий режим

Задайте время бездействия, по истечении которого экран будет автоматически блокироваться.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Always-On Display и экран блокировки** > **Спящий режим**.
2. Выберите период бездействия.

Если в это время вы не выполняете никаких действий на телефоне, экран будет заблокирован.

Активация по поднятию руки

При поднятии телефон будет активироваться экран.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Always-On Display и экран блокировки**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Активация по поднятию руки**.

Включение или отключение экрана при двойном нажатии на заблокированном устройстве

Отключить экран двойным нажатием можно, только если на телефоне используются предустановленные темы.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Always-On Display и экран блокировки**.
2. Нажмите , чтобы включить режим **Включение или отключение экрана при двойном нажатии на заблокированном устройстве**.

Настройка формата часов на экране блокировки

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Always-On Display и экран блокировки** > **Формат часов на экране блокировки**.
2. Выберите формат часов на Экран блокировки.

Note

- В режиме **Двое часов** менять формат нельзя.
- Менять макет Экран блокировки для сторонних тем нельзя.

Отображение анимации зарядки после разблокировки устройства


В этом режиме после разблокировки телефон продолжает отображаться анимация зарядки. Этого не происходит при воспроизведении видео или в аналогичных полноэкранных сценах.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Always-On Display и экран блокировки**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Отображение анимации зарядки после разблокировки устройства**.

Главный экран

Изменение размера папки приложения

Размер папок приложений на главном экране можно менять.



1. Нажмите и удерживайте папку приложений на Главный экран, пока не появится всплывающее окно.
2. Нажмите **Настроить папку**, чтобы просмотреть доступные размеры.
3. Выберите **Обычный** или **Увеличенный**.
4. Нажмите ✓.


Не показывать текст под значками приложений

Вы можете отключить показ текста под значками приложений на Главный экран.

1. Откройте настройки Главный экран.
 - Откройте раздел  **Настройки** >  **Главный экран**.
 - Сведите пальцы на Главный экран или коснитесь свободного места на Главный экран и удерживайте его, чтобы перейти в режим редактирования экрана. Затем нажмите , чтобы настроить макет Главный экран.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Не показывать текст**.

Настройка отображения приложений на главном экране

В меню приложений можно показывать используемые приложения или не показывать приложения вообще либо задать отображение увеличенных значков приложений.



1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Главный экран**.
2. Нажмите **Главный экран**, чтобы настроить отображение приложений на главном экране.
 - Нажмите **Классический**, чтобы не показывать приложения.

- Нажмите **Меню приложений**, чтобы показывать используемые приложения в меню, когда вы проводите по главному экрану вверх.
- Нажмите **Упрощенный режим**, чтобы использовать увеличенные значки и применить настройки повышенной безопасности.

Note

Чтобы отключить **Упрощенный режим**, откройте раздел  **Настройки** и нажмите в области под строкой поиска.

Настройка скорости анимации

Вы можете выбрать скорость анимации.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Главный экран**.
2. Нажмите **Скорость анимации** и выберите режим **Медленная**, **Сбалансированная** или **Быстрая**.

Настройка кнопок навигации в системе

Взаимодействовать с телефон можно с помощью кнопок навигации в системе.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Главный экран**.
2. Нажмите **Навигация в системе**, чтобы выбрать способы навигации.
3. Выберите **Кнопки**, чтобы использовать кнопки навигации в системе. Дополнительные сведения см. в разделе [Кнопки навигации в системе](#).

Настройка полноэкранных жестов

Полноэкранные жесты на телефон позволяют переходить в нужные разделы, работать в режиме многозадачности и использовать различные функции.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Главный экран**.
2. Нажмите **Навигация в системе**, чтобы выбрать способы навигации.
3. Выберите **Жесты**, чтобы использовать полноэкранные жесты. Дополнительные сведения см. в разделе [Полноэкранные жесты](#).

Note

- Нажмите , чтобы включить режим **Скрывать индикатор полноэкранного режима** при использовании полноэкранных жестов.

- Нажмите , чтобы включить режим **Подтверждение жестов**.

Настройка размера значков

Вы можете менять размер значков по своему усмотрению.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Главный экран** > **Размер значков**.
2. Измените размер значков с помощью ползунка.

Настройка макета главного экрана

Вы можете задать количество значков приложений, которые могут отображаться на одной странице главного экрана.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Главный экран**.
2. Нажмите **Макет главного экрана**, чтобы выбрать макет: 4x6 или 5x6.


Включение универсальной анимации значков

Эта функция позволяет анимировать значки сторонних приложений на телефон.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Главный экран**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Универсальная анимация значков**.

Расположение элементов в меню запущенных приложений

Расположение элементов в Запущенные можно настроить.



1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Главный экран**.

2. Нажмите **Расположение элементов в меню запущенных приложений**, чтобы выбрать вариант: **Вертикально** или **Горизонтально**.

Отображение состояния памяти


Когда включен этот параметр, при открытии приложений в **Запущенные** в правом верхнем углу телефон отображается состояние памяти.

1. Откройте раздел **Настройки** > **Главный экран**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Отображение состояния памяти**.

Уведомления и центр управления

Включение уведомлений на экране блокировки

Эта функция позволяет показывать уведомления приложений на Экран блокировки.




1. Откройте раздел **Настройки** > **Уведомления и центр управления**.
2. Нажмите **Экран блокировки** в разделе **УВЕДОМЛЕНИЯ**.
3. Нажмите рядом с приложением, чтобы включить параметр Уведомления на экране блокировки.

Tip

Нажмите **Форматировать** и выберите **Показывать уведомления и контент** или **Не показывать уведомления на экране блокировки**.

Включение плавающих уведомлений

Эта функция позволяет показывать плавающие уведомления приложений.



1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Уведомления и центр управления**.
2. Нажмите **Плавающие уведомления** в разделе **УВЕДОМЛЕНИЯ**.
3. Нажмите рядом с приложением, чтобы включить параметр Плавающие уведомления.


Скрытие плавающих уведомлений

Чтобы временно скрыть поступившее уведомление, проведите по нему вверх.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Уведомления и центр управления**.
2. Нажмите **Плавающие уведомления** в разделе **УВЕДОМЛЕНИЯ**.
3. Нажмите рядом с приложением, чтобы включить параметр Плавающие уведомления.
4. Нажмите **Временно скрывать**, чтобы настроить для плавающих уведомлений время, в течение которого они не будут показываться.

Включение значков уведомлений в приложениях

Эта функция позволяет показывать количество уведомлений в значке. Значок уведомления — это красный кружок с номером внутри. Число показывает, сколько уведомлений вы получили.



1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Уведомления и центр управления**.
2. Нажмите **Значки** в разделе **УВЕДОМЛЕНИЯ**.
3. Нажмите рядом с приложением, чтобы включить значки уведомлений.

Выбор стиля центра управления

Вы можете выбрать старый или новый стиль, в котором будет отображаться Центр управления.



1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Уведомления и центр управления** > **Стиль центра управления**.
2. Выберите стиль для Центр управления.
 - Выберите **Старая версия**. В этом случае если потянуть строку состояния вниз, будут показаны ярлыки функций и уведомления.

- Выберите **Новая версия**. В этом случае если потянуть строку состояния вниз слева, будут показаны уведомления, а если потянуть строку состояния вниз справа, откроется Центр управления.

Элементы на экране блокировки при проведении по нему вниз

Если провести вниз по Экран блокировки, можно открыть панель уведомлений. Если вы используете новую версию Центр управления, его можно открыть Центр управления, проведя вниз в правой части Экран блокировки, и настроить Умный дом.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Уведомления и центр управления** > **Элементы на экране блокировки при проведении по нему вниз**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Панель уведомлений**.

Note

Если вы используете новую версию Центр управления, нажмите , чтобы включить **Центр управления**, и нажмите , чтобы включить **Умный дом**.


Показ значков уведомлений

Вы можете включить показ значков уведомлений в Строка состояния.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Уведомления и центр управления** > **Строка состояния**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Показ значков уведомлений**.

Выбор индикатора заряда батареи

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Уведомления и центр управления** > **Строка состояния** > **Индикатор уровня заряда батареи**.
2. Выберите тип индикатора заряда батареи.



Дата и время

Изменение даты и времени

Дата и время устанавливаются автоматически на основании данных сети и вашего местоположения. При этом их можно изменить вручную.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Дата и время**.
2. Нажмите , чтобы отключить параметр **Автоматическая установка времени**.
3. Нажмите **Дата** или **Время**, чтобы изменить дату и время.
4. Нажмите **ОК**.

Note

На некоторых моделях названия элементов интерфейса для этой функции могут быть другими. В зависимости от устройства используется название **Автоматическая установка времени** или **Использовать время сети**.

Автоматическая установка времени

телефон может автоматически устанавливать время сети.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Дата и время**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Автоматическая установка времени** или **Использовать время сети** (зависит от модели).

Автоматическая установка часового пояса

На телефоне можно устанавливать время сети оператора.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Дата и время**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Автоматическая установка часового пояса** или **Использовать часовой пояс сети** (зависит от модели).

Note

Если отключить эту функцию, вы сможете выбирать часовой пояс в зависимости от своего региона.

Установка часового пояса по местоположению

Когда автоматическое определение часового пояса отключено, вы можете устанавливать его на основании данных о своем местоположении.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Дата и время**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Установка часового пояса по местоположению**.

Note

Функция может быть недоступна для некоторых моделей.

Выбор формата времени

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Дата и время** > **Формат времени**.
2. Выберите **12-часовой формат (1:00 PM)**, **24-часовой формат (13:00)** или **Авто (в зависимости от языка системы)**.

Включение двух часов

На экране телефон можно разместить двое часов, которые будут показывать разное время.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Дата и время**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Двое часов**.

Note

- Нажмите **Вторые часы**, чтобы выбрать регион или часовой пояс для вторых часов.
- Двое часов показываются на Экран блокировки, Главный экран и на отключенном экране.

Языки и регионы

Находясь в другой стране, вы можете изменить язык и регион телефона.

Настройка языка

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Язык и ввод** > **Языки**.
2. Выберите и установите язык из списка.

Настройка региона

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Регион**.
2. Выберите и установите регион из списка.

Глава 4 Батарея и обслуживание

В телефон можно проверять работоспособность батареи и управлять ее использованием и обслуживанием. Открыть настройки батареи можно двумя способами:

- Откройте раздел  **Настройки** >  **Батарея**.
- Откройте раздел  **Безопасность** >  **Батарея**.

Note

Связанные с батареей функции могут быть недоступны для некоторых моделей.

Просмотр емкости батареи

Эта функция позволяет узнать оставшееся время работы от батареи и ее емкость.

1. Откройте настройки батареи. Как это сделать, рассказывается [выше](#).
2. Откройте страницу **Режим энергосбережения**.
3. Выясните емкость батареи.

Tip

Когда телефон заряжается, вы можете видеть оставшееся время до полной зарядки и текущий уровень заряда.

Включение режима энергосбережения

Режим энергосбережения используется для экономии заряда батареи. В нем снижается активность приложений в фоновом режиме, блокируется синхронизация и минимизируется системная анимация.

1. Откройте настройки батареи. Как это сделать, рассказывается [выше](#).
2. Откройте страницу **Режим энергосбережения**.
3. Нажмите **Экономить заряд батареи** на ползунке.

Note

Также можно выбрать режим **Сбалансированная** или **Производительный**. **Сбалансированная** рекомендуется при обычном использовании. В режиме **Производительный** производительность телефона повышается за счет увеличения энергопотребления.

Tip

Также можно провести по экрану вниз из правого верхнего угла телефона, чтобы включить режим  **Режим энергосбережения** в Центр управления.

Включение режима ультраэнергосбережения

Режим ультраэнергосбережения позволяет экономить энергию при низком заряде батареи. В нем блокируется работа наиболее энергоемких функций. С телефона можно только звонить, отправлять сообщения и подключаться к сети.

1. Откройте настройки батареи. Как это сделать, рассказывается [выше](#).
2. Откройте страницу **Режим энергосбережения**.
3. Нажмите , чтобы включить **Режим ультраэнергосбережения**.

Tip

Также можно провести по экрану вниз из правого верхнего угла телефона, чтобы включить режим  **Режим ультраэнергосбережения** в Центр управления.

Устранение проблем с использованием батареи

При открытии настроек батареи телефон автоматически проверяет наличие проблем, связанных с ее использованием. Вы также можете проверить наличие таких проблем вручную и устранить их.

1. Откройте настройки батареи. Как это сделать, рассказывается [выше](#).
2. Откройте страницу **Режим энергосбережения**.
3. Нажмите **Устранить 1 проблему с использованием батареи**.

На телефон начнется устранение проблем.

Note

В вашем случае проблем с использованием батареи может быть несколько либо их может не быть совсем. Вам могут предлагаться советы по оптимизации энергопотребления или устранению проблем с использованием батареи.

Просмотр сведений об энергопотреблении

Вы можете узнать динамику расхода заряда батареи, а также какой процент потребляют разные приложения.

1. Откройте настройки батареи. Как это сделать, рассказывается [выше](#).
2. Откройте страницу **Режим энергосбережения**.
3. Нажмите на график и посмотрите подробные сведения об использовании батареи ниже.

Просмотр температуры батареи

Вы можете посмотреть текущую температуру батареи, а также сколько раз ее заряжали за сегодня.

1. Откройте настройки батареи. Как это сделать, рассказывается [выше](#).
2. Нажмите **Батарея** или проведите влево, чтобы перейти на страницу **Батарея**.
3. Посмотрите температуру и количество зарядок.

Включение беспроводной обратной зарядки

При необходимости с помощью телефона можно заряжать другие устройства, поддерживающие беспроводную зарядку.

1. Откройте настройки батареи. Как это сделать, рассказывается [выше](#).
2. Нажмите **Батарея** или проведите влево, чтобы перейти на страницу **Батарея**.
3. Нажмите **Беспроводная обратная зарядка**.
4. Нажмите , чтобы включить режим **Беспроводная обратная зарядка**.


💡 Tip

Чтобы задать лимит зарядки, перетащите ползунок **Уровень заряда**. Когда уровень заряда батареи достигнет установленного предела, беспроводная обратная зарядка прекратится.

📘 Note

В вашей модели эта функция может отсутствовать.

Теперь вы можете заряжать другие телефоны и переносные устройства, поддерживающие технологию беспроводной зарядки Qi, положив их в центр задней крышки телефон.



Глава 5 Сети и подключения

SIM-карты и мобильные сети

Подключение к мобильному интернету

Для подключения к мобильной сети требуется SIM-карта. С помощью SIM-карты можно пользоваться интернетом.

1. Откройте раздел **Настройки** > **SIM-карты и мобильные сети**.
2. Нажмите , чтобы включить **Мобильный интернет**.

💡 Tip

Проведите вниз по Строка состояния и нажмите значок **Мобильный интернет**, чтобы включить мобильный интернет в **Центр управления**.

Прекращение использования SIM-карты

Отключив SIM-карту, вы перестанете принимать вызовы через нее и не сможете использовать ее для доступа к мобильному интернету.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **SIM-карты и мобильные сети**.
2. Нажмите номер телефона, чтобы задать SIM-карту.
3. Нажмите , чтобы отменить режим **Включение**.


Note

Отключить одну SIM-карту можно, только когда в телефоне установлено две SIM-карты.

Настройка SIM-карты для передачи данных по умолчанию

Вы можете выбрать SIM-карту, которая будет использоваться для передачи данных по умолчанию.


1. Откройте раздел  **Настройки** >  **SIM-карты и мобильные сети**.
2. Нажмите номер SIM-карты в области **Передача данных**.



Настройка SIM-карты для вызовов по умолчанию

Вы можете выбрать SIM-карту, которая будет использоваться для совершения вызовов по умолчанию.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **SIM-карты и мобильные сети**.
2. Нажмите номер SIM-карты в области **По умолчанию для звонков**.



Изменение названия или номера SIM-карты

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **SIM-карты и мобильные сети**.
2. Нажмите номер телефона, чтобы задать SIM-карту.
3. Нажмите **Изменить название SIM-карты** или **Изменить номер SIM-карты**, чтобы изменить название или номер.
4. Нажмите **ОК**.

Управление дополнительными настройками

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **SIM-карты и мобильные сети** > **Дополнительные настройки**.
2. Задайте дополнительные настройки.
 - **Использовать мобильный интернет через вторую SIM-карту во время вызовов VoLTE:** при совершении вызова VoLTE телефон подключается к мобильному интернету через вторую SIM-карту. Эту функцию можно использовать, если в телефоне установлено две SIM-карты.
 - **Роуминг:** разрешить передавать данные в роуминге.

Использование карты eSIM

Карта eSIM — это виртуальная SIM-карта. Она работает аналогично физической SIM-карте. С ее помощью можно совершать вызовы, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом.

Note

- Карты eSIM поддерживаются не на всех моделях телефонов.
- Карты eSIM доступны только в некоторых странах и регионах.
- Поддержка карт eSIM зависит от оператора.

Запрос карты eSIM

Чтобы получить карту eSIM, нужно обратиться к оператору.

В этом случае служба поддержки может попросить вас предоставить идентификатор EID. В разделе  **Настройки** >  **SIM-карты и мобильные сети** включите параметр **Использование eSIM**, а затем ознакомьтесь с информацией в разделе **Настройки eSIM** >  > **Просмотр EID устройства**.

Note

Можно подать запрос на несколько карт eSIM, однако некоторые модели телефонов одновременно поддерживают только одну карту eSIM.

Добавление карты eSIM в мастере настройки

1. При первом включении телефона запустите **мастер настройки**.

Если в мастере указать регион, где поддерживаются карты eSIM, телефон автоматически проверит наличие SIM-карт и карт eSIM.

2. После обнаружения SIM-карт нажмите **Активировать eSIM**.
3. Чтобы проверить наличие карт eSIM, подключитесь к сети Wi-Fi.
4. Нажмите **Добавить тарифный план**, чтобы добавить тарифный план.
 - Отсканируйте QR-код, предоставленный оператором.
 - Отсканируйте изображение из **Галереи**. Если вам неудобно использовать камеру, сохраните QR-код, предоставленный оператором, в виде изображения. Затем нажмите **Галерея** и выберите изображение, которое нужно отсканировать.
 - Нажмите **Добавить вручную** под сканером, чтобы использовать код активации, предоставленный оператором.
5. Чтобы добавить и активировать карту eSIM, следуйте инструкциям на экране.

Note

Если в телефоне обнаружено две SIM-карты, процедура активации карты eSIM в мастере настройки будет пропущена. Выполнить настройку можно будет позже в меню  **Настройки**. Дополнительные сведения см. в разделе [Добавление карты eSIM в настройках](#).

Добавление карты eSIM в настройках

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **SIM-карты и мобильные сети**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Использование eSIM**, и нажмите **ОК**.
3. Нажмите **Настройки eSIM**.
4. Нажмите **Добавить тарифный план**, чтобы добавить тарифный план. Дополнительные сведения см. в описании [добавления тарифного плана](#).
5. Чтобы добавить и активировать карту eSIM, следуйте инструкциям на экране.

Note

- Чтобы найти тарифные планы, нажмите **Найти тарифные планы**.
- Использовать карты eSIM и SIM 2 одновременно нельзя. Если в телефоне установлены две SIM-карты или занят второй слот для SIM-карт, активировать карту eSIM не получится. Чтобы использовать карту eSIM, отключите вторую SIM-карту и переключитесь на карту eSIM.

Включение использования карт eSIM

Включите эту функцию, чтобы использовать карту eSIM. Чтобы использовать карту SIM 2, отключите параметр **Использование eSIM**.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **SIM-карты и мобильные сети**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Использование eSIM**, и нажмите **ОК**.

Отключение и удаление карты eSIM, а также присвоение ей названия

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **SIM-карты и мобильные сети**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Использование eSIM**, и нажмите **ОК**.
3. Нажмите **Настройки eSIM**.
4. Вы можете отключить карту eSIM, удалить ее или присвоить ей название.
 - **Отключить тарифный план.** Чтобы использовать другие карты eSIM, отключите текущую карту eSIM.
 - **Изменить псевдоним.** Название карты eSIM можно изменить.
 - **Удалить тарифный план.** Если карту eSIM удалить, профиль XIAOMI PROFILE на телефоне будет безвозвратно потерян. Карту eSIM нельзя будет восстановить и увидеть в списке eSIM.

Note

- Команда **Удалить карту eSIM** не аннулирует тарифные планы, которые вы приобрели у оператора.
- Чтобы удалить карту eSIM, сначала отключите ее.

Сброс карт eSIM

Если сбросить карты eSIM, все тарифные планы будут безвозвратно удалены с устройства.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **SIM-карты и мобильные сети**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Использование eSIM**, и нажмите **ОК**.
3. Откройте раздел **Настройки eSIM** >  > **Сбросить карту eSIM**.
4. Нажмите **Сброс**.

Note

Обратите внимание, что сброс карт eSIM не аннулирует тарифные планы, которые вы приобрели у оператора.

Wi-Fi

Откройте раздел  **Настройки** >  **Wi-Fi**, чтобы подключиться к сети Wi-Fi. Дополнительные сведения см. в разделе [Подключение к сети Wi-Fi](#).

Note

Доступные сети показываются при включении **Wi-Fi**.

Отключение от сети Wi-Fi

Чтобы перейти на другую сеть, отключитесь от сети Wi-Fi, к которой вы подключены в данный момент.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Wi-Fi**.
2. Нажмите , чтобы показать сведения о сети Wi-Fi, к которой вы подключены.
3. Нажмите **Удалить сеть**.
4. Нажмите **ОК**.

Ваше устройство перестанет автоматически подключаться к этой сети. Если вы попытаетесь подключиться к ней снова, возможно, придется ввести пароль.

Подключение к скрытой сети Wi-Fi

Скрытые сети не передают свои названия. Чтобы подключиться к такой сети, ее данные необходимо ввести вручную. Название и пароль можно получить у сетевого администратора.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Wi-Fi**.
2. Нажмите , чтобы включить **Wi-Fi**.
3. Нажмите **Добавить сеть** в нижней части списка сетей Wi-Fi.
4. Введите данные сети Wi-Fi.
 - **Название сети:** введите название сети.
 - **Безопасность:** выберите алгоритм безопасности в списке и при необходимости введите пароль.
 - **Конфиденциальность:** введите MAC-адрес.
 - **Скрытая сеть:** укажите, является ли сеть скрытой.
5. Нажмите ✓.

Ускорение сети

Некоторые функции позволяют оптимизировать соединение и ускорить работу сети.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Wi-Fi** > **Ускорение сети**.
2. Задайте настройки для ускорения сети.
 - Нажмите **Ускорение передачи данных в двухдиапазонных сетях Wi-Fi**, чтобы увеличить скорость Wi-Fi за счет подключения к дополнительным сетям.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Использовать мобильный интернет для увеличения скорости**. В нем для увеличения скорости подключения используется мобильный интернет. При этом оператор сети может взимать дополнительную плату.

Note

Эти режимы могут быть недоступны для некоторых моделей. Путь к режимам на разных моделях может отличаться.

Управление дополнительными настройками

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Wi-Fi** > **Дополнительные настройки**.
2. Задайте дополнительные настройки.
 - **Сохраненные сети:** удалить сохраненные сети.
 - **Установить сертификаты:** установить сертификаты Wi-Fi из файлов в локальном хранилище.
 - **Wi-Fi Direct:** Wi-Fi Direct позволяет телефон подключаться к другим устройствам, поддерживающим Wi-Fi Direct, даже при отсутствии сети Wi-Fi поблизости.

Глава 6 Подключения и общий доступ

Bluetooth

К телефон можно подключать наушники, динамики и другие устройства с помощью Bluetooth. Он также позволяет передавать данные с телефон на другие устройства.

Сопряжение с устройством Bluetooth

Вы можете подключаться к совместимым устройствам Bluetooth. Например, можно подключить телефоны, беспроводные Bluetooth-наушники и переносные устройства.

В качестве примера ниже описываются действия для подключения телефонов Xiaomi.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Bluetooth**.
2. Нажмите , чтобы включить **Bluetooth** на обоих устройствах.

Доступные устройства показываются при включении **Bluetooth**.
3. Введите название телефона телефон B на телефоне телефон A.
4. Нажмите **Сопряжение** во всплывающем окне на каждом устройстве.

Note

- Во всплывающем окне также можно заблокировать устройство Bluetooth, если вы не хотите устанавливать сопряжение.

- На обоих устройствах должен быть включен **Bluetooth**, и они должны находиться в радиусе действия друг друга. Телефон автоматически выполняет поиск доступных устройств и покажет их список.

Tip

Также можно провести по экрану вниз из правого верхнего угла телефона телефон, чтобы включить режим  **Bluetooth** в центре управления Центром управления.

Отмена сопряжения с устройством Bluetooth

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Bluetooth**.
2. Нажмите , чтобы включить **Bluetooth**.

Под заголовком **Версия Bluetooth** показываются сохраненные названия устройств Bluetooth.

3. Нажмите , чтобы посмотреть сведения о сопряженном устройстве Bluetooth.
4. Нажмите **Отменить сопряжение**.

Переименование устройства

При включении Bluetooth на телефоне устройства рядом смогут видеть его название.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Bluetooth** > **Название устройства**.
2. Введите название устройства.
3. Нажмите .

Управление дополнительными настройками

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Bluetooth** > **Дополнительные настройки**.
2. Задайте дополнительные настройки.
 - **Сопряжение совместимых устройств**: быстрое подключение наушников, динамиков и других совместимых устройств.
 - **Список заблокированных устройств Bluetooth**: просмотр заблокированных устройств Bluetooth.

- **Показывать устройства Bluetooth без названий:** названия устройств Bluetooth скрыты, показываются только MAC-адреса.

Точка доступа Wi-Fi

Включение точки доступа Wi-Fi

Точка доступа Wi-Fi на телефон позволяет предоставлять доступ в Интернет для других устройств.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Подключения и общий доступ** > **Точка доступа Wi-Fi**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Точка доступа Wi-Fi**.

Tip

- Нажмите **Поделиться QR-кодом**, чтобы предоставить доступ к сети Wi-Fi.
- Можно провести по экрану вниз из правого верхнего угла телефона телефон, чтобы включить  **Точка доступа** в Центр управления.

Автоматическое отключение точки доступа

Эта функция помогает сэкономить мобильный трафик.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Подключения и общий доступ** > **Точка доступа Wi-Fi**.
2. Нажмите , чтобы включить **Автоматическое отключение точки доступа**.

Изменение названия и пароля точки доступа

Чтобы обеспечить конфиденциальность и защитить свои данные, можно изменить название точки доступа Wi-Fi и пароль для нее.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Подключения и общий доступ** > **Точка доступа Wi-Fi**.
2. Нажмите **Настройка точки доступа Wi-Fi**, чтобы изменить название точки доступа Wi-Fi или пароль для нее.
3. Нажмите .

Подключения и общий доступ

Включение функции Mi Share

Mi Share позволяет отправлять файлы по беспроводной связи на устройства поблизости.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Подключения и общий доступ** > **Mi Share**.
2. Нажмите , чтобы включить **Mi Share**.

Note

Чтобы передать данные на другой телефон, на нем также должна быть включена функция **Mi Share**. Со списком устройств, поддерживающих эту технологию, можно ознакомиться на официальном сайте производителя.

Tip

Также можно провести по экрану вниз из правого верхнего угла телефона, чтобы включить режим  **Mi Share** в Центр управления.

Автоматическое включение функции Mi Share

Mi Share автоматически включается снова, когда восстанавливается подключение через Bluetooth или Wi-Fi.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Подключения и общий доступ** > **Mi Share**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Автоматическое включение функции Mi Share**.

Включение трансляции

С помощью режима **Трансляция** изображение с экрана телефон можно передавать на большой внешний монитор.

Note

Чтобы включить режим **Трансляция**, сначала отключите параметр **Точка доступа Wi-Fi**.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Подключения и общий доступ** > **Трансляция**.
2. Нажмите , чтобы включить режим **Трансляция**.
3. Выберите подходящее устройство, на котором будет транслироваться изображение.

Tip

- Подробнее об этом рассказывается в разделе  **Настройки** >  **Подключения и общий доступ** > **Трансляция** > **Справка**.
- Также можно провести по экрану вниз из правого верхнего угла телефона телефон и нажать , чтобы включить режим **Трансляция** в Центр управления.

Добавление VPN

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет отправлять и получать данные через общие или общедоступные сети. VPN шифрует соединение между устройством и Интернетом и может увеличивать функциональность и безопасность частной сети, а также повышать удобство управления ею.

Note

Для сохранения настроек VPN необходимо установить блокировку экрана. Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка блокировки экрана](#).

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Подключения и общий доступ** > **VPN**.
2. Нажмите **Добавление VPN** в нижней части экрана.
3. Введите данные для VPN, например **По названию**, **Тип**, **Адрес сервера**, **Идентификатор IPSec**, **Сертификат ЦС IPSec**, **Сертификат сервера IPSec**, **Имя пользователя** и **Пароль**.
4. Нажмите , чтобы сохранить VPN.

Включение VPN

Для сохранения настроек **VPN** необходимо установить блокировку экрана. Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка блокировки экрана](#).

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Подключения и общий доступ** > **VPN**.
2. Нажмите , чтобы включить **VPN**.
3. Выберите сеть VPN, к которой нужно подключиться.

Note

Если подключиться к **VPN** удалось, в правом верхнем углу телефона телефон появится значок **VPN**.

Включение режима полета

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Подключения и общий доступ**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Режим полета**.

Note

В интерфейсе некоторых моделей эта функция может называться **Режим полета** или **Режим полета**.

Tip

Также можно провести по экрану вниз из правого верхнего угла телефона телефон, чтобы включить  **Режим полета** в **Центр управления**.

Включение NFC

NFC — это технология беспроводной связи на коротком расстоянии. Она позволяет обмениваться данными или выполнять мобильные платежи. Для этого телефон нужно приложить к совместимому устройству или поднести на расстояние в несколько сантиметров. С помощью NFC можно пользоваться сервисом Mi Pay, транспортными картами, картами доступа и другими решениями.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Подключения и общий доступ**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **NFC**.

Note

- NFC в вашей модели телефона может не поддерживаться.
- Доступность этой функции может зависеть от оператора.

Tip

Также можно провести по экрану вниз из правого верхнего угла телефона, чтобы включить  **NFC** в **Центр управления**.

Оплата через NFC

Вы можете оплачивать покупки с помощью приложения для оплаты через NFC. Для этого достаточно поднести свое устройство к совместимому считывателю кредитных карт.

Перед этим вам потребуется установить на своем устройстве платежное приложение, добавить в него кредитную карту и включить платежный сервис.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Подключения и общий доступ**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **NFC**.
3. Нажмите **Расположение элемента безопасности**, чтобы выбрать **Кошелек HCE**.
4. Перейдите в раздел **Бесконтактная оплата** > **Оплата по умолчанию** и выберите платежное приложение по умолчанию, в котором включен платежный сервис.


Note

Кошелек HCE: (Host Card Emulation) — это технология, которая позволяет эмулировать кредитные и дебетовые карты на телефоне. Мобильные платежи на телефонах Xiaomi работают только при включенном режиме **HCE**.

Глава 7 Телефон и сообщения

Телефон

Приложение "Телефон" позволяет звонить другим людям. С его помощью можно совершать вызовы и сохранять контакты.



Совершение вызова

Совершение вызова с помощью панели набора номера

1. Нажмите  **Телефон**.
2. Нажмите , чтобы открыть **Панель набора номера**.
3. Введите номер телефона.
4. Нажмите , чтобы позвонить.

Вызов из меню "Избранное"

1. Откройте раздел  **Телефон** > **Избранное**.
2. В "Избранном» выберите контакт, с которым нужно связаться.

Вызов из меню "Недавние"

1. Откройте раздел  **Телефон** > **Недавние**.
2. Чтобы совершить вызов, выберите контакт и нажмите .


Совершение вызова из списка контактов

1. Откройте раздел  **Телефон** > **Контакты**.
2. Выберите контакт.
3. Нажмите контакт, чтобы просмотреть сведения о нем.
4. Нажмите  или номер телефона, чтобы позвонить.


Совершение видеовызовов

Видеовызов можно совершить на вкладке **Панель набора номера**, **Недавние** или **Контакты**.

- Чтобы совершить видеовызов на вкладке **Панель набора номера**, введите номер телефона и нажмите **Видеовызов**.



- Чтобы совершить видеовызов на вкладке **Недавние**, выберите номер телефона, по которому вы недавно звонили, и нажмите **Видеовызов**.



- Чтобы совершить видеовызов на вкладке **Контакты**, выберите контакт и нажмите **Видеовызов**.



Note

- Для использования этой функции вам потребуется войти в аккаунт Google.
- Видеовызовы поддерживаются не на всех устройствах. Ваш собеседник сможет принять видеовызов или ответить на него в обычном режиме голосового вызова.

Ответ на вызов

Чтобы ответить на вызов, смахните значок  вверх.


Отключение звука сигнала вызова

Нажмите **Кнопка увеличения громкости** или **Кнопка уменьшения громкости**, когда звонит телефон.

Отклонение вызова

Смахните значок  вниз, пока не появится значок . Нажмите его, чтобы отклонить вызов.

Управление вызовом во время разговора



Без звука	Отключить звук
Цифровая панель	Ввести цифры во время вызова
Динамик	Включить громкую связь
Добавить вызов	Добавить номер абонента в список контактов
Удержание	Поставить вызов на удержание

Добавление контакта в избранное

1. Откройте раздел  **Телефон** > **Избранное**.
2. Нажмите **Добавить в избранное** и выберите контакт, который нужно добавить в **Избранное**.

Просмотр недавних вызовов

1. Откройте раздел  **Телефон** > **Недавние**.
2. Проведите вверх, чтобы посмотреть другие недавние вызовы.

Создание контакта

1. Откройте раздел  **Телефон** > **Контакты**.
2. Нажмите **Создать контакт**.
3. Сохраните контакт на устройстве, в аккаунте Google или на SIM-картах.
4. Введите имя контакта, его организацию и номер телефона.
5. Нажмите **Сохранить**.

Просмотр истории вызовов

Вы можете просматривать все входящие, исходящие и пропущенные вызовы.

1. Нажмите  **Телефон**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу экрана.
3. Нажмите **История вызовов**.


Управление настройками телефонных вызовов

1. Нажмите  **Телефон**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу экрана.
3. Нажмите **Настройки**, чтобы посмотреть все настройки телефона.
4. Задайте настройки телефонных вызовов.
 - **Защита от спама и АОН:** настройте эту функцию, чтобы распознавать деловые звонки и получать предупреждения о спам-звонках.
 - **Специальные возможности:** сюда относится режим телетайпа. Этот режим помогает общаться людям с нарушениями слуха или речи.
 - **Набор номера с подсказками:** эта функция угадывает и добавляет код страны, когда вы звоните за рубеж.
 - **Заблокированные номера:** вы не будете получать вызовы и SMS с заблокированных номеров.

- **Аккаунты для звонков:** настройте аккаунты для звонков, входящие вызовы, а также параметры переадресации и ожидания вызовов.
- **Параметры показа:** настройте отображение контактов и тем на телефоне.
- **Места поблизости** : при поиске в приложении  **Телефон** эта функция использует данные о вашем местоположении для поиска мест поблизости, соответствующих вашему запросу, даже если их нет в вашем списке контактов.
- **Быстрые ответы:** настройте кнопки, с помощью которых можно завершить вызов и отправить SMS.
- **Звуки и вибрация:** измените мелодию звонка для вызовов и задайте ее громкость.
- **Голосовая почта:** настройте уведомления и номер голосовой почты.
- **Диктор идентификатора абонента:** включите озвучивание имени и номера вызывающего абонента.
- **Отключение звука при перевороте:** положите телефон экраном вниз, чтобы отключить звук входящего вызова.

Сообщения

С помощью приложения  **Сообщения** можно отправлять и получать SMS, фотографии, видео и аудиосообщения. Также можно делиться с другими людьми GIF-картинками, наклейками, данными о местоположении, контактами и файлами.



1. Добавить вложение	2. Нажать и удерживать, чтобы записать голосовое сообщение	3. Добавить эмодзи
----------------------	--	--------------------

Отправка сообщения

Вы можете отправить сообщение контакту и начать беседу.

1. Откройте  **Сообщения**.
2. Нажмите **Начать чат**, чтобы начать беседу.
3. Выберите контакт, которому хотите отправить сообщение.

Note

Если в телефоне установлено две SIM-карты, можно выбрать ту, через которую будет отправлено сообщение.



Отправка MMS-сообщений в группу

Вы можете отправлять MMS-сообщение с мультимедийным контентом группе контактов. В него можно включать изображения, аудио- и видеозаписи, а также телефонные контакты.

1. Откройте  **Сообщения**.
2. Нажмите **Начать чат**, чтобы начать беседу.

3. Нажмите **Создать группу** и добавьте один или несколько контактов в новую группу MMS.
4. Нажмите **Далее** в правом верхнем углу экрана.
5. Введите название группы и нажмите **Далее**, чтобы создать группу.
6. Нажмите текстовое поле и введите текст MMS-сообщения или нажмите на значки вложений, чтобы добавить мультимедийный контент.
7. Нажмите .

Просмотр сообщения

1. Откройте  **Сообщения**.
2. Выберите сообщение.
3. Нажмите сообщение, чтобы посмотреть беседу.

Отправка ответа на сообщение

При получении сообщения на него можно ответить. Сообщения будут сгруппированы в беседу.

1. Откройте  **Сообщения**.
2. В списке нажмите сообщение, на которое нужно ответить.
3. Нажмите в текстовом поле, чтобы ввести ответ.
4. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

Закрепление беседы

Вы можете закрепить беседу наверху списка сообщений. Это позволит легко снова связаться с контактом.

Закрепить можно до 5 бесед.

1. Откройте  **Сообщения**.
2. Нажмите и удерживайте беседу.
3. Нажмите .

Архивирование бесед

Беседы можно заархивировать и перенести в архивную папку.

1. Откройте  **Сообщения**.
2. Нажмите и удерживайте беседу.

3. Нажмите .

Tip

Чтобы перенести беседу в архив, также можно провести по названию беседы влево или вправо.

Добавление контакта из сообщения

Если вы знаете человека, от которого пришло сообщение, его можно добавить в список контактов.

1. Откройте  **Сообщения**.
2. Нажмите и удерживайте беседу.
3. Нажмите  в правом верхнем углу экрана.
4. Нажмите **Добавить контакт** и добавьте имя и другие сведения.

Отключение уведомлений от отправителя

Вы можете отключить уведомления от определенного отправителя.

1. Откройте  **Сообщения**.
2. Нажмите и удерживайте беседу.
3. Нажмите  в правом верхнем углу экрана.
4. Нажмите **Отключение звука уведомлений**.
5. Нажмите , чтобы отключить параметр **Показ уведомлений**.

Блокировка спама или беседы

Вы можете блокировать нежелательные сообщения, а также отфильтровывать сообщения от неизвестных отправителей.

1. Откройте  **Сообщения**.
2. Нажмите и удерживайте беседу.
3. Нажмите  в правом верхнем углу экрана.
4. Нажмите **Заблокировать**.
5. Нажмите **ОК**.

Note

Спам или беседа будут перенесены в папку **Спам и заблокированные**.

Сопряжение устройства

1. Откройте  **Сообщения**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу экрана.
3. Нажмите **Подключение устройства**.
4. Нажмите **Сканер QR-кодов**.
5. Отсканируйте QR-код с сайта messages.google.com/web.

Выбор темы

Вы можете менять вид экрана в зависимости от окружающих условий. Например, Темная тема хорошо подходит для использования ночью.

1. Откройте  **Сообщения**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу экрана.
3. Нажмите **Выбор темы**.
4. Выберите тему: **Светлая**, **Темная** или **Стандартная системная**.
5. Нажмите **ОК**.

Просмотр беседы из архива

1. Откройте  **Сообщения**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу экрана.
3. Нажмите **Архивная**.
4. Нажмите беседу, чтобы ознакомиться с ней.

Просмотр спама или заблокированных бесед

1. Откройте  **Сообщения**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу экрана.
3. Нажмите **Спам и заблокированные**.
4. Нажмите спам-сообщение или заблокированную беседу, чтобы ознакомиться с ними.

Note

Чтобы разблокировать беседу, нажмите **Разблокировать**.


Управление настройками сообщений

1. Откройте  **Сообщения**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу экрана.
3. Нажмите **Настройки**, чтобы посмотреть все настройки сообщений.
4. Задайте настройки сообщений.
 - **Уведомления**: при получении сообщений можно включить уведомления или звуки.
 - **Звук при отправке сообщения** : в качестве подтверждения успешной отправки SMS или MMS в приложении **Сообщения** издается звуковой сигнал.
 - **Автоматический предпросмотр**: эта функция показывает только информацию о сообщении, но не его содержание.
 - **Защита от спама**: эта функция блокирует спам для вашей защиты.

Глава 8 Камера

Обзор камеры

Ниже приводится полный обзор окна приложения Камера.



1. Вспышка	2. HDR	3. Фотостили Leica
4. Видоискатель	5. Масштаб	6. Галерея
7. Кнопка затвора	8. Кнопка переключения камеры	9. Режимы камеры
10. Бьюти-фильтр и фильтры	11. Режим ИИ	12. Google Объектив
13. Дополнительно		

Note

Некоторые функции могут быть недоступны для вашей модели. Расположение значков и элементов управления в приложении Камера зависит от модели телефона.

Открытие приложения Камера

Открыть приложение **Камера** можно следующими способами:

- Нажмите  **Камера** на **Главный экран**.
- Смахните значок  влево, чтобы открыть приложение **Камера** на заблокированном экране.

Tip

Элементы из **Галерея** не будут отображаться, если запустить приложение **Камера** на **Экран блокировки** без ввода пароля.

Фотографирование

По умолчанию камера работает в режиме **Фото**. Чтобы выбрать другой режим, проведите влево или вправо.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Настройте основные функции камеры. Дополнительные сведения см. в разделе [Основные функции](#).
3. Нажмите , чтобы сделать снимок.

Переключение между режимами камеры

Когда открывается приложение **Камера**, по умолчанию используется режим **Фото**. Проведите по экрану влево или вправо, чтобы выбрать один из следующих режимов:

- **Дублирование:** эффект клонирования для фотографий и видео. Дополнительные сведения см. в разделе [Режим клонирования](#).
- **Документы:** фотография документа. Дополнительные сведения см. в разделе [Создание фотографий в режиме "Документы"](#).
- **Двойное видео:** видеосъемка на основную и фронтальную камеру одновременно. Дополнительные сведения см. в разделе [Видеосъемка в режиме "Двойное видео"](#).
- **Длительная выдержка:** фотографии с длинной выдержкой. Дополнительные сведения см. в разделе [Фотографирование с длинной выдержкой](#).
- **Киноэффекты:** видео в кинорежиме и дополнительные эффекты волшебной камеры. Дополнительные сведения см. в разделе [Видеосъемка в режиме "Киноэффекты"](#).
- **Ночной режим:** фото- и видеосъемка при слабом освещении. Дополнительные сведения см. в разделе [Фотографирование в ночном режиме](#).
- **Панорама:** панорамная съемка и другие сцены. Дополнительные сведения см. в разделе [Фотографирование в панорамном режиме](#).
- **Портрет** : применение к фотографиям эффектов **Киноэффект** , **Бьюти-фильтр** или **Фильтры**. Дополнительные сведения см. в разделе [Фотографирование в режиме "Портрет"](#).
- **Профи:** профессиональные фото и видео. Дополнительные сведения см. в разделе [Режим "Профи"](#).
- **Короткое видео:** съемка видео длительностью до 10 секунд и применение фильтров. Дополнительные сведения см. в разделе [Видеосъемка в режиме "Короткое видео"](#).
- **Замедленная съемка:** видео с эффектом замедленной съемки. Дополнительные сведения см. в разделе [Видеосъемка в замедленном режиме](#).
- **Суперлуна:** качественные фотографии Луны. Дополнительные сведения см. в разделе [Фотографирование в режиме "Суперлуна"](#).
- **Таймлапс:** видео для ускоренного воспроизведения. Дополнительные сведения см. в разделе [Видеосъемка в ускоренном режиме \(Таймлапс\)](#).

- **Видео:** видеосъемка. Дополнительные сведения см. в разделе [Видеосъемка](#).
- **Видеоблог:** использование различных сцен для видеоблога. Дополнительные сведения см. в разделе [Видеосъемка в режиме "Видеоблог"](#).

Note

- Некоторые режимы камеры доступны не для всех моделей.
- Функции камеры зависят от модели.

Основные функции

Основные функции используются для настройки яркости и выдержки при фотосъемке или для увеличения и уменьшения масштаба.

Настройка фокусировки

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите на экран, чтобы открыть кольцо фокусировки и настройки выдержки.
3. Нажмите участок, на котором нужно сфокусироваться.

Настройка выдержки

Если вы фотографируете при недостаточной или чрезмерной освещенности, настройте выдержку, чтобы отрегулировать яркость фотографии.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите на экран, чтобы открыть кольцо фокусировки и настройки выдержки.
3. Задайте нужное значение, перетащив ползунок  рядом с кольцом фокусировки вверх или вниз.

Увеличение и уменьшение масштаба

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Сведите пальцы, чтобы изменить масштаб картинки в видеискателе.

Tip

На некоторых моделях также можно выбрать нужный уровень масштабирования, например 0.6X, 1X и 2X. Чтобы точнее настроить масштаб, сведите пальцы и установите уровень 2X, а затем перетащите ползунок влево или вправо.

Включение вспышки

Во время фотографирования при слабом освещении включите вспышку. С ней ваши фотографии будут четче.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите .
3. Выберите тип вспышки.
 - Нажмите , чтобы включить автоматическое срабатывание вспышки.
 - Нажмите , чтобы вспышка срабатывала при нажатии .
 - Нажмите , чтобы вспышка срабатывала всегда.

Сканирование QR-кодов

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Наведите камеру на QR-код и нажмите появившееся уведомление.

Note

Дополнительные сведения о включении параметра **Сканирование QR-кодов** см. в разделе [Включение рекомендаций](#).

Полезные функции

Используйте полезные функции, такие как **Сетка** и **Сдвиг и наклон**, чтобы улучшить кадр, или **Таймер** и **Голосовое управление затвором**, чтобы сделать групповую фотографию.

Note

Некоторые функции могут быть недоступны для вашей модели.

Применение фотостилей Leica

Вы можете создавать фотографии в характерном стиле Leica. Для этого выберите **Аутентичный стиль Leica** или **Выразительный стиль**

Leica . В режиме **Аутентичный стиль Leica** сохраняется реальный контраст между яркими и светлыми участками, а также выдерживается правильный баланс белого, что позволяет избежать световых и цветовых искажений. В режиме **Выразительный стиль Leica** незначительно увеличивается яркость и немного меняется насыщенность для получения ярких и резких теней, а также применяются яркие цвета, благодаря которым фотографии и видео получаются более живыми.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите , чтобы выбрать **Выразительный стиль Leica** или **Аутентичный стиль Leica**.

Note

Функция может быть недоступна для некоторых моделей.

Настройка соотношения сторон

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу.
3. Выберите соотношение сторон: **1:1** , **3:4** , **9:16** или **Полный экран**.

Установка таймера

Вы можете настроить обратный отсчет, по истечении которого будет сделан снимок.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу.
3. Выберите **3 с** , **5 с** или **10 с**.
4. Нажмите , чтобы запустить таймер.

Добавление кинематографического кадра

Этот параметр меняет соотношение сторон фотографии на кинематографическое и добавляет к ней кинематографический эффект.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу.
3. Нажмите  **Кинематографический кадр**.

Включение голосового управления затвором

Функция **Голосовое управление затвором** позволяет использовать речевые команды для управления затвором.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу.
3. Нажмите  **Голосовое управление затвором**.

Теперь, чтобы сделать фотографию, можно сказать "Сыр!".

Показ линий сетки

Линии сетки позволяют выставить кадр на фотографии.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу.
3. Нажмите  **Сетка**, чтобы показать сетку.

Tip

Нажмите  , чтобы выбрать тип линий сетки.

Включение Макрообъектив

Режим **Макрообъектив** позволяет вести фото- и видеосъемку объектов с близкого расстояния.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу.
3. Нажмите  **Макрообъектив** , чтобы включить режим **Макрообъектив**.

Note

В некоторых моделях также может поддерживаться режим **Супермакро**. Доступность этой функции может зависеть от устройства.

Включение сдвига и наклона

Функция **Сдвиг и наклон** позволяет сделать определенную область фотографии четкой и размыть остальные.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу.

3. Нажмите  **Сдвиг и наклон** , чтобы включить **Сдвиг и наклон**.

Note

- Можно выбрать  для размытия по кругу или  для размытия по бокам.
- Область этого эффекта можно переместить в нужное место.

Включение серийной съемки

Функция **Серийная съемка** позволяет снимать серию фотографий в течение заданного интервала времени.

Серийная съемка доступна в режиме **Профи** и **Фото**.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу.
3. Нажмите  **Серийная съемка** , чтобы включить режим **Серийная съемка**.
4. Нажмите , чтобы показать ползунки для параметров **Число фотографий** и **Интервал**.
5. Задайте число снимков и интервал.

Отключение автоматического режима HDR

Режим HDR позволяет фотографировать сцены с высоким контрастом. Он повышает детализацию в светлых и темных сценах.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите HDR.
3. Нажмите .

Tip

Режим HDR в камере включен по умолчанию. Чтобы всегда использовать HDR, также можно нажать .

Включение режима ИИ в камере


В режиме ИИ камера определяет сцены и объекты на них и соответствующим образом оптимизирует настройки. Например, могут распознаваться голубое небо, снежная погода, закат и восход солнца, зеленая растительность и документы.

1. Откройте приложение  **Камера**.

2. Нажмите **AI**, чтобы включить режим ИИ.

При фотографировании в режиме ИИ показывается значок, обозначающий распознанную сцену.

Например, если алгоритм определит, что в кадре находится зеленое растение, к изображению будут применены подходящие эффекты.



Добавление фильтра для видео

Фильтр для видео делает изображение более кинематографичным.

Добавить **Фильтры для видео** можно в режиме **Профи** во время видеосъемки.

1. Откройте приложение **Камера**.
2. Выберите режим **Видео**.
3. Нажмите **⦿**.
4. Выберите фильтр для видео.

Включение стабилизации видео

Функция **Стабилизация видео** позволяет повысить плавность записи.

Функцию **Стабилизация видео** можно использовать в режиме **Видео**.

1. Откройте приложение **Камера**.
2. Выберите режим **Видео**.
3. Нажмите **📱**.

Note

Некоторые видео поддерживают оба режима:  **Стабилизация видео** и  **Стабилизация видео ПРО**. Доступность этой функции может зависеть от устройства.

Добавление бьюти-фильтров и фильтров

Бьюти-фильтр позволяет скорректировать изображение нужной части тела на фотографии. С помощью функции **Фильтры** можно применить нужный эффект.

Добавить **Бьюти-фильтр** и **Фильтры** можно в режимах **Фото** и **Портрет**, а во время видеосъемки можно использовать **Бьюти-фильтр** и эффект **Боке**.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите , чтобы добавить **Бьюти-фильтр** и **Фильтры**.
 - Выберите **Бьюти-фильтр** и перетащите ползунок для настройки эффекта.
 - Нажмите **Фильтры** и выберите эффект.

Note

В некоторых моделях могут поддерживаться фильтры Leica.

Настройка разрешения видео и частоты кадров

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите режим **Видео**.
3. Нажмите  в правом верхнем углу.
4. Выберите разрешение видео и частоту кадров.

Note

При видеосъемке изменить разрешение и частоту кадров можно в режиме **Профи** и **Видео**.

Создание селфи

С помощью фронтальной камеры можно создавать селфи с режиме **Фото** или **Портрет** либо снимать видео. Далее приводится пример для режима **Фото**.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
3. Нажмите , чтобы сделать селфи.

Tip

Нажмите , чтобы применить эффекты **Бьюти-фильтр** и **Фильтры**. Дополнительные сведения см. в разделе [Добавление бьюти-фильтров и фильтров](#).

Видеосъемка

Вы можете записывать на видео интересные сюжеты и важные события.


1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите режим **Видео**.
3. Нажмите , чтобы начать съемку.
4. Нажмите , чтобы завершить съемку.

Tip

Нажмите , чтобы приостановить съемку, и , чтобы возобновить ее. Нажмите , чтобы сделать фотографию во время видеосъемки.

Создание фотографий в режиме "Документы"

Режим "Документы" позволяет сканировать бумажные документы, слайды презентаций или информацию с классной доски. В нем корректируются искажения объектива и регулируется перспектива, что помогает получить четкое изображение. В режиме "Документы" также можно добавлять водяные знаки для защиты от несанкционированного копирования.



При нажатии **Документы** в первый раз этот вариант отсутствует. Нажмите **Документы** снова после загрузки.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите режим **Документы**.
3. Наведите камеру на объект и дождитесь, когда в желтой рамке будет распознана область документа.
4. Нажмите , чтобы сделать снимок.

Tip

- Чтобы ввести текст водяного знака, нажмите .
- Посмотреть и изменить область документа можно в разделе  **Галерея**.

Режим "Профи"

В этом режиме можно настроить баланс белого, фокусировку, выдержку, светочувствительность (ISO), экспозицию, объективы и другие параметры. Благодаря им ваши фотографии и видео будут выглядеть профессионально.

Профессиональные настройки

Профессиональные настройки позволяют вручную задать определенные параметры фотографии. С их помощью вы сможете снимать оригинальные фотографии и видео в собственном стиле. Ниже приводится перечень **Профессиональных настроек** с описаниями:

- Нажмите **Баланс белого**, чтобы выбрать баланс белого. При съемке в разных условиях можно применять подходящие режимы белого, такие как лампа накаливания, дневной свет, облачная погода.
- Нажмите **F** и перетащите ползунок для настройки резкости. Когда камера находится близко к объекту, переместите ползунок влево. Когда камера находится далеко от объекта, переместите ползунок вправо.
- Нажмите **S** и перетащите ползунок для настройки выдержки. При съемке статичной сцены или портрета, можно использовать длинную выдержку. При съемке движущегося объекта выдержку нужно уменьшить.
- Нажмите **ISO** и перетащите ползунок для настройки светочувствительности. Во время съемки при слабом освещении значение ISO следует увеличить. Во время съемки при ярком свете значение ISO следует уменьшить.

- Нажмите **EV** и перетащите ползунок для настройки экспозиции. Во время съемки при слабом освещении значение EV следует увеличить. Во время съемки при ярком свете значение EV следует уменьшить.
- Нажмите **ОБЪЕКТИВ**, чтобы выбрать объектив:  для ультраширокой,  для широкой фотографии,  для телефотографии.

 **Note**

Некоторые объективы могут быть недоступны для вашей модели.

- Нажмите , чтобы выбрать **Режимы измерения**.

	Измерять освещенность в центральной области кадра.
	Измерять освещенность во всем кадре.
	Измерять освещенность в одной точке кадра.

 **Tip**

- В разделе  **Камера** > **Профи** >  >  **Настройки** можно включить функцию **Экспозиция**. Она подсвечивает недоэкспонированные участки синим, а переэкспонированные — красным, помогая правильно настроить выдержку.
- В разделе  **Камера** > **Профи** >  >  **Настройки** можно включить функцию **Focus Peaking**. Она выделяет красным область в фокусе, помогая правильно настроить фокусировку.

Фотографирование в режиме "Профи"



1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите режим **Профи**.
3. Задайте нужные параметры: **Баланс белого** , **F** , **S** , **ISO** , **EV** , **ОБЪЕКТИВ** и **Режимы измерения**. Дополнительные сведения см. в разделе [Профессиональные настройки](#).
4. Нажмите , чтобы сделать снимок.

Видеосъемка в режиме "Профи"



1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите режим **Профи**.
3. Нажмите , чтобы переключиться на видеосъемку.
4. Настройте функции режима "Профи". Дополнительные сведения см. в разделе [Профессиональные настройки](#).
5. Нажмите , чтобы начать съемку.
6. Нажмите , чтобы завершить съемку.

Note

Нажмите , чтобы приостановить съемку, и , чтобы возобновить ее. Нажмите , чтобы сделать фотографию во время видеосъемки.

Фотографирование в режиме "Портрет"

В режиме **Портрет** можно применять эффекты **Киноэффект**, **Бьюти-фильтр** и **Фильтры**. Эта функция позволяет добавить размытый фон на фотографии.



1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите режим **Портрет**.
3. Добавьте эффекты.

- Нажмите , чтобы включить режим **В полный рост**. В этом случае при съемке в полный рост используются подходящие объективы. Функция может быть недоступна для некоторых моделей.
- Нажмите , чтобы включить режим **Смарт-портрет HD**. Функция может быть недоступна для некоторых моделей.
- Нажмите , чтобы добавить киноэффект. Функция может быть недоступна для некоторых моделей.
- Нажмите , чтобы применить стиль **Профессиональный объектив**. Эта функция делает снимки похожими на сделанные с помощью объективов с фокусным расстоянием 35–90 мм. Функция может быть недоступна для некоторых моделей.
- Нажмите  и перетащите ползунок, чтобы настроить диафрагму. При малой диафрагме на портрете больше размывается фон.
- Нажмите , чтобы сделать коррекцию портрета и добавить фильтры.

4. Нажмите , чтобы сделать снимок.

Tip

Нажмите , чтобы фотографировать на фронтальную камеру.

Фотографирование в ночном режиме

Когда вы снимаете при слабом освещении, "Ночной режим" позволяет фиксировать больше деталей и делать фотографии светлее.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите **Ночной режим**.
3. Нажмите .

Note

На некоторых моделях **Ночной режим** можно использовать для видеосъемки.

Фотографирование с ультравысоким разрешением

Для фотографий с ультравысоким разрешением проще выполнять постобработку.

Далее приводится пример для режима **50 Мпкс**.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите **Дополнительно**.
3. Нажмите значок для режима ультравысокого разрешения, например  или **50 Мпкс**.
4. Нажмите , чтобы сделать снимок.

Note

В режиме ультравысокого разрешения можно делать фотографии с разрешением **50 Мпкс**, **64 Мпкс**, **108 Мпкс** и другими. Эта функция и ее параметры зависят от модели телефона.

Видеосъемка в режиме "Короткое видео"

Вы можете снимать короткие видео продолжительностью от 1 до 15 секунд с разными эффектами.

При нажатии **Короткое видео** в первый раз этот вариант отсутствует. Нажмите **Короткое видео** снова после загрузки.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите **Дополнительно**.
3. Нажмите  **Короткое видео**.
4. Настройте параметры съемки.
 - Нажмите , чтобы добавить фоновую музыку.
 - Нажмите , чтобы добавить эффект скорости.
 - Нажмите , чтобы применить **Бьюти-фильтр**, **Фильтры** или эффект **Калейдоскоп**.
5. Нажмите , чтобы начать съемку.
6. Нажмите , чтобы завершить съемку.
7. Нажмите , чтобы сохранить видео.

Фотографирование в панорамном режиме

В панорамном режиме можно делать фотографии с большим углом обзора.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите **Дополнительно**.
3. Нажмите  **Панорама**.
4. Наведите камеру на начало сцены в режиме "Панорама".
5. Нажмите , чтобы начать съемку в панорамном режиме.
6. Двигайте камеру в направлении стрелки.
7. Нажмите , чтобы завершить съемку в панорамном режиме.

Note

- Нажмите , чтобы поменять горизонтальный уровень на вертикальный для стартовой сцены. Нажмите , чтобы поменять направление и снимать справа налево или снизу наверх.
- Съемка панорамного фото завершается автоматически, когда вы проведете камерой вдоль всей ориентирной линии. Посмотреть и изменить фотографию можно в разделе  **Галерея**.

Видеосъемка в режиме "Видеоблог"

Режим "Видеоблог" предлагает различные сцены для видеоблога. Используя заранее подобранные параметры, а также фоновую музыку и стили, можно легко создавать интересный контент.

При нажатии **Видеоблог** в первый раз будет запущена загрузка кода для этого режима. Нажмите **Видеоблог** снова, когда он загрузится.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите **Дополнительно**.
3. Нажмите  **Видеоблог**.
4. Выберите режим видеоблога.
5. Нажмите , чтобы включить режим.
6. Нажмите , чтобы начать записывать клипы.

Завершив съемку всех клипов, нажмите , чтобы посмотреть, что получилось.

7. Нажмите , чтобы сохранить видео.

Tip

Чтобы посмотреть клип, нажмите его. Чтобы снять клип заново, нажмите его, а затем нажмите **Переснять**.

Видеосъемка в замедленном режиме

В режиме **Замедленная съемка** можно создавать видео с эффектом замедленного движения.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите **Дополнительно**.
3. Нажмите  **Замедленная съемка**.
4. Нажмите , чтобы начать съемку.
5. Нажмите , чтобы завершить съемку.

Видеосъемка в ускоренном режиме (Таймлапс)

В ускоренном режиме видеозапись продолжительностью несколько минут или даже часов воспроизводится на высокой скорости. С его помощью вы можете запечатлеть полет облаков, восход и закат солнца, распускание цветов и другие красивые сюжеты.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите **Дополнительно**.
3. Нажмите  **Таймлапс**.
4. Настройте параметры съемки.
 - Нажмите , чтобы выбрать параметры **Скорость** и **Длительность**.
 - Увеличьте или уменьшите масштаб фотографии.
 - Нажмите , чтобы настроить параметры. Дополнительные сведения см. в разделе [Профессиональные настройки](#).
5. Нажмите , чтобы начать съемку.
6. Нажмите , чтобы завершить съемку.

Тір

Чтобы камера не дрожала во время съемки, используйте штатив.

Видеосъемка в режиме "Киноэффекты"

Режим "Киноэффекты" позволяет реализовывать интересные творческие решения.

При нажатии **Киноэффекты** в первый раз будет запущена загрузка кода для этого режима. Нажмите **Киноэффекты** снова, когда он загрузится.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите **Дополнительно**.
3. Нажмите  **Киноэффекты**.
4. Выберите киноэффект, а затем нажмите , чтобы применить его.
5. Следуйте инструкциям для каждого эффекта.
6. Нажмите , чтобы начать съемку.
7. Нажмите , чтобы завершить съемку.
8. Нажмите , чтобы сохранить запись.

Фотографирование с длинной выдержкой

В режиме "Длительная выдержка" затвор открывается на заданное время. При съемке водопада, многолюдной улицы или движущегося источника света длительная выдержка позволяет зафиксировать на фотографии след объекта.

При нажатии **Длительная выдержка** в первый раз этот вариант отсутствует. Нажмите **Длительная выдержка** снова после загрузки.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите **Дополнительно**.
3. Нажмите  **Длительная выдержка**.
4. Выберите нужную сцену.
5. Нажмите , чтобы начать съемку.
6. Нажмите , чтобы завершить съемку.

Tip

Чтобы фотография была четкой, используйте штатив.

Фотографирование в режиме "Суперлуна"

Эта функция позволяет делать великолепные снимки Луны.

При нажатии **Суперлуна** в первый раз будет запущена загрузка кода для этого режима. Нажмите **Суперлуна** снова, когда он загрузится.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите **Дополнительно**.
3. Нажмите  **Суперлуна**.
4. Нажмите  и перетащите ползунок, чтобы задать увеличение в диапазоне 5x–60x.
5. Нажмите , чтобы сделать снимок.

Note

Доступные режимы зума зависят от модели.

Tip

Нажмите , чтобы добавить на фотографию силуэт самолета, ветви деревьев или другие рисунки или текст.

Видеосъемка в режиме "Двойное видео"

В режиме "Двойное видео" видоискатель делится на две части. В них показываются изображения с основной и фронтальной камеры. Запись выполняется так же с разделенным экраном.

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите **Дополнительно**.
3. Нажмите  **Двойное видео**.
4. Нажмите , чтобы задать, где в видоискателе будут отображаться картинки с камер.
5. Нажмите , чтобы начать съемку.
6. Нажмите , чтобы завершить съемку.

Tip

Нажмите , чтобы увеличить изображение с одной камеры и уменьшить с другой.

Режим клонирования

Режим клонирования позволяет в одной фотографии или видео снять одного человека с разными интервалами. Он дает широкие возможности для реализации ваших творческих идей.

При нажатии **Дублирование** в первый раз этот вариант отсутствует. Нажмите **Дублирование** снова после загрузки.

Фотографирование в режиме дублирования

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите **Дополнительно**.
3. Нажмите  **Дублирование**.
4. Нажмите **Фото**, а затем .
5. Наведите камеру на объект и дождитесь, когда он будет распознан.
6. Нажмите , чтобы сделать снимок.
7. Нажмите , чтобы сохранить фотографию.

Note

За один раз можно создать до 4 дубликатов.

Видеосъемка в режиме дублирования

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите **Дополнительно**.
3. Нажмите  **Дублирование**.
4. Нажмите **Видео** или **Стоп-кадр**, а затем нажмите .
5. Наведите камеру на объект и дождитесь, когда он будет распознан.
6. Нажмите , чтобы начать съемку.
7. Нажмите , чтобы завершить съемку.
8. Нажмите , чтобы сохранить запись.

Note

За один раз можно создать до 2 дубликатов.

Настройки камеры

Чтобы открыть **Настройки камеры**, перейдите в раздел  > **Камера** >  >  **Настройки**.

Добавление водяного знака

С помощью водяных знаков можно защитить свои фотографии или добавить к ним информацию о времени и месте съемки, а также о температуре при которой она проводилась.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите **Водяной знак**.
3. Выберите тип водяного знака.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Временная метка на фотографии**.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Водяной знак устройства**.
 - Нажмите **Пользовательский водяной знак**, чтобы добавить собственный водяной знак. Перед тем, как добавить свой водяной знак, нажмите , чтобы включить **Водяной знак устройства**.
 - Нажмите , чтобы включить **Водяной знак Leica**.

Note

Функция может быть недоступна для некоторых моделей.

Включение фокусировки на движущихся объектах

Эта функция обеспечивает автоматическую фокусировку на движущихся людях или животных. Чтобы отслеживать любой другой объект съемки, дважды нажмите его.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите , чтобы включить режим **Фокусировка на движущихся объектах**.

Note

Функция может быть недоступна для некоторых моделей.

Включение рекомендаций

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите **Рекомендации**.
3. Выберите рекомендации. Обычно эти функции включены по умолчанию.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Сканер документов**. Эта функция показывает значок быстрого действия, когда в режиме ИИ распознается документ или слайд презентации.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Сканирование QR-кодов**. При использовании этой функции сканировать QR-коды на заднюю камеру можно только в режиме **Фото**.

Включение уведомлений об ориентации

Эта функция сообщает, когда телефон находится параллельно земле.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите , чтобы включить **Уведомления об ориентации**.

Включение коррекции искажений на ультрашироких снимках

Note

Коррекция искажений на ультрашироких снимках включена по умолчанию.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите , чтобы включить режим **Коррекция искажений на ультрашироких снимках**.

Включение динамичных сюжетов

Эта функция отслеживает движение и сводит к минимуму размытие на видео. Она удобна для съемки детей, домашних животных и других движущихся объектов.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Съемка динамичных сюжетов**.

Note

Функция может быть недоступна для некоторых моделей.

Включение автоматического переключения на ночной режим

Эта функция определяет, когда становится темно, и автоматически улучшает качество изображения.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Автопереключение на ночной режим**. Обычно эта функция включена по умолчанию.

Включение удаления родинок

При использовании эффектов сглаживания кожи можно настроить удаление родинок.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите , чтобы включить режим **Удаление родинок**.

Включение ближнего фокуса

Эта функция предотвращает смазывание фотографий при фокусировке на плоских поверхностях с близкого расстояния.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите , чтобы включить режим **Ближний фокус**.

Включение формата HEIF

Использование формата HEIF для изображений позволяет экономить пространство в хранилище.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите , чтобы включить **Формат HEIF**.

Note

В режиме HEIF нельзя делать живые фотографии и удалять водяные знаки.

Настройка качества изображения

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите **Качество изображений** и выберите: **Высокое**, **Стандартное** или **Низкое**.

Настройка функций для кнопок громкости

С помощью кнопок громкости можно выполнять определенные функции.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите **Функции кнопок громкости** и выберите **Затвор** , **Таймер (2 с)** , **Масштаб** или **Громкость**.

Включение дополнительной кнопки затвора

Включив эту функцию, вы можете перетащить кнопку затвора вверх, чтобы создать дополнительную кнопку.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите  , чтобы включить **Дополнительную кнопку затвора**.

Создание снимка по нажатию


Вы можете делать снимки, нажимая на видеоискатель.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите  , чтобы включить параметр **Создание снимка по нажатию**.

Настройка камеры

В приложении камеры можно настроить расположение элементов, а также изменить цвета и звуки.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите **Настроить** , чтобы задать свои настройки.
 - Нажмите **Расположение значков функций** , чтобы изменить расположение значков на стартовом экране камеры и на экране функций **Дополнительно**.
 - Нажмите **Режимы камеры** , чтобы выбрать **Вкладка "Еще"** или **Панель "Еще"**.



Сохранение данных о местоположении

Когда вы делаете фотографию, вместе с ней сохраняются данные о местоположении. Их можно посмотреть в сведениях о фотографии в **Галерея**.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Сохранение данных о местоположении**.

Включение звука затвора

Камера будет издавать звук при нажатии кнопки спуска затвора.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите , чтобы включить **Звук затвора**. Обычно этот параметр включен по умолчанию.

Включение режима "В кармане"

Когда телефон находится в кармане, система блокирует распознавание жестов.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите , чтобы включить режим **В кармане**.

Сохранение настроек

При желании вы можете сохранить настройки работы и использовать их в дальнейшем вместо того, чтобы автоматически возвращаться к параметрам по умолчанию.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите **Сохранение настроек**, чтобы включить или отключить сохранение настроек.

- Нажмите , чтобы включить **Режим камеры**. Параметр **Режим камеры** сохраняет предыдущий режим, а также настройки выбора фронтальной или основной камеры.
- Нажмите , чтобы включить **Бьюти-фильтр**. Параметр **Бьюти-фильтр** сохраняет настройки "Бьюти-фильтра", установленные во время прошлого использования. Этот параметр включен по умолчанию.
- Нажмите , чтобы включить **Режим ИИ**. Параметр **Режим ИИ** сохраняет состояние режима ИИ, заданное во время прошлого использования. Этот параметр включен по умолчанию.

Настройка устранения полос

Чтобы снизить искажения на фотографиях или в видеозаписях с изображением электронных экранов, можно воспользоваться функцией устранения полос.

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите **Устранение полос** и выберите **Выкл.**, **50 Гц**, **60 Гц** или **Автоматический режим**.

Автозапуск

Эта функция камеры помогает быстрее начинать съемку. Нажмите **Автозапуск**, чтобы настроить разрешения автозапуска в разделе сведений о приложении.

Восстановление настроек по умолчанию

1. Откройте **Настройки камеры**.
2. Нажмите **Восстановление настроек по умолчанию**.
3. Нажмите **ОК**.

Дополнительные настройки

Настройка камеры для селфи

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Нажмите , чтобы переключиться на фронтальную камеру.
3. Перейдите в раздел  >  **Настройки**, чтобы открыть **Настройки камеры**.
4. Задайте настройки камеры.

- Нажмите , чтобы включить параметр **Фронтальная камера**.
- Нажмите , чтобы включить параметр **Коррекция мужского лица**.

Управление настройками камеры в режиме "Видео"

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите режим **Видео**.
3. Перейдите в раздел  >  **Настройки**, чтобы открыть **Настройки камеры**.
4. Задайте настройки камеры.
 - Нажмите **Видеокодер**, чтобы выбрать видеокодер с высокой совместимостью или высокой производительностью.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Метки для видео**. Во время видеосъемки можно нажать **Метка**, а затем при просмотре вернуться к помеченному моменту.
 - Нажмите , чтобы включить **Внутриканальный наушник**. Система отслеживает записанные звуки с помощью проводных наушников, если они подключены.


Управление настройками камеры в режиме "Профи"

1. Откройте приложение  **Камера**.
2. Выберите режим **Профи**.
3. Нажмите , чтобы переключиться на видеосъемку.
4. Перейдите в раздел  >  **Настройки**, чтобы открыть **Настройки камеры**.
5. Нажмите , чтобы включить параметр **Гистограмма**. Когда включен параметр **Гистограмма**, при съемке показывается экспозиция в реальном времени. Дополнительные сведения о видеосъемке см. в разделе [Управление настройками камеры в режиме "Видео"](#).

Глава 9 Галерея

Обзор галереи

В приложении  **Галерея** можно просматривать все фотографии и видеозаписи на телефон. Вы также можете редактировать их и управлять ими.



Фото

Фото и видео можно сортировать по дням, месяцам и годам.

Просмотр изображений

1. Откройте раздел  **Галерея** > **Фото**.
2. Нажмите изображение, чтобы посмотреть его.
3. Чтобы посмотреть другие изображения, проведите влево или вправо.

Редактирование изображений

Для фотографии можно изменить соотношение сторон, добавить к ней фильтры, набросок, текст или рамку и применить коррекцию.

1. Откройте раздел  **Галерея** > **Фото**.
2. Выберите изображение.
3. Нажмите , чтобы отредактировать изображение.
4. Выберите **Базовый** или **ИИ**, чтобы применить эффекты.
 - Нажмите  **Авто**, чтобы применить к изображению автоэффекты.

- Нажмите  **Обрезка**, чтобы обрезать изображение.
 - Нажмите  **Фильтры**, чтобы добавить цветовые эффекты.
 - Нажмите  **Корректировка**, чтобы изменить для изображения выдержку, яркость, контрастность, насыщенность, красочность, теплоту, оттенок, светлые участки, эффект затухания, зернистость, резкость и виньетки.
 - Нажмите  **Набросок**, чтобы сделать наброски или добавить фигуры.
 - Нажмите  **Текст**, чтобы добавить разметку или текст.
 - Нажмите  **Мозаика**, чтобы применить к изображению эффект мозаики.
 - Нажмите  **Художественная рамка**, чтобы добавить к изображению рамку. Поддерживаются только изображения, снятые на устройства Xiaomi, разработанные в сотрудничестве с компанией Leica.
 - Нажмите  **Стереть**, чтобы убрать визуальные помехи.
 - Нажмите  **Небо**, чтобы добавить небо в качестве фона.
 - Нажмите  **Наклейка**, чтобы украсить свои селфи забавными наклейками.
 - Нажмите  **Кадр**, чтобы добавить на изображение рамку и изменить соотношение сторон.
5. Нажмите , чтобы сохранить изменения.
6. Нажмите **Сохранить**.

Tip

Чтобы увидеть исходное изображение, нажмите и удерживайте значок . Когда вы его отпустите, снова появится измененное изображение.

Управление изображениями

Вы можете добавлять фотографии в альбомы, использовать изображения в качестве обоев, а также просматривать и редактировать сведения о них.

1. Откройте раздел  **Галерея > Фото**.
2. Выберите изображение.
3. Нажмите , чтобы отредактировать изображение.
 - Нажмите **Добавить в альбом**, чтобы перенести изображение в альбом.
 - Нажмите **Распознать текст**, чтобы выполнить распознавание. После этого можно скопировать и отредактировать текст, передать текстовый файл другим людям или сохранить файл в приложении  **Заметки**.

Note

В настоящее время эта функция поддерживает следующие языки: английский, индонезийский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, португальский, французский.

- Нажмите **Корректировка**, чтобы преобразовать изображение в документ.
- Нажмите **Водяной знак**, чтобы добавить к изображению водяной знак.
- Нажмите **Установить как обои**, чтобы установить изображение в качестве обоев.
- Нажмите **Начать слайд-шоу**, чтобы показать изображение в слайд-шоу.
- Нажмите **Переименовать**, чтобы изменить название изображения.
- Нажмите **Google Объектив**, чтобы получить информацию об изображении. Функция может быть недоступна для некоторых моделей.
- Нажмите **Сведения**, чтобы посмотреть и изменить сведения об изображении.

Воспроизведение видео

1. Откройте раздел  **Галерея** > **Фото**.
2. Выберите видео.
3. Чтобы воспроизвести другие видео, проведите влево или вправо.

Редактирование видео

Вы можете сократить длительность видеоклипа, добавить к нему фоновую музыку, фильтры и текстовые эффекты, а также внести другие изменения.

1. Откройте раздел  **Галерея** > **Фото**.
2. Выберите видео.
3. Нажмите , чтобы отредактировать видео.
 - Нажмите , чтобы изменить скорость воспроизведения.
 - Нажмите **Редактор**, чтобы разделить видео на фрагменты.
 - Нажмите **Фильтры**, чтобы добавить видеоэффекты.
 - Нажмите **Улучшить**, чтобы изменить для видеозаписи выдержку, яркость, контрастность, насыщенность, красочность, теплоту, оттенок, светлые участки, эффект затухания, зернистость, резкость и виньетки.
 - Нажмите **Субтитры**, чтобы добавить текст.
 - Нажмите **Саундтрек**, чтобы добавить фоновую музыку.
 - Нажмите **Соотношение сторон**, чтобы изменить соотношение сторон.
 - Нажмите **Профи**, чтобы перейти в **Видеоредактор** и отредактировать видео. Дополнительные сведения см. в разделе [Редактирование видео в видеоредакторе](#).
4. Нажмите **Сохранить**.

Управление видеозаписями

Вы можете добавлять видео в альбомы, преобразовывать видео в сжатый формат, просматривать и редактировать сведения о них, а также использовать их в качестве обоев.

1. Откройте раздел  **Галерея** > **Фото**.

2. Выберите видео.

3. Нажмите , чтобы выполнить нужное действие.

- Нажмите **Добавить в альбом**, чтобы добавить видео в личный или другой альбом.
- Нажмите **Установить как видеообои**, чтобы установить видео в качестве обоев.
- Нажмите **Сжатие видео**, чтобы преобразовать видео в сжатый формат.
- Нажмите **Переименовать**, чтобы изменить название видео.
- Нажмите **Сведения**, чтобы посмотреть и изменить сведения о видео.

Обмен фотографиями и видео

Вы можете показывать фотографии и видео своим родственникам и друзьям, а также публиковать их в социальных сетях.

1. Откройте раздел  **Галерея > Фото**.

2. Выберите фотографию или видео.

3. Нажмите .

4. Выберите платформу, где будет опубликован выбранный файл.

Отметка избранных фото и видео

Если вы много снимаете, с помощью этой функции можно помечать избранные фотографии и видеозаписи. Все избранные элементы находятся в альбоме **Выбор лучших фото**. Там их можно просматривать и редактировать.

1. Откройте раздел  **Галерея > Фото**.

2. Выберите фотографию или видео.

3. Нажмите .

Note

Чтобы посмотреть избранные фото и видео в альбоме **Выбор лучших фото**, перейдите в раздел  **Галерея > Настройки**.

Удаление фотографий и видео

1. Откройте раздел  **Галерея > Фото**.
2. Выберите фотографию или видео.
3. Нажмите .
4. Нажмите **Удалить** во всплывающем окне.

Tip

Чтобы выбрать несколько фотографий или видео для удаления, нажмите на нужный элемент и удерживайте его для перехода в режим списка.

Альбомы

Ваши фотографии автоматически распределяются по категориям, таким как "Избранное", "Камера", "Снимки экрана и записи с экрана" и "Видео". Вы можете использовать эти альбомы или создать собственные.

Создание альбома

Вы можете создавать альбомы с фотографиями и видео, чтобы хранить их в организованном виде.

1. Откройте раздел  **Галерея > Альбомы**.
2. Нажмите  в правом нижнем углу телефона.
3. Введите название альбома.
4. Следуйте инструкциям по добавлению фотографий и видео в альбом.

Tip

Добавлять фотографии и видео в альбом необязательно.

Переименование альбома

1. Откройте раздел  **Галерея > Альбомы**.
2. Нажмите и удерживайте альбом, который нужно переименовать.
3. Нажмите  **Переименовать**.
4. Введите новое название альбома.
5. Нажмите **ОК**.

Note

Переименовать альбомы по умолчанию, такие как **Все фотографии**, **Избранное**, **Видео** и **Снимки экрана и записи с экрана**, нельзя.

Скрытие альбомов

Альбомы можно скрывать для защиты конфиденциальности. Скрытые альбомы не показываются на вкладке **Настройки**.

1. Откройте раздел  **Галерея > Альбомы**.
2. Нажмите и удерживайте альбом, который нужно скрыть.
3. Нажмите  **Скрыть**.
4. Нажмите **ОК** во всплывающем окне.

Note

Если вам нужно просмотреть скрытые альбомы, ознакомьтесь с разделом [Просмотр скрытых альбомов](#).

Удаление альбомов

1. Откройте раздел  **Галерея > Альбомы**.
2. Нажмите и удерживайте альбом, который нужно удалить.
3. Нажмите  **Удалить**.
4. Нажмите **ОК** во всплывающем окне.

Управление альбомами

Вы можете переносить одни альбомы в другие, включать показ фотографий и видео из альбомов в альбоме **Без геоданных по умолчанию** и устанавливать обложку альбома.

1. Откройте раздел  **Галерея > Альбомы**.
2. Чтобы выбрать альбом, нажмите и удерживайте его.
3. Нажмите  **Дополнительно**, чтобы выполнить нужное действие с альбомом.
 - Нажмите **Показывать в альбоме "Фото"**, чтобы фотографии показывались в альбоме **Без геоданных по умолчанию**.
 - Нажмите **Перенести в другой альбом**, чтобы перенести альбом в другой альбом.

- Нажмите **Изменить обложку альбома**, чтобы выбрать новое изображение в качестве обложки.

Редактирование видео в видеоредакторе

Видеоредактор позволяет выполнять обрезку видео, менять скорость воспроизведения, контрастность и яркость, а также применять другие функции и эффекты.

1. Откройте раздел  **Галерея**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефон.
3. Нажмите **Видеоредактор**.
4. Выберите одну или несколько видеозаписей.
5. Нажмите , чтобы импортировать видео.
6. Измените видеозапись с помощью инструментов редактирования.
 - Нажмите **Шаблоны**, чтобы выбрать шаблон.
 - Нажмите **Редактор**, чтобы добавить эффекты перехода или новые видео либо разрезать запись на фрагменты.
 - Нажмите **Фильтры**, чтобы применить к видео фильтр.
 - Нажмите **Улучшить**, чтобы изменить для видеозаписи выдержку, яркость, контрастность, насыщенность, красочность, теплоту, оттенок, светлые участки, эффект затухания, зернистость, резкость и виньетки.
 - Нажмите **Субтитры** чтобы добавить тексты и благодарности.
 - Нажмите **Саундтрек**, чтобы изменить уровень громкости и добавить к видеозаписи фоновую музыку или звуки.
 - Нажмите **Соотношение сторон**, чтобы изменить соотношение сторон для видеозаписи.
7. Нажмите **Сохранить**.

Создание коллажа

Из нескольких фотографий можно составить одну оригинальную композицию.

1. Откройте раздел  **Галерея**.

2. Нажмите  в правом верхнем углу телефон.
3. Нажмите **Коллаж**.
4. Выберите от 1 до 6 фотографий.
5. Нажмите , чтобы импортировать фотографии.
6. Выберите стиль коллажа.
 - Нажмите **Плакат**, чтобы задать стиль плаката.
 - Нажмите **Макет**, чтобы выбрать макет. Затем можно нажать **Поля**, чтобы добавить границы, и **Соотношение сторон**, чтобы изменить соотношение сторон коллажа.
 - Нажмите **Кадр**, чтобы выбрать стиль с кадрами на пленке.
7. Нажмите **Сохранить**.

Создание клипа

Из фотографий в  **Галерея** можно создать слайд-шоу и добавить в него видеоэффекты и музыку.

1. Откройте раздел  **Галерея**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефон.
3. Нажмите **Клип**.
4. Выберите от 3 до 20 фотографий и нажмите , чтобы импортировать их.
5. Измените клип с помощью инструментов редактирования.
 - Нажмите **Шаблоны**, чтобы выбрать шаблон.
 - Нажмите **Звук**, чтобы добавить в клип фоновую музыку или звуки.
 - Нажмите **Правка**, чтобы добавить или удалить фотографии.
6. Нажмите **Сохранить**.

Note

В середине верхней части экрана можно выбрать продолжительность видео: **10 с** или **Длинное видео**.

Использование инструмента Cutout

Инструмент Cutout позволяет автоматически вырезать объекты на изображении и менять фон за ними.

1. Откройте  **Галерея**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу экрана.
3. Нажмите **Cutout**.
4. Выберите одну фотографию.
5. Подождите, пока система не распознает объекты на изображении.
6. Выберите фон, который нужно подставить вместо исходного фона на фотографии.
7. Нажмите **Сохранить**.

Использование инструмента Art

Вы можете применить к фотографии один из доступных стилей.

1. Откройте  **Галерея**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу экрана.
3. Нажмите **Art**.
4. Выберите стиль.
 - Нажмите **Низкополигональный**, чтобы добавить футуристичный геометрический фон.
 - Нажмите **Гравюра**, чтобы сделать фотографию похожей на старинные оттиски.
 - Нажмите **Рисунок**, чтобы превратить фон в рисунок.
 - Нажмите **Акварель**, чтобы добавить акварельный фон.
 - Нажмите **RGB**, чтобы применить стиль ретрокиберпанка.
 - Нажмите **Шторки**, чтобы получить смещение вертикальных сегментов.
 - Нажмите **Запотевшее окно**, чтобы добавить размытые контуры.
 - Нажмите **Техно**, чтобы сделать изображение более футуристичным.

5. Выберите одну фотографию.
6. Подождите, пока система применит выбранный стиль.

 **Note**

Вместо текущего стиля можно выбрать другой.

7. Нажмите **Сохранить**.

Редактирование видео с помощью функции "Видеоэффекты"

С помощью функции "Видеоэффекты" к видеозаписям в портретной ориентации можно добавлять интересные эффекты.

Функция может быть недоступна для некоторых моделей.

1. Откройте раздел  **Галерея**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефон.
3. Нажмите **Видеоэффекты**.
4. Нажмите **Запуск** и выберите 1 видео.
5. Нажмите **Далее**, чтобы импортировать видео.
6. Чтобы применить к видео эффекты, нажмите и удерживайте их.
7. Нажмите **Сохранить**.

Очистка пространства

Эта функция удаляет фотографии в Галерее для освобождения места в хранилище.

1. Откройте раздел  **Галерея**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефон.
3. Нажмите **Очистка пространства**.

Система автоматически начнет сканировать **Галерея**.
4. Нажмите **Просмотр** или **Подробнее**.
5. Выберите фотографии, которые нужно удалить.
6. Нажмите **Удалить выбранные фото**.
7. Нажмите **Удалить** во всплывающем окне.

Сортировка и настройка представления альбомов

Альбомы можно сортировать по названию, дате создания или времени последнего обновления.

1. Откройте раздел  **Галерея**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефон.
3. Нажмите **Сортировка и отображение**.
4. Настройте сортировку и представление альбомов.
 - Нажмите **Сортировать**, чтобы отсортировать все альбомы по одному из следующих признаков: **Настройка**, **По названию**, **По дате создания**, **По дате последнего обновления**.
 - Нажмите **Список**, чтобы альбомы показывались в виде списка.

Настройки галереи

Включение выбора лучшей фотографии

MIUI может анализировать похожие фотографии и отмечать самые удачные из них.

Режим **Выбор лучших фото** включен по умолчанию. Его можно отключить. Тогда пометки с фотографий будут удалены.

1. Откройте раздел  **Галерея**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефона телефон.
3. Нажмите **Настройки**.
4. Нажмите , чтобы включить режим **Выбор лучших фото**.

Просмотр скрытых альбомов

1. Откройте раздел  **Галерея**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефона телефон.
3. Нажмите **Настройки**.
4. Нажмите **Просмотр скрытых альбомов**.

Tip

Если вы хотите скрыть альбомы, ознакомьтесь с разделом [Скрытие альбомов](#).

Настройка времени показа каждого слайда

При просмотре фотографий в режиме слайд-шоу вы можете задать продолжительность показа каждого слайда.

1. Откройте раздел  **Галерея**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефона телефон.
3. Нажмите **Настройки**.
4. Нажмите **Время показа одного слайда**, чтобы ввести продолжительность.
5. Нажмите **ОК**.

Цикл по всем слайдам

В режиме слайд-шоу можно установить циклический показ.

1. Откройте раздел  **Галерея**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефона телефон.
3. Нажмите **Настройки**.
4. Нажмите , чтобы включить **Цикл по всем слайдам**.

Включение распознавания текста на изображениях

Эта функция позволяет распознавать текст на изображениях, после чего вы можете выполнять с ним нужные действия.

1. Откройте раздел  **Галерея**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефона телефон.
3. Нажмите **Настройки**.
4. Нажмите , чтобы включить **Распознавание текста на изображениях**.

Note

Дополнительные сведения о распознавании текста на изображениях см. в разделе [Управление изображениями](#).

Настройка безопасного обмена данными

Безопасный обмен данными подразумевает передачу фотографий и видео без конфиденциальных сведений, таких как данные о местоположении, модель телефон и метаданные.

1. Откройте раздел  **Галерея**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефона телефон.
3. Нажмите **Настройки**.
4. Нажмите **Безопасный обмен данными**.
5. Настройте параметры безопасного обмена данными.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Без геоданных по умолчанию**. Из передаваемых фотографий будут удаляться данные о местоположении. Параметр **Без геоданных по умолчанию** включен по умолчанию.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Без метаданных по умолчанию**. Из передаваемых фотографий будут удаляться данные о модели устройства, метаданные и другие сведения. Параметр **Без метаданных по умолчанию** включен по умолчанию.

Конвертация HEIF перед отправкой

Система конвертирует изображения HEIF в JPEG перед отправкой.

1. Откройте раздел  **Галерея**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефона телефон.
3. Нажмите **Настройки**.
4. Нажмите , чтобы включить параметр **Конвертация HEIF перед отправкой**. Обычно эта функция включена по умолчанию.

Глава 10 Приложения

Note

Для использования приложений необходимо предоставить определенные разрешения, такие как доступ к данным о местоположении и камере. Вы можете предоставить приложениям ограниченные разрешения и в любой момент отозвать свое согласие.


Калькулятор

 **Калькулятор** в стандартном режиме позволяет выполнять основные арифметические действия. Вы можете переключиться на инженерный калькулятор, чтобы выполнять операции с тригонометрическими


функциями, угловыми радианами и корнями, а также финансовые расчеты и конвертацию валют.

Использование калькулятора


1. Откройте  **Калькулятор**.
2. Выберите нужную версию калькулятора.
 - Нажмите , чтобы использовать обычный калькулятор для основных арифметических операций.



- Нажмите , чтобы переключиться на инженерный калькулятор для выполнения операций с тригонометрическими функциями, угловыми радианами и корнями.



- Нажмите , чтобы использовать калькулятор конвертации, который позволяет выполнять конвертацию валют и переводить одни единицы измерения в другие.



- Нажмите , чтобы использовать калькулятор ипотеки, который помогает планировать расходы благодаря расчету процентов по кредиту и гибкой настройке графика платежей.




Копирование, удаление и очистка в поле данных калькулятора

1. Откройте  **Калькулятор**.
2. Введите числа для расчетов.
3. Вы можете скопировать, удалить или очистить числа в поле данных.
 - Нажмите и удерживайте результат вычислений, а затем нажмите **Копия**. Скопированную строку можно будет вставить в нужном месте.
 - Нажмите , чтобы удалить последнюю цифру, если вы сделали ошибку при вводе числа.
 - Нажмите **C**, чтобы удалить последнее число, или **AC**, чтобы удалить все числа.

Часы

Добавление будильника

Вы можете установить будильник на любое время и задать повтор в нужные дни недели.



1. Откройте **Часы**.
2. Чтобы добавить будильник, нажмите на стартовой странице.
3. Задайте время.
4. Установите звуковой сигнал, частоту повторений и другие параметры.
5. Нажмите .

Рядом со временем будильника находится переключатель .

Tip

Нажмите будильник, чтобы изменить его время.

Отключение будильника

Вы можете отключить одноразовый и повторяющийся будильник.

1. Откройте **Часы**.
2. Рядом со временем будильника нажмите .
3. Отключите одноразовый или повторяющийся будильник.

Добавление дополнительных часов

Вы можете добавить часы для других стран и регионов, чтобы иметь возможность быстро узнавать время в них.

1. Откройте **Часы**.
2. Нажмите .

3. Нажмите .
4. Найдите страну или город.
5. Нажмите местоположение, чтобы добавить часы на стартовую страницу.

Использование секундомера

С помощью секундомера можно измерять продолжительность матча, забега или других событий.

1. Откройте  **Часы**.
2. Нажмите .
3. Нажмите , чтобы запустить секундомер.
4. Нажмите , чтобы приостановить секундомер.

Note

Чтобы зафиксировать разные промежутки времени, нажмите . Чтобы снова запустить секундомер, нажмите . Чтобы сбросить секундомер, нажмите .

Установка таймера

Таймер позволяет вести обратный отсчет определенного периода времени. Можно задать время в промежутке от 1 секунды до 99 часов 59 минут и 59 секунд.

1. Откройте  **Часы**.
2. Нажмите .
3. Задайте период времени.
4. Нажмите , чтобы запустить таймер.

Note


Когда время выйдет, таймер остановится. Чтобы приостановить таймер, нажмите . Чтобы снова запустить таймер, нажмите . Чтобы сбросить таймер, нажмите .

💡 Tip

Чтобы добавить фоновый шум, нажмите . Вы можете отключить звуковое оповещение в конце таймера с фоновым шумом.

Компас

Компас показывает направление движения, местоположение и высоту над уровнем моря.



Использование компаса

1. Откройте  **Компас**.
2. Чтобы появилось изображение компаса, поместите телефон на горизонтальную поверхность или приложите к вертикальной.

💡 Tip

Если держать телефон вертикально, вы будете видеть изображение с камеры в реальном времени.

Использование уровня

С помощью уровня можно оценить отклонение поверхности от горизонтали или вертикали.

1. Откройте  **Компас**.
2. На стартовой странице проведите пальцем влево, чтобы использовать телефон в качестве уровня.

3. Чтобы появился индикатор уровня, нужно поместить устройство на горизонтальную поверхность или приложить к вертикальной.

Note

Когда круги индикатора станут зелеными, значит телефон расположен точно по горизонтали или вертикали.

Загрузки

Управлять загруженными приложениями и другими файлами можно в приложении **Загрузки**.

Добавление задания загрузки

1. Откройте приложение  **Загрузки**.
2. В правом нижнем углу нажмите .
3. В появившемся поле введите ссылку HTTP или HTTPS.
4. Нажмите **Загрузить**.

Tip

Для просмотра завершенных заданий загрузки проведите влево на стартовой странице.

Удаление завершенной загрузки

1. Откройте приложение  **Загрузки**.
2. Проведите по экрану влево или нажмите , чтобы открыть страницу загрузок на стартовой странице.
3. Удалите завершенную загрузку.
 - Нажмите и удерживайте элемент, а затем нажмите .
 - Нажмите элемент, а затем нажмите .

Проводник

 **Проводник** предлагает широкие возможности для работы с файлами. С его помощью можно легко управлять хранилищем на устройстве, сетевой системой хранения и облачными хранилищами. Сразу после открытия этого приложения в нем показывается, сколько файлов и приложений находится на устройстве.

Просмотр документов

Нажмите , чтобы просмотреть документы. Они сортируются по следующим категориями: изображения, видео, документы, музыка, APK, загрузки через Bluetooth и архивы. Чтобы найти документ, выберите нужную категорию.

Статистика использования хранилища

Нажмите , чтобы узнать, какие файлы занимают внутреннюю память устройства, и просмотреть все элементы в корневой папке.

Обмен файлами

1. Откройте  **Проводник**.
2. Нажмите нужный файл.
3. Нажмите  **Отправить**, чтобы разместить файл в социальных сетях.

Перемещение файлов в другую папку

1. Откройте  **Проводник**.
2. Нажмите нужный файл.
3. Нажмите  **Перенести**, чтобы перенести файл в другую папку.

Удаление файлов

1. Откройте  **Проводник**.
2. Нажмите нужный файл.
3. Нажмите  **Удалить**, чтобы удалить файл.

Управление файлами

Вы можете настроить для файлов ограниченный доступ, добавить их в папку **Избранное**, копировать их, переименовывать и выполнять с ними другие действия.

1. Откройте  **Проводник**.
2. Нажмите нужный файл.
3. Нажмите  **Дополнительно**, чтобы выполнить нужное действие с файлом.
 - Нажмите **Копия**, чтобы скопировать файл в другую папку.

- Нажмите **Ограничить доступ**, чтобы настроить для файла ограниченный доступ.
- Нажмите **Добавить в избранное**, чтобы добавить файл в папку **Избранное** (**Внутреннее хранилище > Добавить в избранное**).
- Нажмите **Переименовать**, чтобы переименовать файл.
- Нажмите **Открыть в другом приложении**, чтобы открыть файл в другом приложении.
- Нажмите **Сведения**, чтобы посмотреть сведения о файле.

Очистка пространства

1. Откройте  **Проводник**.
2. Нажмите  в левом верхнем углу экрана.
3. Нажмите **Глубокая очистка**.

Система выполняет автоматическое сканирование на наличие ненужных файлов следующих типов: **Файлы кэша**, **Устаревшие файлы**, **Пакеты**, **Остаточные файлы** и **Память**.

4. Выберите файлы, которые нужно удалить.
5. Нажмите **Очистить**.

Просмотр файлов с ограниченным доступом

1. Откройте  **Проводник**.
2. Нажмите  в левом верхнем углу экрана.
3. Нажмите **Файлы с ограниченным доступом**.
4. Введите пароль для защиты конфиденциальности.

Note

Если вы обращаетесь к файлам с ограниченным доступом впервые, вам потребуется войти в свой Mi аккаунт или аккаунт Google и задать пароль для защиты конфиденциальности.

Включение темного режима

Включите **Темный режим**, чтобы с экрана было комфортнее читать при слабом освещении.

1. Откройте  **Проводник**.
2. Нажмите  в левом верхнем углу экрана.
3. Нажмите , чтобы включить **Темный режим**.

Google

Google предлагает множество собственных приложений. Информацию об их использовании можно найти на странице <https://support.google.com>.

Чтобы загрузить дополнительные приложения, откройте  **Play Store** или перейдите на официальный сайт Google.

Ассистент

 **Ассистент** помогает выполнять задачи быстрее. Вместо того, чтобы много раз нажимать пальцем на экран, вы можете использовать голосовые команды. Ассистент обладает широкими возможностями и интегрирован в систему Android.

Подробнее об этом сервисе можно узнать на сайте assistant.google.com.

Календарь

 **Календарь** позволяет просматривать расписания, настраивать напоминания, добавлять задачи и события.

Контакты

Приложение  **Контакты** позволяет хранить информацию обо всех контактах и связываться с несколькими людьми одновременно. Вы можете организовывать, просматривать и объединять контакты, создавать персональные списки рассылки и быстро отправлять сообщения группам людей, с которыми вы общаетесь чаще всего, без необходимости вводить их адреса по отдельности.

Диск

Сервис  **Диск** позволяет открывать, просматривать, переименовывать и передавать другим людям сохраненные файлы.

Дополнительные сведения см. на странице support.google.com/drive.

Duo

С помощью  **Duo** можно легко совершать индивидуальные видеозвонки.

Дополнительные сведения см. на странице support.google.com/duo.

Файлы

 **Файлы** — это приложение для управления файлами, которое занимает меньше места в памяти телефона. Приложение  **Файлы** позволяет просматривать файлы по категориям, освобождать место и создавать резервные копии в облаке, а также делиться файлами с людьми поблизости, у которых установлено это же приложение.

Gmail

 **Gmail** — это веб-сервис Google, который позволяет отправлять и получать электронную почту.

Дополнительные сведения см. на странице support.google.com/mail.

Google

 **Google** позволяет искать интересный контент в Интернете, а также использовать новостные ленты, настроенные под ваши предпочтения.

Дополнительные сведения см. на странице support.google.com/websearch.

Google One

 **Google One** позволяет автоматически создавать резервную копию данных на телефон и управлять облачным хранилищем Google.

- В аккаунте Google можно автоматически сохранять резервную копию фотографий, контактов, сообщений и других важных сведений. Если вы повредите, потеряете или меняете телефон, всю информацию с него можно будет восстановить на новом устройстве Android.

Note

Для каждого аккаунта Google предлагается 15 ГБ хранилища бесплатно.

- Это пространство можно распределять между сервисами "Диск", Gmail и "Фото".

Главная

В приложении  **Главная** вы можете настраивать и контролировать светильники, камеры, телевизоры и другие совместимые устройства.

Карты

Приложение  **Карты** позволяет строить маршруты и предоставляет данные о местоположении.

Attention

Для использования приложения  **Карты** необходимо включить геолокацию.

Дополнительные сведения см. на странице support.google.com/maps.

Новости

Приложение  **Новости** — это персональный агрегатор новостей со всего мира, в котором вы можете находить информацию по интересующим вас темам.

Дополнительные сведения см. на странице support.google.com/news/publisher-center.

Фото

С помощью приложения  **Фото** можно автоматически сохранять фотографии и видео в своем аккаунте Google и создавать их резервную копию.

Дополнительные сведения см. на странице support.google.com/photos.

Play Store

В приложении  **Play Store** публикуются доступные для загрузки приложения, фильмы, телесериалы, музыка, книги, журналы и игры.

Дополнительные сведения см. на странице support.google.com/play.

Подкасты

Приложение  **Подкасты** позволяет прослушивать последние выпуски любимых передач, получать рекомендации по подкастам и управлять своими списками для прослушивания.

Дополнительные сведения см. на странице support.google.com/googleplay/podcasts.

YouTube

Сервис  **YouTube** позволяет смотреть видео на устройстве и загружать их в сеть.

Дополнительные сведения см. на странице support.google.com/youtube.

YT Музыка

С помощью сервиса  **YT Музыка** можно просматривать, прослушивать и транслировать плейлисты, альбомы и композиции отдельных исполнителей.

Мі Браузер

 **Мі Браузер** — это полнофункциональный, быстрый и безопасный веб-браузер для мобильных устройств. **Мі Браузер** можно использовать, чтобы открывать веб-страницы и новости, искать информацию, смотреть видео, делать покупки в интернет-магазинах и играть в онлайн-игры. С помощью **Мі Браузер** также можно загружать изображения и видео из социальных сетей, использовать средства управления файлами и настраивать ограниченный доступ к папкам.

Поиск и открытие веб-страниц

1. Откройте  **Мі Браузер**.
2. Нажмите  **Главная**, чтобы открыть домашнюю страницу.
3. Введите в строке поиска адрес, чтобы найти или открыть веб-страницу.

Управление файлами

Вы можете отправлять, скрывать, удалять файлы и просматривать сведения о них.

1. Откройте  **Мі Браузер**.
2. Нажмите  **Файлы**, чтобы посмотреть все файлы.
3. Нажмите и удерживайте файл, с которым нужно выполнить действие.
4. Выберите **Отправить**, **Скрыть**, **Удалить** или **Дополнительно**.

Открытие онлайн-игр

Вы можете запускать игры онлайн, не загружая игровое приложение.

1. Откройте  **Мі Браузер**.
2. Нажмите  **Игры**, чтобы открыть страницу игр.
3. Запустите игру, нажав на нее.

Просмотр закладок и истории

Вы можете просматривать сохраненные закладки и историю действий в браузере.

1. Откройте раздел  > **Мі Браузер** >  **Профиль**.
2. Нажмите , чтобы посмотреть закладки и историю.

Включение режима инкогнито, темного режима или режима компьютера

1. Откройте раздел  > **Мі Браузер** >  **Профиль**.
2. Включите **Режим инкогнито**, **Темный режим** или **Режим компьютера**.
 - **Режим инкогнито:** в этом режиме вы можете безопасно и конфиденциально посещать сайты, при этом история ваших посещений и поиска не сохраняется.
 - **Темный режим:** этот режим удобно использовать при слабом освещении.
 - **Режим компьютера:** этот режим позволяет просматривать веб-страницы так же, как на компьютере.

Mi Remote

 **Mi Remote** — это универсальное приложение для дистанционного управления, которое использует ИК-порт телефона. Mi Remote может работать с устройствами Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Haier, Videocon, Micromax, Onida и других брендов. Это приложение позволяет управлять телевизорами, телеприставками, DVD-проигрывателями, смарт-приставками, кондиционерами, проекторами, камерами и другими бытовыми приборами.

Использование Mi Remote для дистанционного управления устройствами

Если вам неудобно пользоваться пультом дистанционного управления, контролировать устройства можно с помощью приложения Mi Remote на телефоне.

Далее приводится пример для **телевизионной приставки**.

1. Откройте  **Mi Remote**.
2. Нажмите **Добавить устройство**, чтобы вывести список доступных типов устройств, таких как телевизоры, вентиляторы, смарт-приставки.
3. Выберите **Телеприставка**, чтобы выбрать поставщика услуг.
4. Нажмите **Включить** и подключите устройства, следуя инструкциям на экране.

Note

В приложении **Mi Remote** поддерживаются не все устройства. Доступные функции зависят от конкретной ситуации.

Mi Store

В приложении  **Mi Store** можно находить информацию о действующих акциях, просматривать сведения о продуктах Xiaomi, покупать новинки Xiaomi и обращаться за поддержкой.

Поиск продуктов

Вы можете искать нужные вам продукты.

1. Откройте раздел  **Mi Store**.
2. Нажмите  **Mi Store**, чтобы найти продукты Xiaomi.

Note

Также можно нажать , чтобы искать продукты по названию.

Продукты можно просматривать по категориям: **Смартфон**, **Умный дом** и **Образ жизни**. Также можно показать те продукты на странице, на которые действует скидка.

Покупка продукта

1. Откройте раздел  **Mi Store**.
2. Нажмите  **Mi Store**, чтобы найти продукты Xiaomi.

Note

Также можно нажать , чтобы искать продукты по названию.

3. Нажмите продукт, чтобы показать его цену и другую информацию о нем.
4. Нажмите **КУПИТЬ** и задайте предпочтения.
5. Войдите в Mi аккаунт и введите адрес вместе с другими данными.
6. Нажмите **Оплатить сейчас** и подтвердите пароль.

Получение поддержки

Если у вас возникают вопросы по заказам, обратитесь в службу поддержки.

1. Откройте раздел  **Mi Store**.
2. Нажмите  **Поддержка**, чтобы открыть страницу **Сервисный центр Xiaomi**.
3. Обратитесь в службу поддержки по телефону или в чате.

Управление заказами

Вы можете посмотреть статус заказа, а также изменить или отменить существующий заказ.

1. Откройте раздел  **Mi Store**.
2. Нажмите  **Аккаунт**, чтобы посмотреть сведения о заказе.
Заказы делятся на следующие категории: **Не оплачено**, **Доставка**, **Отзывы** и **Возвраты**.
3. Нажмите нужную категорию, чтобы управлять заказами в ней.

Mi Видео

 **Mi Видео** — это функциональный локальный видеопроигрыватель. **Mi Видео** позволяет воспроизводить, загружать и транслировать видеозаписи, а также управлять ими. Он поддерживает изменение масштаба при воспроизведении.

Воспроизведение видео

1. Откройте  **Mi Видео**.
2. Нажмите  **Локальные**, чтобы посмотреть локальные файлы.
3. Нажмите , чтобы открыть страницу с видео.
Локальные видео можно просматривать в категориях **Видео**, **Папки** и **Плейлист**.
4. Выберите видео для воспроизведения.

Воспроизведение музыки

1. Откройте  **Mi Видео**.
2. Нажмите  **Локальные**, чтобы посмотреть локальные файлы.
3. Нажмите , чтобы открыть страницу с музыкой.
4. Выберите композицию.

Использование функций в боковых панелях

При воспроизведении видео вы можете использовать полезные функции и добавлять нужные эффекты.

Значок	Функция	Значок	Функция
	Заблокировать экран.		Сделать снимок экрана.
	Закольцевать видео.		Растянуть видео.
	Смотреть видео в панели уведомлений.		Повернуть экран.
	Дополнительные функции		Поделиться видео.
	Транслировать видео.		Выбрать звуковую дорожку.
	Настроить субтитры.		Выключить звук.
	Просмотреть плейлист.		Активировать воспроизведение в фоновом режиме.
1.0x	Настроить скорость воспроизведения.		Воспроизводить в цикле

Жесты управления в Mi Видео

Жест	Функция
	Нажмите дважды, чтобы перемотать назад на 5 секунд.
	Нажмите дважды, чтобы приостановить или возобновить воспроизведение.
	Нажмите дважды, чтобы перемотать вперед на 5 секунд.
	Проведите вверх или вниз в левой части экрана, чтобы настроить яркость.



Проведите вверх или вниз в правой части экрана, чтобы настроить громкость.

Управление видеозаписями

Вы можете переименовывать, удалять и скрывать видео, а также делиться ими.

1. Откройте  **Мі Видео**.
2. Нажмите и удерживайте видео.
3. Выполните нужное действие.
 - Нажмите  **Отправить**, чтобы опубликовать видеозапись в соцсетях.
 - Нажмите  **Переименовать**, чтобы переименовать видео.
 - Нажмите  **Свойства**, чтобы посмотреть сведения о видео.
 - Нажмите  **Скрыть**, чтобы ограничить доступ к видео.
 - Нажмите  **Удалить**, чтобы удалить видео.

Музыка

С помощью приложения  **Музыка** можно просматривать, прослушивать и транслировать плейлисты, альбомы и композиции отдельных исполнителей. Оно также позволяет воспроизводить музыку, сохраненную на телефоне.

Воспроизведение музыки

1. Откройте приложение  **Музыка**.
2. Найдите песни на странице **Песни**, **Исполнители**, **Альбомы** или **Папки**.
3. Выберите композицию.

Вход в аккаунт Xiaomi

Вы можете войти в аккаунт Xiaomi, чтобы синхронизировать музыку и настройки.

1. Откройте приложение  **Музыка**.
2. Нажмите , чтобы открыть настройки аккаунта.

3. Нажмите **Вход**, чтобы войти в аккаунт Xiaomi.

Настройка музыки

Вы можете настроить таймер отключения, фильтрацию файлов и другие параметры.

1. Откройте приложение  **Музыка**.
2. Нажмите , чтобы открыть настройки аккаунта.
3. Перейдите в раздел **Настройки** > **Дополнительные настройки**.
 - Нажмите , чтобы включить функцию **Таймер отключения**, которая останавливает воспроизведение музыки через заданное время.
 - Нажмите **Наушники и аудиоэффекты**, чтобы включить **Dolby Atmos** и графический эквалайзер.
 - Нажмите , чтобы включить параметры **По размеру** и **По длине**, и перетащите ползунок для настройки фильтрации аудиофайлов.

Включение темного режима

Темный режим удобно использовать при слабом освещении.

1. Откройте приложение  **Музыка**.
2. Нажмите , чтобы открыть настройки аккаунта.
3. Нажмите , чтобы включить **Темный режим**.

Заметки

Это приложение позволяет создавать заметки с текстом, изображениями, аудиозаписями и ассоциативными картами.

Создание заметки

1. Откройте приложение  **Заметки**.
2. Нажмите  на странице , чтобы создать заметку.
3. Введите ее текст.
4. Нажмите , чтобы сохранить заметку.

Tip

- В заметку можно добавить аудиозаписи, изображения, рисунки, списки задач и другие элементы.
- Также можно применить нужный стиль заголовка, использовать полужирный шрифт или курсив, нумерованный или маркированный список и другие элементы форматирования.

Создание голосовой заметки

1. Откройте приложение  **Заметки**.
2. Нажмите , чтобы добавить заметку.
3. Нажмите  и произнесите сообщение.
4. Нажмите , чтобы остановить запись.
5. Введите название голосовой заметки.
6. Нажмите , чтобы сохранить голосовую заметку.

Tip

Чтобы создать голосовую заметку, также можно нажать и удерживать значок



Удаление заметки

1. Откройте приложение  **Заметки**.
2. Нажмите и удерживайте заметку в приложении .
3. Нажмите **Удалить**.

Управление заметками

Вы можете скрывать, прикреплять, удалять и переносить заметки, а также создавать папки для организации заметок.

1. Откройте приложение  **Заметки**.
2. Чтобы выбрать одну или несколько заметок, нажмите и удерживайте их.
3. Выполните нужное действие с заметками.
 - Нажмите **Скрыть**, чтобы скрыть заметку.
 - Нажмите **Закрепить**, чтобы прикрепить заметку.

- Нажмите **Удалить**, чтобы удалить заметку.
- Нажмите **Перенести в**, чтобы перенести заметку в новую папку.
- Нажмите **Создать папку**, чтобы добавить несколько выбранных заметок в папку.

Восстановление удаленных заметок

1. Откройте приложение  **Заметки**.
2. Нажмите  на стартовой странице.
3. Нажмите , чтобы посмотреть все папки.
4. Нажмите , чтобы посмотреть все удаленные заметки.
5. Нажмите заметку, которую нужно восстановить, а затем нажмите **ОК**.

Создание папки

1. Откройте приложение  **Заметки**.
2. Нажмите  на стартовой странице.
3. Нажмите , чтобы посмотреть все папки.
4. Нажмите **Новая папка**.
5. Введите имя папки.
6. Нажмите **ОК**.

Поиск заметок

1. Откройте приложение  **Заметки**.
2. Нажмите строку поиска на странице  и введите слова, по которым нужно найти заметку.
3. Запустите поиск.

Просмотр скрытых заметок

1. Откройте приложение  **Заметки**.
2. Проведите вниз из верхней части экрана.
3. Введите пароль для защиты конфиденциальности.
4. Нажмите скрытую заметку, чтобы просмотреть сведения о ней.

Создание списка задач

Заметки можно использовать в качестве напоминаний о ежедневных делах и задачах.

1. Откройте приложение  **Заметки**.
2. Проведите по экрану влево или нажмите  в верхней части стартовой страницы.
3. Нажмите , чтобы создать список задач.
4. Введите текст задач.
5. Нажмите **Готово**.

Note

- Для каждой задачи можно задать напоминание и интервал повтора.
- Чтобы добавить другие задачи, нажмите .

Диктофон

Приложение **Диктофон** позволяет записывать разговоры, личные напоминания, лекции, интересные идеи и т. д.

Запись аудио

1. Откройте  **Диктофон**.
2. Нажмите , чтобы начать запись.
3. Нажмите , чтобы остановить запись.
4. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить запись.

Tip

- Название записи создается автоматически. Его можно изменить.
- Нажмите , чтобы отметить определенные фрагменты, , чтобы приостановить запись, и , чтобы продолжить запись.

Прослушивание записей

1. Откройте  **Диктофон**.
2. Нажмите запись, которую нужно прослушать.

Tip

Запись также можно отметить, передать другим пользователям или прослушать в ускоренном режиме.

Настройка диктофона

1. Откройте  **Диктофон**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу экрана.
3. Задайте настройки диктофона.
 - Нажмите , чтобы включить **Режим верхнего динамика**. Звук будет воспроизводиться через верхний динамик.
 - Нажмите , чтобы включить **Уведомления на экране блокировки**. Во время записи на экране блокировки будет показываться синий индикатор.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Отключение звука звонка при записи**.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Именованние записей вручную**.
 - Нажмите **Формат записи**, чтобы выбрать AAC, MP3 или WAV.
 - Нажмите **Удалить синхронизированные записи**, чтобы удалить синхронизированные записи.
 - Нажмите **Недавно удаленные элементы**, чтобы управлять удаленными элементами. Удаленные элементы могут храниться в корзине до 30 дней.
 - Нажмите **Удалить данные**, чтобы удалить файлы в кэше, данные приложений или пользовательские настройки.

Сканер

Откройте приложение  **Сканер** и направьте камеру на QR- или штрихкод, чтобы его отсканировать.

Caution

Не используйте приложение "Сканер", чтобы фотографировать объекты, содержащие ваши персональные данные.

Тір

При слабом освещении можно включить вспышку.

Безопасность

С помощью приложения  **Безопасность** можно очищать хранилище телефон, управлять приложениями и разрешениями, фильтровать и блокировать спам-вызовы и сообщения, а также защищать телефон от вирусов и вредоносных приложений.

Защита приложений

Функция  **Защита приложений** помогает защитить вашу конфиденциальность. Дополнительные сведения см. в разделе [Защита приложений](#).

Батарея и производительность

В разделе  **Батарея и производительность** можно узнать энергопотребление устройства и оптимизировать его настройки. Дополнительные сведения см. в разделе [Глава 4 Батарея и обслуживание](#).

Черный список

 **Черный список** позволяет автоматически блокировать все виды спама, фишинговых сообщений, а также маркетинговых звонков и сообщений. На экране  **Черный список** отображается журнал отфильтрованных SMS-сообщений и входящих вызовов.

Note

Непрочитанные сообщения и вызовы обозначаются с помощью подсвечивания номера телефона. После прочтения сообщений или просмотра журнала вызовов цвет номеров телефонов изменяется с красного на черный.

Включение черного списка

Номера абонентов в телефон можно добавлять в черный список.

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Черный список**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефон.
3. Нажмите , чтобы включить **Черный список**.

Управление заблокированными входящими вызовами

Вы можете просмотреть журнал заблокированных входящих вызовов или разблокировать нужного абонента.

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Черный список**.
2. Выберите заблокированный вызов.
3. Нажмите номер телефона, чтобы посмотреть журнал вызовов.
4. Выполните нужное действие с заблокированными входящими вызовами.
 - Нажмите вызов в журнале, чтобы позвонить или отправить сообщение соответствующему абоненту.
 - Нажмите **Разблокировать**, чтобы отменить блокировку номера.

Tip

Чтобы удалить несколько элементов, нажмите и удерживайте номер телефона.

Управление черным списком

Вы можете блокировать вызовы по номеру или префиксу телефона, а также по местоположению.

Для этого сначала нужно включить функцию **Черный список**.

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Черный список**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефон.
3. Выполните нужное действие с черным списком.
 - Нажмите **Заблокированные номера**, чтобы заблокировать вызовы и сообщения с определенных номеров.
 - Нажмите **Исключения**, чтобы разрешить вызовы и сообщения с определенных номеров.

Настройки черного списка вызовов

Вы блокировать вызовы от групп людей и отдельных контактов.

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Черный список**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефон.

3. Нажмите **Черный список вызовов**, чтобы задать настройки этой функции.

- Нажмите , чтобы включить режим **Блокировать звонки от незнакомых людей**.
- Нажмите , чтобы включить режим **Блокировать переадресованные звонки**.
- Нажмите , чтобы включить режим **Блокировать звонки от контактов**.
- Нажмите , чтобы включить режим **Блокировать звонки со скрытых номеров**.

Увеличение скорости работы

Функция  **Увеличение скорости работы** позволяет увеличить скорость работы телефон. Она очищает кэш и память от запущенных сторонних, системных и заблокированных приложений.

Очистка

 **Очистка** позволяет удалить неиспользуемые элементы, которые хранятся в телефон, и повысить скорость и производительность работы телефон.

Очистка ненужных файлов

Во время **Очистки** выполняется поиск файлов кэша, устаревших файлов, пакетов установки, остаточных файлов и кэша памяти. Эти элементы можно удалить.

1. Откройте  **Безопасность**.
2. Нажмите  **Очистка**, чтобы запустить автоматическое сканирование на наличие ненужных файлов.
3. Выберите файлы, которые нужно удалить.
4. Нажмите кнопку ниже, чтобы удалить выбранные элементы.

Установка напоминания

Когда объем ненужных файлов достигнет заданного предела, вам может отправляться уведомление о необходимости выполнить **Очистку**.

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Очистка**.

2. Нажмите  в правом верхнем углу телефон.
3. Нажмите , чтобы включить параметр **Напоминать об очистке**.
4. Задайте пороговый объем ненужных файлов и периодичность напоминаний.

Передача данных

Функция  **Передача данных** позволяет управлять тарифным планом. Она отслеживает использование трафика и помогает ограничивать использование приложениями мобильного интернета, фоновых подключений и сетей Wi-Fi.

Глубокая очистка

 **Глубокая очистка** позволяет удалить ненужные объекты, чтобы освободить место в памяти телефона.

- **Удаление ненужных фотографий:** удалить дублирующиеся фотографии и некачественные изображения в  **Галерее**.
- **Удаление неиспользуемых приложений:** удалить редко используемые приложения и освободить пространство.
- **Удаление данных приложений:** удалить необязательные данные для приложений.
- **Удаление больших файлов:** удалить ненужные большие файлы.
- **Удаление ненужных видео:** удалить ненужные видео.

Настройки функции "Глубокая очистка"

1. Перейдите в раздел  **Безопасность** >  **Глубокая очистка**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефон.
3. Настройте функцию **Глубокая очистка**.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Напоминать об очистке**, а затем установите ограничение на объем ненужных файлов и задайте расписание оповещений.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Сканировать память приложений**.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Показывать ярлык главного экрана**.

Клонирование приложений

Функция  **Клонирование приложений** позволяет клонировать установленное на устройстве приложение и использовать его в качестве самостоятельного приложения с другим аккаунтом. Дополнительные сведения см. в разделе [Клонирование приложений](#).

Очистка данных Facebook

Функция  **Очистка данных Facebook** позволяет удалять изображения, видеозаписи, GIF-файлы и файлы кэша.

Ускорение игр

Функция  **Ускорение игр** повышает стабильность подключения в играх за счет ограничения пропускной способности для фоновых загрузок и сокращения сетевой задержки. Она также очищает память, зарезервированную для фоновых процессов, чтобы освободить место для игры, и отключает отвлекающие уведомления.

Открытие игр в режиме ускорения

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Ускорение игр**.
2. Проведите вверх или вниз в левой части экрана, чтобы выбрать игру.
3. Нажмите **Начать игру**, чтобы запустить игру в режиме **Ускорение игр**.

Включение ускорения игр

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Ускорение игр**.
2. Нажмите , чтобы открыть список игр.
3. Нажмите  рядом с нужной игрой, чтобы включить для нее режим **Ускорение игр**.

Управление общими настройками ускорения

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Ускорение игр** > .
2. Нажмите **Общие настройки**.
3. Измените общие настройки ускорения:
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Ускорение игр** для повышения комфорта во время игры.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Быстрые действия в игре**. Для просмотра игр проведите сверху экрана вниз.

- Нажмите , чтобы включить параметр **Рекомендуемый контент** для получения рекомендаций по контенту в играх.
- Нажмите , чтобы включить параметр **Удаление добавленных игр с главного экрана**.
- Нажмите **Удаление игр**, чтобы удалить игры.
- Нажмите , чтобы включить параметр **Ярлык главного экрана**.
- Нажмите **Добавить игру**, чтобы включить режим **Ускорение игр**.

Настройка производительного режима

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Ускорение игр** > .
2. Нажмите **Производительный режим**, чтобы задать его настройки.
 - Нажмите **Производительный режим**, чтобы включить параметры **Оптимизация сети Wi-Fi** или **Оптимизация сенсорного управления**. **Оптимизация сети Wi-Fi** снижает задержки в сети Wi-Fi. **Оптимизация сенсорного управления** улучшает отклик на нажатие и увеличивает чувствительность к повторным нажатиям.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Оптимизация производительности** для предотвращения перегрева и других аппаратных проблем.
 - Нажмите **Исключения для приложений в памяти**, чтобы добавить приложения в список исключений и отключить оптимизацию для них.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Ускорение Mi Wi-Fi**. Когда телефон будет подключаться к маршрутизаторам Mi/Redmi, скорость обмена данными может увеличиваться на 10–20 %.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Автоматическое снижение яркости экрана**.

Настройка режима "Не беспокоить в играх"

Во время игры в этом режиме отключаются некоторые системные функции, кнопки и полноэкранные жесты.

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Ускорение игр** > .

2. Нажмите **Не беспокоить в играх**, чтобы настроить режим "Не беспокоить в играх".

- Нажмите **Повышенный комфорт в игре** и выберите **Отключить автояркость**, **Отключить режим чтения**, **Заблокировать жесты для снимков экрана** или **Не открывать панель уведомлений**.
- Нажмите , чтобы включить **Заблокировать кнопки и жесты**.

Управление настройками графического процессора

В настройках графического процессора можно выбрать нужный уровень производительности в играх: **Качество изображения**, **Макс. частота кадров** и **Комфорт в игре**.

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Ускорение игр**.
2. Нажмите **По умолчанию** в нижней части телефон.
3. Нажмите **Настройки GPU**, чтобы выбрать режим графического процессора: **По умолчанию**, **Экономия энергии**, **Баланс**, **Высокое качество** или **Настройка**.

Note

В режиме **Настройка** можно задать следующие параметры: **Частота кадров**, **Разрешение**, **Сглаживание**, **Анизотропная фильтрация**, **Качество фильтрации текстов** и **Оптимизация графики**.

Настройка сенсорного управления

В разделе **Сенсорное управление** можно настроить параметры **Классический режим (по умолчанию)**, **Профессиональный режим**, **Точность прицеливания** и **Чувствительность к нажатиям**.

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Ускорение игр**.
2. Нажмите **По умолчанию** в нижней части телефон.
3. Нажмите **Дополнительные настройки**, чтобы выбрать режимы **СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**.
 - Нажмите **Классический режим (по умолчанию)**.
 - Нажмите **Профессиональный режим**. Режим **Профессиональный режим** предназначен для профессиональных игроков.

- Нажмите **Настроить** , чтобы настроить под себя параметры **Отклик при проведении** , **Отклик на повторные нажатия** , **Точность прицеливания** и **Чувствительность к нажатиям**.

Настройка нечувствительных областей экрана

Эта функция позволяет снизить чувствительность боковых зон сенсорного экрана, чтобы избежать случайного вызова элементов управления.

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Ускорение игр**.
2. Нажмите **По умолчанию** в нижней части телефон.
3. Нажмите **Дополнительные настройки** , чтобы выбрать **Нечувствительная область**.

Настройка улучшенного отображения

Эта функция повышает контрастность и детализацию в играх.

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Ускорение игр**.
2. Нажмите **По умолчанию** в нижней части телефон.
3. Нажмите **Дополнительные настройки** , чтобы настроить режим **Улучшенное отображение**.

Восстановление настроек по умолчанию

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Ускорение игр**.
2. Нажмите **По умолчанию** в нижней части телефон.
3. Нажмите **Дополнительные настройки** , чтобы выбрать **Восстановление настроек по умолчанию**.
4. Нажмите **Восстановить**.
5. Нажмите **ОК**.

Скрытие приложений

Функция **Скрыть приложения** позволяет убрать значки приложений с главного экрана.

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Скрыть приложения**.
2. Нажмите  рядом с приложением, чтобы скрыть его значок.

Открытие скрытых приложений

1. Разведите два пальца в стороны на главном экране.

Появится папка со скрытыми приложениями.

2. Нажмите скрытое приложение.

Note

Если включена функция "Защита приложений", при открытии скрытой папки потребуется ввести пароль.

Управление скрытием приложений

1. Откройте раздел  **Безопасность** >  **Скрыть приложения**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефона.
3. Настройте режим **Скрыть приложения**.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Скрыть уведомления**. В этом случае вам не будут показываться уведомления от скрытых приложений.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Защита приложений**, который поможет защитить файлы с ограниченным доступом.

Управление приложениями

В разделе  **Безопасность** >  **Управление приложениями** можно обновить и удалить приложения или настроить разрешения. Дополнительную информацию см. в разделах [Управление приложениями](#), [Клонирование приложений](#) и [Разрешения](#).

Конфиденциальность

Приложение  **Конфиденциальность** позволяет управлять приложениями, которые запрашивают разрешения на доступ к конфиденциальной информации, отслеживать использование таких разрешений и управлять другими разрешениями, связанными с конфиденциальностью. Дополнительные сведения см. в разделе [Защита конфиденциальности](#).

Второе пространство

В разделе  **Безопасность** >  **Второе пространство** можно создать второй рабочий стол, который позволяет обеспечить конфиденциальность ваших данных.

Дополнительные сведения о включении второго пространства см. в разделе [Включение второго пространства](#).

Проверка безопасности

Функция  **Проверка безопасности** сканирует телефон на наличие опасных приложений и вирусов. Она позволяет оперативно решать проблемы, связанные с Wi-Fi, платежами, конфиденциальностью и вирусами.

Использование проверки безопасности

Функция "Проверка безопасности" выполняет сканирование системы и дает рекомендации по очистке ненужных файлов и новым функциям.

1. Перейдите в раздел  **Безопасность** >  **Проверка безопасности**.
2. Нажмите на рекомендации, чтобы очистить место или ознакомиться с новыми функциями.

Проверка перед установкой

Перед установкой приложения проверяются на наличие вирусов и вредоносного программного обеспечения.

1. Перейдите в раздел  **Безопасность** >  **Проверка безопасности**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефона.
3. Нажмите , чтобы включить **Проверку перед установкой**.

Устранение проблем

Для поиска и устранения проблем в телефон, в том числе с производительностью, сетями, настройками и батареей, используйте функцию .

Устранение проблем.

Note

Если вы обнаружили проблемы, сообщите о них, нажав **Отправить** в разделе **Обслуживание и обратная связь**.

Проверка сети

Поиск и решение проблем, связанных с сетью

Если у вас возникают проблемы с сетью, воспользуйтесь функцией  **Проверка сети**. После получения результатов следуйте инструкциям на экране, чтобы устранить обнаруженные проблемы.

Заккрытие подключенных приложений

В результатах проверки отображаются все приложения, подключенные к Интернету. Нажмите на приложение, чтобы закрыть его принудительно.

Обслуживание и обратная связь

Вы можете сообщать нашим разработчикам о возникающих проблемах. Предложения по улучшению MIUI также приветствуются. Мы всегда делаем все возможное, чтобы исправить известные проблемы в следующих обновлениях.

Открытие раздела обслуживания и обратной связи

Открыть раздел **Обслуживание и обратная связь** можно двумя способами.

- Нажмите  **Обслуживание и обратная связь** в разделе **Инструменты**.
- Нажмите  **Обслуживание и обратная связь** в разделе  **Настройки**.

Отправить отзыв

1. Откройте раздел **Обслуживание и обратная связь**.
2. Нажмите **Отправить отзыв**.
3. Выберите **Проблемы** или **Рекомендации**, чтобы описать проблему.
 - Нажмите **Проблемы** и опишите проблему.
 - Нажмите **Рекомендации** и расскажите, как бы вы хотели улучшить MIUI.
4. Выберите тему отзыва.
5. Укажите, как часто возникает проблема и точное время, когда она появилась в последний раз.
6. Нажмите **Отправить**.

Note

При отправке отзыва вы можете добавить изображение или видео, указать свой номер телефона или адрес электронной почты, а также приложить журналы.

ShareMe

С помощью приложения  **ShareMe** можно создавать резервные копии файлов и переносить их между устройствами Android и другими мобильными устройствами. Дополнительные сведения см. в разделе [Перенос файлов с помощью приложения ShareMe](#).

Темы

 **Темы** позволяют изменить внешний вид телефона. Это новая официальная платформа для персонализации MIUI, на которой представлены тысячи высококачественных тем. Помимо привычных тем, обоев, мелодий звонка и шрифтов вы найдете множество других вариантов для персонализации экрана блокировки и главного экрана.

Погода

Приложение **Погода** позволяет узнавать погоду в вашем регионе и других местоположениях. Вам доступен текущий почасовой прогноз и прогноз на 5 дней вперед, а также информация о загрязнении воздуха и другие показатели.

Просмотр информации о погоде

В приложении  **Погода** можно узнать текущую погоду и прогноз на 5 дней вперед для вашего местоположения. На стартовой странице также представлены 24-часовой прогноз, скорость и направление ветра, ощущаемая температура, УФ-индекс и давление.

Добавление города в прогноз погоды

В прогноз можно добавить разные города и получать информацию о погоде в них.

1. Откройте раздел  **Погода**.
2. Нажмите  в левом верхнем углу стартовой страницы.
3. Найдите город.
4. Нажмите .

Удаление города из прогноза погоды

1. Откройте раздел  **Погода**.
2. Нажмите  в левом верхнем углу стартовой страницы.

Появится список городов, для которых показывается прогноз погоды.

3. Нажмите и удерживайте город.

4. Нажмите  **Удалить**.

Обмен информацией о погоде

1. Откройте раздел  **Погода**.

2. Нажмите  в правом верхнем углу стартовой страницы.

3. Нажмите **Отправить**.

Система автоматически создаст изображение с информацией о погоде.

4. Выберите платформу, где будет опубликовано изображение.

Управление настройками прогноза погоды

Вы можете задать единицы измерения, время обновления прогноза погоды, а также изменить звуковые эффекты при изменении погоды.

1. Откройте раздел  **Погода**.

2. Нажмите  в правом верхнем углу стартовой страницы.

3. Нажмите **Настройки**, чтобы посмотреть все настройки.

4. Настройте прогноз погоды.

- **Единицы:** задайте предпочитаемые единицы измерения температуры, скорости ветра и атмосферного давления.
- **Автоматически обновлять ночью:** включите этот параметр, чтобы обновлять прогноз погоды в период с 23:00 до 7:00.
- **Звуковые эффекты:** изменения погоды будут сопровождаться звуковыми эффектами.

Сообщество Xiaomi

 **Сообщество Xiaomi** — это официальный форум для пользователей Xiaomi. На нем можно получить помощь и найти последние новости о продуктах Xiaomi и обновлениях MIUI. В Сообществе Xiaomi вы также можете общаться с поклонниками бренда.

Просмотр новостей

Вы можете просматривать последние новости и комментарии о Xiaomi и MIUI из официальных каналов и от пользователей сообщества.

1. Откройте  **Сообщество Xiaomi**.
2. Нажмите  **ГЛАВНАЯ**, чтобы посмотреть последние новости.
3. Нажмите интересующую вас новость, чтобы прочитать подробности.

Тip

Под новостями можно оставлять комментарии.

Публикация записи

Вы можете публиковать свои заметки и делиться мыслями с другими пользователями в сообществе.

1. Откройте  **Сообщество Xiaomi**.
2. Нажмите , чтобы создать ветку, опубликовать запись, видео, опрос или раздел вопросов и ответов.
3. Введите свое сообщение.
4. Нажмите **Отправить**.

Тip

Вы также можете выбрать форум и добавить в свою запись тему, фотографии, видео и другие медиафайлы. Это поможет другим пользователям с аналогичными интересами легко найти вашу публикацию.

Присоединение к форуму

Вы можете присоединиться к интересующему вас форуму и следить за новостями и публикациями в нем.

1. Откройте  **Сообщество Xiaomi**.
2. Нажмите  **ФОРУМ**, чтобы посмотреть свои форумы.
3. Нажмите **Все форумы**, чтобы посмотреть все форумы.
4. Выберите форум, который вас интересует, и нажмите **Присоединиться** рядом с ним.

Глава 11 Безопасность

Пароли и безопасность

Вы можете установить пароль для защиты телефон. В этом случае при включении или активации телефон вам потребуется вводить пароль для разблокировки телефон.

Настройка блокировки экрана

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Пароли и безопасность** > **Блокировка экрана**.
2. Выберите тип блокировки экрана.
 - Нажмите **Графический ключ** и начертите пальцем простой рисунок, который будет использоваться для блокировки телефон. Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка графического ключа](#).
 - Нажмите **Закрепить** и введите пароль длиной от 4 до 16 цифр, который будет использоваться для блокировки телефон. Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка разблокировки с помощью ПИН-кода](#).
 - Нажмите **Пароль** и введите не менее 4 цифр или букв для пароля, который будет использоваться для блокировки телефон. Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка разблокировки с помощью распознавания лица](#).

Настройка графического ключа

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Пароли и безопасность** > **Блокировка экрана**.
2. Нажмите **Графический ключ**.
3. Начертите на экране простой рисунок и нажмите **Далее**.
4. Начертите рисунок снова и нажмите **Подтвердить**.

Note

Если вы не хотите настраивать другие способы блокировки, нажмите **Отмена**.

Настройка разблокировки с помощью ПИН-кода

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Пароли и безопасность** > **Блокировка экрана**.

2. Нажмите **Закрепить**.
3. Введите от 4 до 16 цифр.
4. Нажмите **Продолжить** , а затем **ОК**, чтобы подтвердить пароль.

 **Note**

Если вы не хотите настраивать другие способы блокировки, нажмите **Отмена**.

Настройка разблокировки с помощью пароля

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Пароли и безопасность** > **Блокировка экрана**.
2. Нажмите **Пароль**.
3. Введите не менее четырех цифр или букв.
4. Нажмите **Продолжить** , а затем **ОК**, чтобы подтвердить пароль.

 **Note**

Если вы не хотите настраивать другие способы блокировки, нажмите **Отмена**.

Настройка разблокировки с помощью отпечатка пальца

Чтобы настроить режим **Разблокировка по отпечатку пальца** , сначала нужно установить режим **Блокировка экрана**. Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка блокировки экрана](#).

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Пароли и безопасность** > **Разблокировка по отпечатку пальца**.
2. Пройдите проверку личности, разблокировав экран.
3. Воспользуйтесь сканером для снятия отпечатка пальца.
4. Нажмите **Готово**.

 **Note**

Местоположение сканера отпечатков пальцев зависит от модели телефона.

Сканер отпечатков пальцев может находиться сбоку телефон или в нижней части экрана.

 **Tip**

Палец и экран должны быть чистыми.

Настройка разблокировки с помощью распознавания лица

Чтобы настроить режим **Разблокировка с помощью распознавания лица**, сначала нужно установить режим **Графический ключ**. Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка блокировки экрана](#).

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Пароли и безопасность** > **Разблокировка с помощью распознавания лица**.
2. Подтвердите свою личность, разблокировав экран.
3. Нажмите **Старт**, чтобы добавить данные лица.
4. Нажмите **Готово**.

Разблокировка с помощью устройства Bluetooth

Разблокировать телефон можно с помощью устройств Bluetooth, например некоторых портативных устройств Xiaomi.

Чтобы настроить режим **Разблокировка с помощью устройства Bluetooth**, сначала нужно настроить блокировку экрана. Дополнительные сведения см. в разделе [Настройка блокировки экрана](#).

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Пароли и безопасность** > **Разблокировка с помощью устройства Bluetooth**.
2. Нажмите , чтобы включить **Разблокировать устройство**.
3. Пройдите проверку личности, разблокировав экран.
4. Нажмите **Разрешить** во всплывающем окне, чтобы включить Bluetooth.
5. Нажмите устройство, к которому нужно подключиться.

Использование пароля для защиты конфиденциальности

Пароль для защиты конфиденциальности используется для приложений, которые могут содержать конфиденциальную информацию.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Пароли и безопасность** > **Пароль для защиты конфиденциальности**.
2. Нажмите , чтобы включить **Использование пароля для защиты конфиденциальности**.

Найти устройство

С помощью функции **Найти устройство** можно найти или заблокировать телефон, если он потерялся, а также сбросить его настройки.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Пароли и безопасность** > **Конфиденциальность**.
2. Нажмите **Найти устройство**.
3. Нажмите , чтобы включить функцию **Найти устройство**. Функция **Найти устройство** обычно включена по умолчанию.
4. Нажмите **Приложение "Найти устройство"** или **Найти устройство (веб-версия)**, чтобы найти телефон.

Note

Для работы **Приложение "Найти устройство"** требуется добавить аккаунт Google.

Статус защиты

В разделе  **Настройки** >  **Статус защиты** можно найти информацию о функциях **Найти устройство**, **Обновление безопасности** и **Google Play Защита**.

Note

Google Play Защита регулярно проверяет ваши приложения и телефон и уведомляет об обнаруженных угрозах.

Защита и экстренные ситуации

В чрезвычайных обстоятельствах с помощью телефон можно быстро обратиться за помощью и предупредить свои контакты для экстренных ситуаций.

Добавление медицинских сведений

Добавьте номера своих документов, имя, адрес, группу крови, информацию об аллергии и другие медицинские сведения, чтобы сотрудники экстренных служб могли быстро ознакомиться с нужными данными.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Защита и экстренные ситуации** > **Медицинская информация**.
2. Чтобы добавить медицинские сведения, выберите параметр **По названию**, **Группа крови**, **Аллергия**, **Медицинские препараты**, **Адрес**, **Заболевания** или **Донор органов**.

Note

Добавить медицинские сведения также можно в разделе  **Настройки** >  **Защита и экстренные ситуации** > **ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЙ**.

Добавление контактов для экстренных ситуаций

Вы можете добавить своих родственников или друзей в качестве контактов для экстренных ситуаций, с которыми будут связываться сотрудники экстренных служб.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Защита и экстренные ситуации** > **Контакты для экстренных случаев**.
2. Нажмите **Добавить контакт**.
3. Выберите существующий контакт или создайте новый.
4. Нажмите, чтобы добавить его в список контактов для экстренных ситуаций.

Tip

Чтобы найти контакт, нажмите .

Использование экстренных вызовов

Когда включена эта функция, вы можете совершить экстренный вызов. Для этого быстро нажмите кнопку питания 5 раз или больше, пока не раздастся громкий сигнал о начале вызова.

Когда настройка экстренных вызовов выполняется в первый раз, следуйте инструкциям на экране. Вы можете задать звуковой сигнал с обратным отсчетом, действия в экстренных ситуациях, передачу данных в экстренные службы и пр.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Защита и экстренные ситуации** > **Экстренные вызовы**.
2. Нажмите , чтобы включить **Использование экстренных вызовов**. Режим **Использование экстренных вызовов** обычно включен по умолчанию.

Тревожный сигнал

Когда включена эта функция, телефон издает громкий звук при совершении экстренного вызова.

Для этого сначала нужно включить **Использование экстренных вызовов**.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Защита и экстренные ситуации** > **Экстренные вызовы**.
2. Нажмите , чтобы включить **Тревожный сигнал**.

Управление действиями в экстренных ситуациях

Для этого сначала нужно включить **Использование экстренных вызовов**.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Защита и экстренные ситуации** > **Экстренные вызовы**.
2. Задайте действия в экстренных ситуациях.
 - Нажмите , чтобы включить режим **Звонок в экстренные службы**. Здесь можно задать номер для экстренных вызовов.

Note

Если вы введете обычный номер, для использования функции "Экстренный вызов" телефон должен быть разблокирован и на ваш звонок могут не ответить.

- Нажмите , чтобы включить режим **Отправить информацию контактам для экстренных случаев**. В экстренной ситуации таким контактам автоматически отправляются данные о вашем текущем местоположении и другие сведения.
- Нажмите , чтобы включить режим **Запись видео в экстренной ситуации**. В этом случае телефон будет записывать и сохранять видео и передавать его назначенным лицам.

Включение экстренных оповещений

Эта функция уведомляет о природных бедствиях и чрезвычайных происшествиях в регионе пользователя.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Защита и экстренные ситуации** > **Экстренные оповещения**.
2. Нажмите , чтобы включить режим **Экстренные оповещения**.

Отправка данных о местоположении в экстренных ситуациях

Когда вы совершаете экстренный вызов, телефон может автоматически отправлять данные о вашем местоположении в аварийно-спасательные службы.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Защита и экстренные ситуации** > **Геолокация в экстренных ситуациях**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Геолокация в экстренных ситуациях**. Режим **Геолокация в экстренных ситуациях** обычно включен по умолчанию.

Включение оповещений о землетрясениях

Если система узнает о землетрясении поблизости, вы получите оповещение с оценкой магнитуды и расстояния до вашего местоположения.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Защита и экстренные ситуации** > **Экстренные оповещения**.
2. Нажмите , чтобы включить режим **Оповещения о землетрясениях**.

Выключать звук уведомлений во время вождения

Эта функция включает режим **Не беспокоить**, чтобы звонки и SMS-сообщения не отвлекали вас за рулем.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Защита и экстренные ситуации**.
2. Нажмите , чтобы включить режим **Выключать звук уведомлений во время вождения**.

Включение экстренных оповещений

Вы можете получать на свой телефон уведомления об угрозе жизни или имуществу, бюллетени о похищении детей и тестовую информацию от системы экстренных оповещений.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Защита и экстренные ситуации** > **Экстренные оповещения**.
2. Нажмите , чтобы включить **Разрешить оповещения**. Режим **Разрешить оповещения** обычно включен по умолчанию.
3. Выберите тип оповещений.

- Нажмите , чтобы включить **Чрезвычайные угрозы**. Вы будете получать сообщения о критических угрозах жизни или имуществу.
- Нажмите , чтобы включить **Серьезные угрозы**. Вы будете получать сообщения о серьезных угрозах жизни или имуществу.
- Нажмите , чтобы включить **Оповещения AMBER**. Вы будете получать бюллетени о похищении детей.
- Нажмите , чтобы включить **Учебные оповещения**. Вы будете получать тестовые сообщения от оператора и ежемесячные тестовые сообщения от системы экстренных оповещений.

Note

Чтобы просмотреть предыдущие оповещения, нажмите **История экстренных оповещений**.

Настройка оповещений

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Защита и экстренные ситуации** > **Экстренные оповещения**.
2. Настройте оповещения.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Вибрация** для оповещений. Параметр **Вибрация** обычно включен по умолчанию.
 - Нажмите **Напоминание об оповещениях**, чтобы выбрать периодичность оповещений.

Конфиденциальность

Просмотр панели настроек конфиденциальности

Вы можете узнать, когда приложения использовали то или иное разрешение за последние 24 часа.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Конфиденциальность**.
2. Нажмите **Панель настроек конфиденциальности**, чтобы посмотреть, какие разрешения недавно использовались.
3. Нажмите разрешение, чтобы посмотреть время.

Note

Функция может быть недоступна для некоторых моделей.

Управление разрешениями

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Конфиденциальность**.
2. Нажмите **Диспетчер прав**, чтобы настроить доступ приложения к вашим данным.
3. Нажмите разрешение, чтобы узнать, какие приложения его используют.
4. Нажмите приложение, чтобы настроить для него это разрешение.

Показ паролей

Функция **Показ паролей** на короткое время показывает символы вводимого пароля.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Конфиденциальность**.
2. Нажмите  , чтобы включить **Показ паролей**.

Использование автозаполнения от Google

Функция "Автозаполнение от Google" позволяет сохранять пароли, данные кредитных карт и адреса и использовать их при заполнении форм.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Конфиденциальность** > **Автозаполнение от Google**.
2. Нажмите  , чтобы включить **Использование автозаполнения от Google**.

Включение истории местоположений Google

С помощью устройства можно отслеживать историю своих перемещений.

Для работы этой функции необходимо добавить аккаунт Google. Некоторыми настройками можно управлять, не имея аккаунта, на странице myaccount.google.com.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Конфиденциальность**.
2. Нажмите **История местоположений** , чтобы открыть страницу **Отслеживание действий**.
3. Нажмите **Включить**.

Отслеживание действий

Данные, сохраненные в вашем аккаунте, позволяют настраивать сервисы Google в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете указать, какие данные будут сохраняться в вашем аккаунте Google. Для этого перейдите в раздел  **Настройки** >  **Конфиденциальность** > **Отслеживание действий** и настройте сохранение для следующих данных: **История приложений и веб-поиска**, **История местоположений**, **История YouTube** и **Персонализация рекламы**.

Сброс рекламного идентификатора

Вы можете создать новый рекламный идентификатор, который в дальнейшем будет использоваться приложениями.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Конфиденциальность** > **Реклама**.
2. Нажмите **Сброс рекламного идентификатора**.
3. Нажмите **ПОДТВЕРДИТЬ**.

Note

Если нажмете **Удалить рекламный идентификатор**, тогда вам будут показываться объявления без учета ваших интересов.

Включение отправки данных об использовании и диагностике

Эта функция передает данные для того, чтобы повышать удобство использования устройств Android.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Конфиденциальность**.
2. Нажмите **Использование и диагностика**, чтобы ознакомиться с информацией об использовании и диагностике.
3. Нажмите , чтобы включить параметр **Использование и диагностика**.

Защита конфиденциальности

В разделе  **Настройки** >  **Защита конфиденциальности** можно управлять приложениями, которые запрашивают разрешения на доступ к конфиденциальной информации, отслеживать использование таких разрешений и управлять другими разрешениями, связанными с конфиденциальностью.

Управление всеми разрешениями

Вы можете управлять приложениями, которые запрашивают разрешения на доступ к конфиденциальной информации. Дополнительные сведения см. в разделе [Управление разрешениями](#).

Специальные разрешения

Вы можете следить за тем, как приложения используют разрешения на доступ к конфиденциальной информации:

- **Доступ ко всем файлам:** разрешить приложению читать, изменять и удалять любые файлы на устройстве или в подключенных хранилищах.
- **Приложения администратора:** разрешить приложению администратора удалять любые данные, менять настройки блокировки экрана, блокировать экран или отключать некоторые функции блокировки.
- **Поверх других приложений:** разрешить приложению располагаться над другими приложениями.
- **Доступ к функции "Не беспокоить":** разрешить приложению включать режим "Не беспокоить".
- **Управление медиафайлами:** разрешить приложению изменять или удалять медиафайлы, созданные другими приложениями, не запрашивая у вас разрешения.
- **Изменение системных настроек:** разрешить приложению изменять системные настройки.
- **Уведомления на устройствах и в приложениях:** разрешить приложению доступ к уведомлениям.
- **Картинка в картинке:** разрешить приложению создавать окно "картинка в картинке", когда приложение открыто или после выхода из него. Например, чтобы продолжить смотреть видео.
- **Доступ к платным SMS:** разрешить приложению доступ к платным SMS.
- **Неограниченный мобильный интернет:** разрешить приложению неограниченное использование мобильного интернета.
- **Установка неизвестных приложений:** разрешить приложению устанавливать неизвестные приложения. Обратите внимание, что

использование этой функции может сделать телефон более уязвимым к атакам со стороны неизвестных приложений.

- **Будильники и напоминания:** разрешить приложению устанавливать будильники и настраивать расписание действий. Эта функция позволяет приложению работать в фоновом режиме, что может увеличивать расход заряда батареи.
- **Доступ к данным об использовании:** разрешить приложению отслеживать, какие другие приложения вы используете и как часто, а также предоставить ему доступ к данным об операторе, языковым настройкам и другой информации.
- **Вспомогательные VR-сервисы:** разрешить приложению работать в качестве вспомогательного VR-сервиса.
- **Управление сетями Wi-Fi:** разрешить приложению включать и отключать Wi-Fi, искать сети Wi-Fi и подключаться к ним, добавлять и удалять сети, а также включать локальную точку доступа.

Другие разрешения

Вы можете настроить другие разрешения, связанные с конфиденциальностью. Дополнительные сведения см. в разделе [Управление другими разрешениями](#).

Приложения

В разделе  **Настройки** >  **Приложения** можно управлять приложениями и их разрешениями, настраивать клонирование и функцию "Защита приложений".

Управление системными приложениями

Вы можете задать функции и настройки системных приложений. К системным приложениям относятся **Музыка**, **Диктофон**, **Настройки вызовов**, **Камера**, **Галерея**, **Безопасность**, **Обновление системных приложений** и **Облако Xiaomi**.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Приложения** > **Настройки системных приложений**.
2. Нажмите системное приложение, чтобы изменить его настройки.

Управление приложениями

Удаление приложений

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Приложения** > **Управление приложениями**.
2. Нажмите **Удалить**.
3. Выберите одно или несколько приложений.
4. Нажмите **Удалить** в нижней части телефон.

Настройка приложений по умолчанию

Вы можете задать приложения по умолчанию для основных функций телефона, таких как совершение вызовов, обмен сообщениями, а также фото- и видеосъемка.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Приложения** > **Управление приложениями**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефон.
3. Нажмите **Приложения по умолчанию**.
4. Выберите основную функцию, чтобы задать для нее приложение по умолчанию.

Например, нажмите **Браузер**, чтобы выбрать **Chrome** или **Mi Браузер** в качестве приложения по умолчанию для просмотра веб-страниц.

Сброс настроек приложений

Эта команда сбрасывает следующие настройки: выключенные приложения, уведомления о выключенных приложениях, приложения по умолчанию и ограничения фоновой передачи данных для приложений.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Приложения** > **Управление приложениями**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефон.
3. Нажмите **Сбросить настройки приложений**.
4. Нажмите **Сбросить настройки**.

Note

Эта команда не удаляет данные приложений.

Управление ярлыками на главном экране

На главном экране можно разместить ярлыки системных приложений, таких как **Темы**, **Проводник**, **Обслуживание и обратная связь**, **Загрузки**, **Музыка** и **Mi Видео**.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Приложения** > **Управление ярлыками на главном экране**.
2. Нажмите  рядом с приложением, чтобы включить ярлык на главном экране.

Значок приложения появится на главном экране.

Клонирование приложений

Клонирование приложений позволяет клонировать установленное на устройстве приложение и использовать его в качестве самостоятельного приложения с другим аккаунтом.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Приложения** > **Клонирование приложений**.
2. Нажмите **Создание**.
3. Чтобы клонировать приложение, нажмите переключатель  рядом с ним.
4. Нажмите **Включить**.

Note

Рядом с названием этого приложения появится клонированное приложение. Каждый раз, когда для выполнения действия системе требуется приложение, имеющее клон, будет выдаваться запрос с просьбой указать, какое из приложений необходимо использовать.

Разрешения

Включение автозапуска

Эта функция автоматически запускает приложения при включении телефона.

Некоторые приложения могут ошибочно сообщать, что система MIUI заблокировала их запуск. В этом случае проверьте разрешения, предоставленные отдельным приложениям.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Приложения** > **Разрешения**.

2. Нажмите **Автозапуск**.
3. Нажмите  рядом с приложением, чтобы включить автозапуск.

Note

Также можно нажать приложение, чтобы включить параметр **Разрешить автоматический запуск приложений** и **Разрешить другим приложениям запускать это приложение**.

Управление разрешениями

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Приложения** > **Разрешения**.
2. Нажмите **Разрешения**, чтобы открыть **Диспетчер прав**.
Разрешения "Календарь", "Камера", "Контакты" и другие показаны в виде списка.
3. Нажмите разрешение, чтобы узнать, какие приложения его используют.
4. Нажмите приложение, чтобы настроить для него это разрешение.

Управление другими разрешениями

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Приложения** > **Разрешения**.
2. Нажмите **Другие разрешения**, чтобы настроить другие разрешения.
 - Нажмите приложение, чтобы посмотреть или изменить его разрешения на странице **Приложения**.
 - Нажмите разрешение, чтобы посмотреть или изменить системные настройки на странице **Разрешения**.

Установка с USB

Эта функция позволяет установить приложение на устройство через USB-подключение.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Приложения** > **Разрешения**.
2. Нажмите **Установка с USB** и следуйте инструкциям на экране.

Защита приложений

Защита приложений

Функция **Защита приложений** при первом использовании проверит приложения, установленные на устройстве, и укажет те из них, которым может потребоваться защита.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Приложения** > **Защита приложений**.
2. Нажмите **Включение**.
3. Установите пароль **Графический ключ**.
4. Укажите, нужно ли добавлять Xiaomi Аккаунт.
5. Выберите приложения и нажмите **Использовать защиту приложений**.

Note

Вы можете включить разблокировку по отпечатку пальца.

Включение функции "Защита приложений" для приложения

Функция **Защита приложений** позволяет защитить данные отдельных приложений и вашу конфиденциальность.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Приложения** > **Защита приложений**.
2. Введите пароль, чтобы открыть раздел **Защита приложений**.
3. Выберите приложение и нажмите переключатель , чтобы установить защиту.

Tip

Для поиска приложений воспользуйтесь полем поиска в верхней части экрана.

Отключение функции "Защита приложений"

Вы можете отключить защиту всех приложений, а также сбросить пароль блокировки.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Приложения** > **Защита приложений**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефон.
3. Нажмите , чтобы отключить функцию **Защита приложений**.
4. Нажмите **ОК**.

Управление настройками защиты приложений

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Приложения** > **Защита приложений**.

2. Нажмите  в правом верхнем углу телефона.
3. Задайте настройки защиты приложений.
 - Нажмите **Настройки блокировки**, чтобы указать, когда будет применяться **Защита приложений**. Чтобы открыть защищенное приложение в заданное время, потребуется ввести пароль.
 - Нажмите **Скрытие содержания уведомлений**, чтобы выбрать приложения, для которых будет скрываться содержание уведомлений. При поступлении уведомления вместо его содержания будет показано оповещение **У вас новое сообщение**.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Разблокировать сразу все приложения**.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Заблокировать все приложения**.

Настройка пароля для защиты приложений

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Приложения** > **Защита приложений**.
2. Нажмите  в правом верхнем углу телефона.
3. Задайте настройки пароля для защиты приложений.
 - Чтобы изменить тип пароля для функции "Защита приложений" и сам пароль, нажмите **Изменение типа пароля**.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Разблокировка с помощью отпечатка пальца**. Для прохождения проверки в функции "Защита приложений" можно использовать разблокировку по отпечатку пальца.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Разблокировка с помощью распознавания лица**. Для функции "Защита приложений" можно использовать разблокировку с помощью распознавания лица.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Добавление Mi аккаунта**. Для использования функции **Защита приложений** рекомендуется добавить Mi Аккаунт. С его помощью можно будет сбросить пароль для функции "Защита приложений", если вы его забудете. В

противном случае придется выполнить сброс к заводским настройкам.

Местоположение

Для определения местоположения устройства могут использоваться сигналы GPS, сети Wi-Fi, мобильные сети и датчики.

Включение доступа к геоданным

Приложения, у которых есть разрешение на доступ к геоданным, могут узнавать ваше местоположение.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Расположение**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Доступ к геоданным**.

Tip

Также можно провести по экрану вниз из правого верхнего угла телефон, чтобы включить режим  **Расположение** в Центр управления.

Изменение разрешений на доступ приложений к геоданным

Доступ приложения к данным о местоположении можно запретить, разрешить всегда или только при использовании приложения.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Расположение** > **Доступ приложений к геоданным**.
2. Нажмите на приложение, чтобы посмотреть его разрешение на доступ к геоданным.
3. Измените разрешение.

Note

На некоторых моделях, чтобы изменить разрешения на доступ к геоданным для приложения, нужно нажать **Доступ приложений к геоданным**.

Управление службами геолокации

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Расположение**.
2. Нажмите **Доступ к геоданным**, чтобы настроить параметры служб геолокации.
 - Нажмите **Оповещения о землетрясениях**, чтобы включить оповещения о землетрясениях.

- Нажмите **Геолокация в экстренных ситуациях**, чтобы использовать геолокацию в экстренных ситуациях.
- Нажмите **Точность геолокации Google**, чтобы повысить точность геолокации.
- Нажмите **История местоположений**, чтобы посмотреть историю местоположений в Google Apps.
- Нажмите **Передача геоданных Google**, чтобы посмотреть параметры передачи геоданных в Google Apps.
- Нажмите **Поиск сетей Wi-Fi**, чтобы разрешить приложениям и службам всегда искать сети Wi-Fi, даже когда режим Wi-Fi отключен.
- Нажмите **Поиск устройств Bluetooth**, чтобы разрешить приложениям и службам всегда искать устройства поблизости, даже когда режим Bluetooth отключен.

Note

На некоторых моделях можно нажать **Передавать данные о местоположении оператору**, чтобы передавать всем операторам сведения о своем местоположении, определенные по базовой станции.

Глава 12 Специальные возможности

Специальные возможности помогают пользоваться телефоном людям с плохим зрением или слухом, физическими ограничениями или другими особенностями.

Общие

Включение быстрого доступа для меню специальных возможностей

В меню специальных возможностей можно настраивать функции быстрого доступа для управления телефон.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Меню специальных возможностей** на странице **Общие**.

3. Нажмите , чтобы включить **Быстрое открытие меню специальных возможностей**.

Настройка кнопки специальных возможностей

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите параметр **Кнопка специальных возможностей** на вкладке **Общие**.
3. Выберите кнопку специальных возможностей.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Кнопка специальных возможностей**.
 - Нажмите **Использовать кнопку или жест**, чтобы открывать меню специальных возможностей с помощью кнопки или жеста.
 - Нажмите **Расположение**, чтобы задать расположение кнопки специальных возможностей.
 - Нажмите **Размер**, чтобы задать размер кнопки специальных возможностей.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Делать прозрачной**.
 - Перетащите ползунок влево или вправо, чтобы настроить параметр **Прозрачность кнопки**.

Включение быстрого доступа на экране блокировки

Включение панели быстрого доступа на экране блокировки. Нажмите обе кнопки регулировки громкости и удерживайте их несколько секунд.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Быстрый доступ на экране блокировки**.

Зрение

Использование TalkBack

Функция TalkBack озвучивает действия, позволяя пользоваться телефоном, не глядя на экран. TalkBack предназначена для слабовидящих людей или для использования в ситуациях, когда нет возможности смотреть на экран.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Зрение**, чтобы настроить программы чтения с экрана и отображение на странице **Зрение**.
3. Нажмите **TalkBack**.
4. Нажмите , чтобы включить параметр **Использование TalkBack**.
5. Нажмите **Разрешить** и следуйте инструкциям, которые появляются на экране или озвучиваются через TalkBack.

Note

Чтобы отключить TalkBack, одновременно нажмите кнопки громкости.

Теперь вы можете нажимать на экран телефон, а эта функция будет читать то, что на нем написано.

Включение быстрого запуска TalkBack

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Зрение**, чтобы настроить программы чтения с экрана и отображение на странице **Зрение**.
3. Нажмите **TalkBack**.
4. Нажмите , чтобы включить параметр **Быстрый запуск TalkBack**.
5. Нажмите **Включить**.

Note

После этого, чтобы включить или отключить функцию TalkBack, достаточно одновременно нажать и удерживать кнопки управления громкостью.

Настройка функции Talkback

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Зрение**, чтобы настроить программы чтения с экрана и отображение на странице **Зрение**.
3. Откройте раздел **TalkBack** > **Настройки**.
4. Настройте функцию Talkback.

Вы можете установить параметры **Настройки озвучивания текста** , **Детализация** , **Звуки и вибрация** , а также задать **Индикатор перехода**, жесты, меню и другие параметры.

Включение озвучивания при нажатии

Когда включен режим "Озвучивание при нажатии", вы можете слышать голосовое описание элементов, которые вы нажимаете на экране.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Зрение** , чтобы настроить программы чтения с экрана и отображение на странице **Зрение**.
3. Нажмите **Озвучивание при нажатии**.
4. Нажмите , чтобы включить параметр **Быстрый запуск озвучивания при выборе**.
5. Нажмите **Разрешить** и следуйте инструкциям на экране.

Настройка озвучивания при нажатии

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Зрение** , чтобы настроить программы чтения с экрана и отображение на странице **Зрение**.
3. Откройте раздел **Озвучивание при нажатии** > **Настройки**.
4. Настройте параметры озвучивания при нажатии.
 - Нажмите **Настройки озвучивания текста**, чтобы установить предпочитаемую систему озвучивания, язык, скорость речи и тон.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Читать в фоновом режиме**.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Озвучивать текст с изображений**.

Управление озвучиванием текста

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Зрение** , чтобы настроить программы чтения с экрана и отображение на странице **Зрение**.

3. Нажмите **Озвучивание текста**.
4. Настройте параметры функции **Озвучивание текста**.
 - Нажмите **Синтезатор речи по умолчанию**, чтобы задать синтезатор речи.
 - Нажмите **Язык**, чтобы выбрать язык, на котором будет озвучиваться текст.
 - Перетащите ползунок влево или вправо, чтобы настроить параметр **Скорость речи**.
 - Перетащите ползунок влево или вправо, чтобы настроить параметр **Тон**.

Управление отображением

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Зрение**, чтобы настроить программы чтения с экрана и отображение на странице **Зрение**.
3. Настройте параметры отображения.
 - Нажмите **Размер экрана**, чтобы выбрать размер отображаемых значков.
 - Нажмите **Увеличение**, чтобы включить параметр **Быстрое увеличение**. Функция **Быстрое увеличение** позволяет быстро увеличивать изображение на экране.
 - Нажмите **Коррекция цвета**, чтобы скорректировать цвета в соответствии с особенностями вашего зрения.
 - Нажмите **Инверсия цветов**, чтобы сделать светлые сцены темными или темные светлыми.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Удалить анимацию**.

Аудио

Использование автоматических субтитров

Функция «Автоматические субтитры» распознает голос на устройстве и автоматически формирует субтитры.

В настоящее время поддерживается только английский язык.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Аудио**, чтобы настроить звук на странице **Аудио**.
3. Нажмите **Автоматические субтитры**.
4. Нажмите переключатель  для параметра **Включить автоматические субтитры**.

Включение монофонического звука

Эта функция объединяет каналы аудио при воспроизведении.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Аудио**, чтобы настроить звук на странице **Аудио**.
3. Нажмите , чтобы включить параметр **Монофонический звук**.

Настройка баланса звука

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Аудио**, чтобы настроить звук на странице **Аудио**.
3. Перетащите ползунок влево или вправо, чтобы настроить **Баланс звука**.

Управление субтитрами

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Аудио**, чтобы настроить звук на странице **Аудио**.
3. Нажмите **Настройки субтитров**.
4. Настройте параметры субтитров.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Показывать субтитры**.
 - Нажмите **Размер и стиль субтитров**, чтобы задать размер шрифта и стиль субтитров.

Note

Субтитры поддерживаются не во всех приложениях.

Взаимодействие

Включение Switch Access

Функция **Switch Access** позволяет управлять устройством Android с помощью одного или нескольких переключателей, которые заменяют сенсорный экран. Функция **Switch Access** удобна для людей, которые не могут управлять телефон напрямую. С помощью переключателей можно выбирать элементы на экране, прокручивать страницы, вводить текст и выполнять другие действия.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Взаимодействие**, чтобы настроить элементы управления и устройство ввода на странице **Взаимодействие**.
3. Нажмите **Switch Access**.
4. Нажмите , чтобы включить параметр **Использовать Switch Access**.
5. Нажмите **Разрешить** и следуйте инструкциям на экране.

Включение быстрого запуска Switch Access

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Взаимодействие**, чтобы настроить элементы управления и устройство ввода на странице **Взаимодействие**.
3. Нажмите **Switch Access**.
4. Нажмите , чтобы включить параметр **Быстрый запуск Switch Access**.

Управление взаимодействием

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Взаимодействие**, чтобы настроить элементы управления и устройство ввода на странице **Взаимодействие**.
3. Настройте параметры взаимодействия.

- Нажмите **Задержка при нажатии и удержании** и укажите значение. Нажатие на экран в течение этого времени будет считаться нажатием и удержанием.
- Нажмите **Время на выполнение действия**, чтобы задать время, в течение которого будут показываться сообщения, запрашивающие действие.
- Нажмите , чтобы включить параметр **Кнопка питания завершает вызов**.
- Нажмите , чтобы включить параметр **Автоповорот**.
- Нажмите **Вибрация**, чтобы включить виброотклик для звонков, уведомлений и нажатий.

Управление устройством ввода

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Специальные возможности**.
2. Нажмите **Взаимодействие**, чтобы настроить элементы управления и устройство ввода на странице **Взаимодействие**.
3. Настройте параметры устройства ввода.
 - Нажмите **Автонажатие (время задержки)** и укажите значение. Теперь когда курсор мыши не двигается определенное время, автоматически будет выполняться щелчок.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Увеличенный указатель мыши**.

Цифровое благополучие и родительский контроль

В разделе **Цифровое благополучие и родительский контроль** можно настроить телефон так, чтобы он меньше вас беспокоил. Вы также можете добавить ограничения на контент и задать другие параметры, чтобы вашему ребенку было проще контролировать время использования устройства.

Просмотр времени работы с устройством

Вы можете узнать, сколько времени пользуетесь телефон.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Цифровое благополучие и родительский контроль**.

2. Чтобы посмотреть время работы с устройством, нажмите значок панели управления или **Панель управления**.

Включение ночного режима

В Ночной режим все звуки на телефон заглушаются, а экран переключается в черно-белый режим. Вы будете слышать только сигналы будильника и важные звонки.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Цифровое благополучие и родительский контроль** > **Ночной режим**
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Не беспокоить в ночном режиме**.
3. Нажмите **Далее**, чтобы задать время и другие параметры.
4. Нажмите **ВКЛЮЧИТЬ**.

Включение режима концентрации

Включите Режим концентрации, чтобы скрыть уведомления и остановить работу отвлекающих приложений.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Цифровое благополучие и родительский контроль** > **Режим концентрации**.
2. Выберите отвлекающие приложения в списке.
3. Нажмите **ВКЛЮЧИТЬ**.

Tip

Также можно нажать **Задать расписание**, чтобы указать период времени для Режим концентрации.

Настройка родительского контроля

С помощью приложения **Family Link** родители могут контролировать телефон, в том числе отслеживать время использования устройства и устанавливать ограничения, а также управлять доступом к сервисам Google, например к приложениям или определенному контенту в **Google Play**.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Цифровое благополучие и родительский контроль**.
2. Нажмите **Настроить родительский контроль** и задайте параметры, следуя инструкциям на экране.

Note

Вы перейдете на страницу [Google Family Link](#) в  **Play Store**. **Google Family Link** позволяет родителям получать доступ к телефонам своих детей. Загрузите и установите приложение на своем телефоне и телефоне своего ребенка.

Глава 13 Специальные возможности

Note

Следующие функции могут быть недоступны для некоторых моделей.

Использование плавающих окон

Перейдите в раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Плавающие окна**, чтобы узнать, как открывать уведомления в плавающем окне.

	Открытие плавающих окон Нажмите и удерживайте, а затем потяните вниз панель действий в уведомлении.
	Перемещение плавающих окон Нажмите и удерживайте панель действий в плавающем окне, которое нужно перетащить.
	Просмотр плавающих окон в полноэкранном режиме Нажмите и удерживайте, а затем потяните вниз панель действий в плавающем окне.
	Сворачивание плавающих окон Перетащите плавающее окно в угол экрана.



Сворачивание приложения *

Нажмите и удерживайте нижнюю часть окна и перетащите его в правый верхний угол.

Note

* Это работает, только когда в системе настроена навигация с помощью жестов.

Включение боковой панели

Вы можете настроить запуск второго приложения при проведении по Боковая панель.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Плавающие окна** > **Боковая панель**.
2. Выберите ситуации, в которых доступна Боковая панель.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Всегда показывать**.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Показывать во время игр**.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Показывать во время просмотра видео**.

Открытие приложения в боковой панели



1. Смахните индикатор боковой панели вправо, чтобы открыть **Боковая панель**.
2. Нажмите приложение в боковой панели.

Tip

Вы также можете добавить приложение в **Боковая панель**.

Открытие приложения в плавающем окне

Когда вы играете на телефоне, другие приложения можно открывать в плавающем окне, чтобы не отрываться от игры.

1. Откройте игру в режиме  **Ускорение игр**.
2. Смахните боковую панель вправо, чтобы открыть **Боковая панель**.
3. Нажмите значок приложения, чтобы открыть его в плавающем окне.

Note

Подробнее о перемещении и сворачивании плавающих окон, просмотре в полноэкранном режиме, а также о сворачивании приложений рассказывается в разделе [Использование плавающих окон](#).

Управление списком плавающих окон

1. Откройте игру в режиме  **Ускорение игр**.
2. Смахните боковую панель вправо, чтобы открыть **Боковая панель**.
3. Нажмите  в списке приложений.
4. Настройте список плавающих окон
 - Нажмите , чтобы добавить приложение в список плавающих окон.
 - Нажмите , чтобы удалить приложение из списка плавающих окон.
5. Нажмите **Готово**.

Note

- Добавить можно до 10 приложений.
- Нажмите и удерживайте значок приложения, чтобы перенести его в другое место.

Инструменты

В **Боковой панели** можно открыть меню быстрых настроек в игре или при просмотре видео.

Note

- На некоторых моделях в **Боковая панель** доступно больше функций. Уточните, есть ли они на вашей модели.
- В зависимости от устройства этот элемент интерфейса называется **Боковая панель** или **Инструменты**.

Использование инструментов в режиме ускорения игр

1. Откройте игру в режиме  **Ускорение игр**.
2. Смахните боковую панель вправо, чтобы открыть **Инструменты**.
3. Выберите инструмент.
 - Нажмите **Очистить память**, чтобы освободить больше места для игр.
 - Нажмите **Освободить место**, чтобы выполнить глубокую очистку.
 - Нажмите **Ускорение**, чтобы увеличить производительность в играх.
 - Нажмите **Не беспокоить**, чтобы отключить плавающие уведомления.
 - Нажмите **Снимок экрана**, чтобы сделать снимок экрана в игре.
 - Нажмите **Запись**, чтобы сделать запись с экрана во время игры.
 - Нажмите **Настройки**, чтобы настроить режим Ускорение игр.
 - Нажмите **Нет**, чтобы выбрать яркую или насыщенную картинку.
 - Нажмите **Отключить экран**, чтобы отключить экран, но не останавливать игру.
 - Нажмите **Трансляция**, чтобы транслировать изображение экрана на другое устройство.
 - Нажмите **Wi-Fi**, чтобы включить или отключить Wi-Fi.
 - Нажмите **Комментарии на экране**, чтобы уведомления от других приложений можно было просматривать, не выходя из игры.

- Нажмите **Замена голоса**, чтобы изменить свой голос.
- Нажмите **Таймер**, чтобы настроить таймеры.

Использование инструментов обработки видео

1. Откройте видео в  **Галерея**.
2. Смахните боковую панель вправо, чтобы открыть **Инструменты**.
3. Выберите инструмент.
 - Нажмите **Запись**, чтобы сделать запись с экрана во время игры.
 - Нажмите **Снимок экрана**, чтобы сделать снимок экрана в игре.
 - Нажмите **Трансляция**, чтобы транслировать изображение экрана на другое устройство.
 - Нажмите **Звук видео при отключенном экране**, чтобы заблокировать экран, но оставить воспроизведение звука.
 - Нажмите **Масштабировать**, чтобы автоматически повышать разрешение видео, когда оно меньше или равно 720р.
 - Нажмите **Стиль**, чтобы применить к видео различные фильтры.
 - Нажмите **Картинка**, чтобы подчеркнуть контур. Эта функция не работает, если разрешение видео превышает 4К.
 - Нажмите **Dolby Atmos**, чтобы применить звуковые эффекты, например «Диалог» или «Стерео».

Настройка помощника фронтальной камеры

При работе с фронтальной камерой можно использовать бьюти-фильтры и контролировать освещенность.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Помощник фронтальной камеры**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Помощник фронтальной камеры**.
3. Настройте помощник фронтальной камеры.
 - Перетащите ползунок влево или вправо, чтобы настроить яркость заполняющего света для фронтальной камеры.

- Нажмите , чтобы включить параметр **Бьюти-фильтр для видеовызовов**.

Включение второго пространства

На телефон можно создать отдельную рабочую область, в которой вы будете использовать другие аккаунты и идентификаторы. Настройки второго пространства не влияют на основное пространство.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Второе пространство**.
2. Нажмите **Включение второго пространства**.
3. Нажмите **Продолжить**.
4. Выберите способ переключения между пространствами.
 - Нажмите **С помощью пароля**.
 - Нажмите **С помощью ярлыка**.
5. Нажмите **Продолжить**, чтобы задать пароль для второго пространства.

Note

- Пароли для обоих пространств должны быть разными. Находясь в основном пространстве, вы можете перейти во второе пространство. Для этого введите пароль к нему на экране блокировки.
- Нажмите **Пропустить**, если для переключения между пространствами используется режим **С помощью ярлыка**, не требующий пароля.

После включения функции **Второе пространство** на Главный экран телефон появится **Переключиться**. Нажмите , чтобы переключится на основное пространство.

Измерение пульса

Вы можете измерять свой пульс с помощью сканера отпечатков пальцев.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Пульс**.
2. Прижмите палец к сканеру отпечатков пальцев  на 15 секунд.

Результат будет показан на экране.

Глава 14 Перезагрузка, обновление, сброс параметров и восстановление

Выключение телефон

1. Нажмите и удерживайте **Кнопка питания**, пока не появится меню функций.
2. Выберите  **Выключение**.

Note

Если телефон перестает нормально работать, нажмите и удерживайте кнопку **Кнопка питания** в течение 15 секунд, чтобы перезагрузить его.

Перезагрузка телефон

1. Нажмите и удерживайте **Кнопка питания**, пока не появится меню функций.
2. Выберите  **Перезагрузка**.

Обновление версии MIUI

Вы можете обновить систему MIUI до последней версии, чтобы использовать новые функции.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **О телефоне**.
2. Нажмите сведения о **Версия MIUI**.
3. Нажмите **Проверка обновлений**, чтобы выполнить обновление до последней версии MIUI.

Note

Система сообщит сведения о последнем обновлении версии MIUI. Вы также можете перейти на страницу обновления из уведомления и выбрать, нужно ли обновить систему.

Обновление системных приложений

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Обновление системных приложений**.
2. Ознакомьтесь с информацией об обновлении системных приложений и обновите их.

Управление обновлением системных приложений

Вы можете разрешить обновлять приложения только через Wi-Fi.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Обновление системных приложений** >  > **Настройки**.
2. Настройте режим **Обновление системных приложений**.
 - Нажмите , чтобы включить параметр **Показывать уведомления об обновлениях**.
 - Нажмите **Автоматическое обновление**, чтобы выбрать режим **Не обновлять**, **Обновление через Wi-Fi** или **Обновление через Wi-Fi и мобильный интернет**.

Резервное копирование и восстановление

Вы можете создавать резервную копию данных на устройстве и компьютере и при необходимости их восстанавливать. Также доступно резервное копирование в **облако Xiaomi**.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **О телефоне**.
2. Нажмите **Резервное копирование и восстановление**.
3. Выберите элементы в локальном или облачном хранилище, которые нужно поместить в резервную копию или восстановить.

Note

Для работы этой функции требуется доступ в Интернет и некоторые разрешения.

Сброс к заводским настройкам

Вы можете удалить все данные с телефона и сбросить настройки телефона к заводским.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **О телефоне**.
2. Нажмите **Сброс к заводским настройкам** и следуйте инструкциям на экране.

Note

Перед этим создайте резервную копию всех важных данных, включив в нее аккаунты, списки контактов, фотографии и видео, приложения, резервные копии, данные на SD-карте и другие файлы.

Глава 15 Сведения об устройстве и аккаунтах

Информация телефон

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности, а также найти сертификаты, версию MIUI и другие сведения можно в разделе  **Настройки** >  **О телефоне**.

Расширение памяти

В разделе  **Настройки** >  **Дополнительные настройки** > **Расширение памяти** можно выделить часть хранилища, которая будет использоваться в качестве дополнительной оперативной памяти.

Note

Эта функция доступна только в том случае, если на устройстве достаточно свободного пространства.

Xiaomi Аккаунт

Аккаунт Xiaomi позволяет выполнять аутентификацию на устройствах Xiaomi. Он поддерживается в MIUI, Облаке Xiaomi, Сообществе Xiaomi и в других службах. Чтобы войти в Xiaomi Аккаунт, перейдите в раздел  **Настройки** >  **Xiaomi Аккаунт**.

Google

Откройте раздел  **Настройки** >  **Google**, чтобы войти в свой аккаунт Google и задать параметры рекламы, автозаполнения, а также подключенные устройства и настройки общего доступа на телефоне.

Аккаунты и синхронизация

Вы можете синхронизировать календарь, контакты, данные на диске, в почте и другую информацию в аккаунтах Google и других аккаунтах.

Включение автосинхронизации данных

Эта функция автоматически копирует на устройство все изменения, которые вы вносите в своих аккаунтах через веб-интерфейс.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Автосинхронизация данных**.
3. Нажмите **Подтвердить**.
4. Нажмите **Синхронизировать** во всплывающем окне.

Note

Чтобы синхронизировать данные вручную, нажмите **Синхронизировать** в нижней части телефон.

Включение режима "Только через Wi-Fi"

Данные аккаунта будут синхронизироваться только при подключении к сети Wi-Fi.

1. Откройте раздел  **Настройки** >  **Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите , чтобы включить параметр **Только по Wi-Fi**.

Note

Чтобы включить режим **Только по Wi-Fi**, сначала отключите параметр **Автосинхронизация данных**.

Обслуживание и обратная связь

Чтобы найти описание своей проблемы и отправить отзыв, перейдите в раздел  **Настройки** >  **Обслуживание и обратная связь**. Дополнительные сведения см. в разделе [Обслуживание и обратная связь](#).

Юридическое предупреждение

Это универсальное руководство пользователя опубликовано компанией Xiaomi или ее локальной аффилированной компанией. Компания Xiaomi может в любой момент и без предупреждения вносить в это руководство пользователя исправления в связи с типографическими ошибками, неточностью указанных сведений или улучшениями программ и оборудования. Такие изменения будут добавлены в новые выпуски руководства пользователя (подробную информацию см. по ссылке: www.mi.com/global/service/userguide).

Поскольку в этом универсальном руководстве пользователя описываются модели телефонов Xiaomi, указанные в нем изображения, функции,

возможности, рабочие процедуры и параметры конфигурации могут быть неприменимы к вашей модели телефона. Иллюстрации, включая, помимо прочего, цвета, размеры, изображения и значки, могут не соответствовать виду на вашем устройстве. Все изображения в этом руководстве приведены только в справочных целях.